

DE Bedienungsanleitung

RACLETTE-GRILL

MODELL: RG-8P001

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf und stellen Sie sicher, dass Sie sie auch dazulegen, wenn Sie den Raclette-Grill an Dritte weitergeben.

1. ZWECK

Der Raclette-Grill ist ausschließlich zum Zubereiten von Speisen wie Gemüse, Fleisch und dergleichen bestimmt. Für andere Zwecke ist er nicht geeignet!

2. SICHERHEITSHINWEISE

Der Sicherheitsstandard des Raclette-Grills entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Wir sehen es jedoch als unsere Pflicht an, Sie mit den folgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen:

Allgemeine Sicherheitshinweise zur Vermeidung der Gefahr von Stromschlägen

1. Schließen Sie den Raclette-Grill nur an ein normales Stromnetz an. Seine Spannung und Frequenz müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
2. Schließen Sie den Raclette-Grill nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.
3. Um Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie niemals gleichzeitig dieselbe Steckdose für mehrere Haushaltsgeräte.
4. Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
5. Benutzen Sie den Raclette-Grill nur in Innenräumen und niemals im Freien.
6. Halten Sie den Raclette-Grill von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und scharfen Kanten fern.
7. Verwenden Sie nur Originalzubehör.

Sicherheitshinweise zum Vermeiden von Bränden und Verletzungen beim Verwenden des Raclette-Grills

8. Achtung: Während des Betriebs erhitzen sich das Gehäuse und die abnehmbare Grill-/Heizplatte – Verbrennungsgefahr! Lassen Sie darum den Raclette-Grill immer ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn anfassen.
9. Stellen Sie den Raclette-Grill auf eine ebene, hitzebeständige Oberfläche.
10. Stellen Sie den Raclette-Grill während der Verwendung nicht in die Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Brennbare Materialien sind z. B. Kunststofftischdecken, Teppiche, Schränke und Vorhänge.

11. In den folgenden Fällen sollten Sie den Raclette-Grill ausschalten, sofort den Netzstecker ziehen und ihn zu einer Servicestelle bringen:

- Wenn das Netzkabel oder der Stecker defekt ist,
- Wenn der Raclette-Grill auf den Boden gefallen ist oder einen schweren Schlag erhalten hat,
- Wenn der Raclette-Grill ins Wasser gefallen ist.

Bitte beachten Sie: Wenden Sie sich für Reparaturen an ein Service-Center.

12. Ziehen Sie den Stecker:

- Nach Verwendung,
- Wenn Sie Zusatzgeräte anbringen wollen,
- Vor dem Reinigen,
- Im Falle einer Störung.

13. Tauchen Sie den Raclette-Grill nicht in Wasser ein und verwenden Sie keine Flüssigkeiten, um ihn zu reinigen.

14. Hinweis: Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Kapitel „Reinigungs- und Wartungsarbeiten“.

15. Bedienen Sie den Raclette-Grill nicht mit nassen oder feuchten Händen. Sollte der Raclette-Grill dennoch einmal nass oder feucht werden: Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie NIEMALS Ihre Hände ins Wasser!

16. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen oder für den Fall, dass Sie den Raclette-Grill an Dritte weitergeben, an einem sicheren Ort auf.

17. Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Kabel zu reparieren. Es muss durch den Hersteller, den Kundendienst des Herstellers oder eine Fachwerkstatt ersetzt werden.

18. Hinweis: Um jedes Risiko zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen an elektrischen Geräten nur von Fachleuten durchgeführt werden!

3. ACHTUNG

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um jegliche Stromschlaggefahr zu vermeiden.
2. Dieser Raclette-Grill darf nicht mit Holzkohle oder anderen Brennstoffen benutzt werden; Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

4. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Lassen Sie den Raclette-Grill etwa 10 Minuten eingeschaltet, ohne dass Sie Lebensmittel darauf legen, um die Schutzschichten zu entfernen. Eine leichte Rauchentwicklung ist normal – stellen Sie eine gute Belüftung des Raumes sicher!
2. Fetten Sie zu diesem Zweck das Raclette-Pfännchen und die Grill-/Heizplatte leicht ein und stellen Sie das Raclette-Pfännchen vor dem Gebrauch auf die Stellfläche.
3. Reinigen Sie anschließend das Raclette-Pfännchen und die abnehmbare Grill-/Heizplatte, sobald sie abgekühlt sind. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit!

5. BETRIEB – ZUBEREITEN

1. Schneiden Sie alle Zutaten für die Grill-/Heizplatte und das Raclette-Pfännchen in kleine Stücke oder Scheiben.
2. Fetten Sie das Raclette-Pfännchen und die Grill-/Heizplatte leicht ein.
3. Stecken Sie den Stecker des Raclette-Grills in eine Steckdose.
4. Lassen Sie den Raclette-Grill etwa 10 Minuten aufheizen.
5. Legen Sie die zu grillenden Zutaten auf den Grill/die Heizplatte. Sie können das Raclette-Pfännchen verwenden, um Zutaten Ihrer Wahl (z. B. Pilze, Schinken oder kleine Brotstücke) mit Käse zu belegen und zu überbacken.

Achtung: Um die Antihafbeschichtung der Grill-/Heizplatte und des Raclette-Pfännchens nicht zu beschädigen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Verwenden Sie einen Holzspatel oder ähnliches, um das Grillgut auf dem Raclette-Grill zu wenden oder zu entfernen. Verwenden Sie bitte den Original-Holzspatel, um das Grillgut aus dem Raclette-Pfännchen zu entfernen.

Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Raclette-Grill abkühlen, bevor Sie ihn gemäß den Anweisungen unter „Reinigungs- und Wartungsarbeiten“ säubern.

6. REINIGUNGS- UND WARTUNGSARBEITEN

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Raclette-Grills immer den Stecker aus der Steckdose und vergewissern Sie sich, dass der Raclette-Grill auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
2. Reinigen Sie die abnehmbare Grill-/Heizplatte, das Raclette-Pfännchen und den dazugehörigen Holzspatel in heißem Seifenwasser.

Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen des Raclette-Grills niemals eine Drahtbürste, scharfe Gegenstände oder Scheuermittel, da sonst die Antihafbeschichtung beschädigt wird.

3. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch.
4. Bewahren Sie den Raclette-Grill nach dem Verwenden immer an einem kühlen, trockenen Ort auf.

8 TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V/AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 1500 W