# **PHILIPS**

# Scherköpfe

Shaver series 3000

ComfortCut-Klingen

Passend für S3000 (S3xxx)

Passend für S1000 (S1xxx)

Passend für Star Wars-Rasierer SW37xx

SH30/50







## So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 3000 und der Serie 1000 kompatibel.

#### Kompatibilität

• Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 3000 und 1000

### **Einfache Bedienung**

- · Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen
- · Leicht austauschbare Scherköpfe
- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück



Scherköpfe SH30/50

# Besonderheiten

## Kompatibilität



SH30 (3er Pack) Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 3000 (S3xxx), der Serie 1000 (S1xxx) und dem Star Wars Rasierer SW3700 kompatibel.

#### **Erinnerungsfunktion**



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

#### **Einfaches Ersetzen**



 Öffnen Sie den Rasierer mit der Entriegelungstaste;
Entfernen Sie die Halterung durch Drehen der Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus, und setzen Sie vorsichtig die neuen ein; vergewissern Sie sich, dass die Scherköpfe genau ausgerichtet sind; 4. Ersetzen Sie die Halterung, und sichern Sie sie durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn; 5. Wenn Sie den Scherkopf ordnungsgemäß schließen, hören Sie ihn einrasten.

#### So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion, die Ihnen anzeigt, wenn die Scherköpfe ausgewechselt werden müssen. Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinander folgenden Rasuren aus.

## Daten

#### Scherköpfe

Eignet sich für Produkttyp:: Shaver Series 3000 (S3xxx), Shaver Series 1000 (S1xxx) Scherköpfe pro Packung: 3

#### **Pflege**

Verwendung: Verwenden Sie das Reinigungsspray HQ110



## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2022-01-05 Version: 11.1.1

12 NC: 8800 030 50010 EAN: 08 71010 37670 91

www.philips.com

