



30 000 443 - 2

Eltako

Funk-Fenstergriffsensor FFG7B-

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

**gültig für Geräte ab Fertigungswoche
21/18** (siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

Funk-Fenstergriffsensor, 120x35x7 mm, mit Batterie (Lebensdauer 7 Jahre). Montage hinter konventionellem Fenster- griff. Smart Home Sensor.

Funk-Sendetelegramme für die Fenster-
stellungen offen, gekippt und geschlossen.
Statustelegramm alle 15 Minuten.

Montage ganz einfach unter einem Standard- Fenstergriff: Griff abschrauben, Sensor aufsetzen, Griff anschrauben.

In einzelnen Fällen ist durch den Einsatz des
FFG7B- der Vierkantstift des Fenstergriffs
zu kurz und kann durch den Einsatz des
Zubehörs Stiftverlängerung SV7x7x14
verlängert werden.

Zur Aktivierung der Batterieversorgung
muss vor der Montage die Elektronik im
Bereich des Vierkantrotors nach hinten aus
dem Gehäuse herausgedrückt werden,
anschließend den unter der Batterie befind-
lichen Isolierstreifen herausziehen. Zum
Wechseln der innenliegenden Knopfzelle
CR2032 muss der Fenstergriffsensor zuvor
abgeschraubt werden.

Montage: Bei rechts angeschlagenen Fenstern
muss der Pfeil des Vierkantrotors nach
oben auf *R* zeigen. Bei links angeschlagenen
Fenstern muss der Pfeil des Vierkantrotors
nach unten auf *L* zeigen.

**Der Fenstergriff muss anschließend im
'Fenster-offen-Zustand' montiert werden.**

Zum Einlernen den beiliegenden Magnet
kurz an die gekennzeichnete Stelle ■
halten.

Im Auslieferungszustand ist das EEP-Profil
A5-14-09 aktiv.

Auf das EEP-Profil F6-10-00 ohne zyklisches
Senden (Funk-Hoppe-Fenstergriff)
umschalten: Bei geschlossenem Fenster
den beiliegenden Magnet für 3 Sekunden an
die gekennzeichnete Stelle ■ halten.

Auf das EEP-Profil F6-10-00 mit zyklischem
Senden umschalten: Bei geöffnetem Fenster
den beiliegenden Magnet für 3 Sekunden an
die gekennzeichnete Stelle ■ halten.

Auslieferungszustand (EEP: A5-14-09) wieder
herstellen: Bei geschlossenem oder offenem
Fenster den beiliegenden Magnet für 10
Sekunden an die gekennzeichnete Stelle ■
halten.

Telegramme nach EEP: A5-14-09

Lerntelegramm: 0x50480D80

Datentelegramme:

Data_byte0 = 0x08 = Fenster geschlossen

0x0E = Fenster offen

0x0A = Fenster gekippt

Data_byte3 = Batteriespannung:

0..250, 0..5 V

Telegramme nach EEP: F6-10-00

'Lerntelegramm': 0xF0

ORG = 0x05

Data_byte3 = 0xF0 = Fenster geschlossen

0xE0 = Fenster offen

0xD0 = Fenster gekippt

**Der durchgestrichene Abfallcontainer
weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte
nicht zusammen mit dem Haus- oder
Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.**



**Achtung: Explosionsgefahr bei
unsachgemäßem Auswechseln
der Batterie. Ersatz nur durch
einen gleichwertigen Typ!**



enocean®

DER EINZIGARTIGE PROFESSIONAL
SMART HOME FUNK-STANDARD

Frequenz 868,3 MHz

Sendeleistung max. 10 mW

**Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der
Funkanlagentyp FFG7B- der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.**

**Der vollständige Text der EU-Konformitäts-
erklärung ist unter der folgenden Internet-
adresse verfügbar: eltako.com**

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

49/2020 Änderungen vorbehalten.