



Logitech Crayon (USB-C)



Nutzt die Apple Pencil-Technologie und funktioniert mit Hunderten unterstützter Apps wie Scribble und ProCreate

Bringen Sie Flair in Ihren Flow mit Logitech Crayon, einem pixelgenauen digitalen Zeichenstift für iPad (iPads mit USB-C-Anschluss), der die Apple Pencil Technologie nutzt und mit Hunderten von unterstützten Apps funktioniert. Entfesseln Sie Ihre Kreativität und Produktivität mit einem reibungslosen Schreiberlebnis, das sich so natürlich anfühlt wie das Schreiben mit Stift und Papier.

INHALT

Crayon
Dokumentation

FUNKTIONEN

Logitech Crayon digitaler Zeichenstift für iPad
Nutzt die Apple Pencil-Technologie und funktioniert mit Hunderten unterstützter Apps wie Scribble und ProCreate
Auftaden über USB-C
Pixelgenau und extrem reaktionsschnell
Neigen für verschiedene Strichstärken
Kein Pairing • einfach den Ein-/Ausschalter nach unten schieben und loslegen
Bis zu 6,5 Stunden aktive Nutzungszeit
Anti-Roll-Design
Handballenerkennung



Verpackung

	Primary pack	Master shipper carton
Tellennummer	914-000074	N/A
Strichcode	5099206106192 (EAN-13)	50992061061913 (SCC-14)
Gewicht gr	63,8	900
Länge cm	7	19,7
Breite cm	2,5	16,6
Höhe/Tiefe cm	19	15,8
Lautstärke	0.33 dm3	0.01m3
1 Hauptpaket	1	N/A
1 Hauptkarton	12	1
1 Palette EURO	3360	280
1 Container 20 Fuß	67368	5614
1 Container 40 Fuß	139944	11662
1 Container 40 Fuß HQ	159936	13328
SILVER EMEA-914 Part #: 914-000074 EAN: 5099206106192 Bar code: 50992061061913		

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

iPad OS 12.2 und höher

TECHNISCHE DATEN

Höhe: 163 mm
Breite: 12 mm
Tiefe: 8 mm
Gewicht: 20 g

Schutz: Schutz vor Sturzschäden aus einer Fallhöhe von 1,2 m

Stromversorgung und Verbindung:
Lithium-Ionen-Akku

Bis zu 7 Stunden aktive Nutzungszeit mit einer vollständigen Aufladung
Schaltet nach 5 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhezustand, um den Akku zu schonen
Zur Weiterverwendung einfach wieder in die Hand nehmen

Ein-/Ausschalter

Aufladen über USB-C-Kabel

Anzeige der Akkulaufzeit

3 grüne Leuchten wenn Akkuladung > 66 %

2 grüne Leuchten wenn Akkuladung > 33 %

1 grüne Leuchte wenn Akkuladung > 15 %

Rotes Blinklicht, wenn Akkuladung < 15 %

LED blinkt rot, wenn Akkuladung < 5 %

LED-Leuchten blinken beim Aufladen

3 LED-Leuchten blinken kontinuierlich, bis der Ladestand zu 33 % erreicht ist

Ab einem Ladestand von 33 % leuchtet 1 LED konstant grün, 2 LEDs blinken kontinuierlich, bis der Ladestand von 66 % erreicht ist.

Ab einem Ladestand von 66 % leuchten 2 LEDs konstant grün, 1 LED blinkt kontinuierlich, bis der Ladestand von 100 % erreicht ist.

3 durchgehend grüne LED-Leuchten, sobald der Ladestand 100 % erreicht ist

Logitech Crayon Stiftspitze:

Neigungswinkel-empfindlich für dynamisches Anpassen der Strichstärke

Handballenerkennung neutralisiert ungewollte Berührungen des Displays

Die Stiftspitze kann beschädigt werden durch Fallenlassen des Logitech Crayon und kann sich auch bei längerem Gebrauch abnutzen. In solchen Fällen ist ein Austauschen der Stiftspitze erforderlich, um zu verhindern, dass das iPad Display beschädigt wird. Ersatz-Stiftspitzen sind zum Kauf erhältlich unter: <http://support.logitech.com/product/crayon/spare-parts>

PRODUKTEINRICHTUNG

Zum Verwenden von Logitech Crayon müssen Sie das Gerät einfach nur einschalten und loszeichnen. Ein Herunterladen von Software oder Durchführen eines Pairings ist nicht erforderlich. Hier sind einige Tipps für den Einstieg:

Stellen Sie sicher, dass Sie ein iPad Pro 12,9 Zoll (3. Generation), iPad Pro 11 Zoll, iPad Air (3. und 4. Generation), iPad mini (5. Generation) oder iPad (6., 7., 8. oder 9. Generation) verwenden. Nur diese Geräte sind kompatibel mit dem Logitech Crayon.

Stellen Sie sicher, dass das iPad auf iOS 11.4 oder höher aktualisiert ist. Gehen Sie zum Überprüfen Ihrer iOS-Version zu iPad

Einstellungen → Allgemein → Software.

Die Verbindung mit allen zuvor verbundenen digitalen Zeichenstiften, zum Beispiel Apple Pencil®, muss getrennt werden, bevor der Crayon verwendet werden kann. Gehen Sie dazu zu iPad-Einstellungen → Bluetooth → Zu trennendes Gerät. Wenn Sie die Verbindungsdaten für andere digitale Zeichenstifte nicht löschen möchten, deaktivieren Sie einfach Bluetooth vor dem Gebrauch des Crayon.

Schieben Sie die Ein-/Aus-Taste zum Einschalten nach unten. Wenn die LED grün leuchtet, ist alles bereit. Wenn die LED rot leuchtet, muss der Crayon vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

Software-Updates

SOFTWARE-UPDATES

Die Aktualisierung des iPad-Betriebssystems auf dem iPad kann sich auf die Nutzung von Crayon auswirken. Falls Veränderungen bei der Funktionalität eintreten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Laden Sie ein Logitech Crayon Software-Update herunter von <https://support.logitech.com/product/crayon/downloads>

Verbinden Sie Logitech Crayon per USB-C-Kabel mit dem Notebook.

Folgen Sie den Anweisungen zum Aktualisieren der Software.

Um Benachrichtigungen über Software-Updates, Produkt-Tipps und mehr zu erhalten, besuchen Sie: https://support.logitech.com/en_us/product/crayon/register