

Nachtlicht-Projektor mit auswechselbaren Dias – Bedienungsanleitung

Eigenschaften:

Um 360 Grad bewegbarer Projektor + Sternenhimmel + Auswechselbare Dias + Bluetooth

Beschreibung

Der Leistungsbedarf für dieses Produkt ist USB Typ-C, 5 V/DC/1 A.

Modi



->EIN/AUS-Taste zum Einschalten kurz drücken (der Bluetooth-Modus wird eingeschaltet, nachdem die Verbindung hergestellt wurde und ein einzelner Signalton zu hören ist). Gleichzeitig laufen der Sternenhimmel und die Projektionsfunktion simultan. Automatischer Sternlichtmodus: WB-BY-WY (Weiß-Blau, Blau-Gelb, Weiß-Gelb), zum Ausschalten 2 Sekunden drücken.



-> Projektionstaste. Kurz drücken, um die Projektion einzuschalten, dann kurz drücken, um sie auszuschalten, und dann drücken, um die oben genannte Funktion zu aktivieren.



->Tastenfunktionsanweisungen

- 1) Drücken Sie die Taste einmal kurz, um das weiße Licht für längere Zeit einzuschalten, um in den Dimmmodus zu gelangen, halten Sie sie 2 Sekunden gedrückt.
- 2) Drücken Sie die Taste zweimal kurz, um das blaue Licht für längere Zeit einzuschalten, um in den Dimmmodus zu gelangen, halten Sie sie 2 Sekunden gedrückt.
- 3) Drücken Sie die Taste dreimal kurz, um das gelbe Licht für längere Zeit einzuschalten, um in den Dimmmodus zu gelangen, halten Sie sie 2 Sekunden gedrückt.
- 4) Drücken Sie die Taste viermal kurz, um das W-B-Y-Licht (Weiß-Blau-Gelb) einzuschalten, damit es 1 Sekunde blinkt halten Sie sie 2 Sekunden gedrückt, um in den Dimmmodus zu gelangen.
- 5) Drücken Sie die Taste fünfmal kurz, um den Sternenhimmel auszuschalten.
- 6) Drücken Sie die Taste sechsmal kurz, um den Sternenhimmel wieder einzuschalten (der Standardzyklus des automatischen Sternlichts ist: WB-BY-WY (Weiß-Blau, Blau-Gelb, Weiß-Gelb)).
- 7) Durch erneutes Drücken der Taste werden die Funktionen ein weiteres Mal durchlaufen.



Taste für die Drehung des Sternenhimmels und zum Stoppen dieser Funktion

Wenn Sie die Taste kurz drücken, stoppt das Licht in seiner Drehung. Drücken Sie die Taste erneut kurz, wird die Drehung fortgesetzt.

Wenn Sie die Taste 2 Sekunden drücken, schaltet sich das grüne Licht ein und die Timerfunktion wird aktiviert ((das Produkt schaltet sich nach 1 Stunde aus).

Fernbedienung

1. [ON/OFF]-> Drücken Sie diese Taste kurz zum Einschalten des Produkts (der Bluetooth-Modus wird eingeschaltet, nachdem die Verbindung hergestellt wurde und ein einzelner Signalton zu hören ist). Gleichzeitig laufen der Sternenhimmel und die Projektionsfunktion simultan. Automatischer Sternlichtmodus: Zum Ausschalten drücken Sie die Taste erneut (schaltet alle Lichter und Bluetooth aus).



2. [LIGHT MODE]-> Lichtmodus. Wenn Sie diese Taste drücken, werden alle Funktionen eingeschaltet. Wenn Sie die Taste das erste Mal drücken, wird der Sternenhimmel eingeschaltet. Wenn Sie die Taste das zweite Mal drücken, wird die Projektionsfunktion eingeschaltet und wenn Sie die Taste das dritte Mal drücken, werden die oben genannten Funktionen erneut durchlaufen.

3. [AUTO]-> Der Sternenhimmel und die Projektionsfunktion können simultan laufen. Wenn Sie die Taste AUTO drücken, wird der Boot-Modus wiederhergestellt, unabhängig von dem jeweils gewählten Modus.

4. [W]-> Wenn Sie bei eingeschaltetem Sternenlicht die Taste W gedrückt halten, kann das weiße Licht unabhängig davon eingeschaltet werden.

[B]-> Wenn Sie bei eingeschaltetem Sternenlicht die Taste B gedrückt halten, kann das blaue Licht unabhängig davon eingeschaltet werden.

[Y]-> Wenn Sie bei eingeschaltetem Sternenlicht die Taste Y gedrückt halten, kann das gelbe Licht unabhängig davon eingeschaltet werden.

5. [COLOR MODE]-> Lichtmodus (Mischfarben zur Auswahl), der den gewünschten Lichteffect sperren kann. Fortlaufende Abfolge -> Wenn Sie diese Taste einmal drücken, schaltet sich das W-B-Licht (Weiß-Blau) ein. Wenn Sie diese Taste zweimal drücken, schaltet sich das B-Y-Licht (Blau-Gelb) ein. Wenn Sie die Taste dreimal drücken, schaltet sich das W-Y-Licht (Weiß-Gelb) ein. Wenn Sie die Taste viermal drücken, schaltet sich das W-B-Y-Licht (Weiß-Blau-Gelb) ein und blinkt eine Sekunde mit Kreislauffunktion. Wenn Sie diese Taste fünfmal drücken, werden die oben genannten Funktionen erneut durchlaufen.

6. [M+] -> Beschleunigen des über vier Geschwindigkeitsstufen verfügenden Leuchtenmotors (stopp, langsam, mittel, schnell).

7. [M-] -> Verlangsamen des über vier Geschwindigkeitsstufen verfügenden Leuchtenmotors (express, mittel, langsam, stopp).



[] Drei Stufen zum Einstellen der Lichthelligkeit.



[] Drei Stufen zum Einstellen der Lichtdimmung.



8. [+] -> Mit dieser Taste erhöhen Sie die Lautstärke des Produkts. Drücken Sie die Taste bei eingeschaltetem Produkt, um die Lautstärke zu erhöhen.



9. [-] -> Mit dieser Taste verringern Sie die Lautstärke des Produkts. Drücken Sie diese Taste bei eingeschaltetem Produkt, um die Lautstärke zu verringern.



10. [] Mit dieser Taste geben Sie den nächsten Titel wieder. Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Titel wiederzugeben, wenn das Produkt auf die Musikfunktion eingestellt ist.



11. [] Mit dieser Taste geben Sie den letzten Titel wieder. Drücken Sie diese Taste, um den letzten Titel wiederzugeben, wenn das Produkt auf die Musikfunktion eingestellt ist.



12. [] Pause-Taste, mit dieser Taste wird die Wiedergabe des aktuellen Titels unterbrochen, wenn das Gerät auf die Musikfunktion eingestellt ist.

13. [STOP START] -> Start/Stopp-Taste für die Drehung der Leuchte -> Drücken Sie diese Taste, um die Drehung zu stoppen und drücken Sie sie erneut, um die Drehung fortzusetzen.

14. [2H]-> 2-Std.-Timer. Wenn Sie diese Taste drücken, schaltet sich das grüne Licht ein und die Timerfunktion wird aktiviert (das Produkt schaltet sich nach 2 Stunden aus, nicht zyklisch).

[4H]-> 4-Std.-Timer. Wenn Sie diese Taste drücken, schaltet sich das grüne Licht ein und die Timerfunktion wird aktiviert (das Produkt schaltet sich nach 4 Stunden aus, nicht zyklisch).

[6H]-> 6-Std.-Timer. Wenn Sie diese Taste drücken, schaltet sich das grüne Licht ein und die Timerfunktion wird aktiviert (das

Produkt schaltet sich nach 6 Stunden aus, nicht zyklisch).

Die LED-Leuchten müssen zweimal blinken, um den Empfang des Timersignals zu bestätigen.

Hinweis: Bluetooth-Funktion eines Mobiltelefons anschließen

Musik von einem Smartphone wiedergeben: Schalten Sie Bluetooth ein, suchen Sie „SL-003“ auf dem Smartphone und tippen Sie auf „SL-003“, um es zu koppeln.

Ersetzen der CD

