




Produktdetails

WS17NL16

WS17NL16 Komplettfeld, 750 mm x 250 mm x 160 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	WS17NL16
Bestellnummer	2CPX035788R9999
EAN	4011617357889
Beschreibung	WS17NL16 Komplettfeld, 750 mm x 250 mm x 160 mm
Langbeschreibung	NA-Schutz, Bausatz unmontiert, Bemessungsbetriebsspannung Ue 415V AC 50 Hz, Bemessungsstrom In 160 A, Abmessungen in mm (H x B x T): 750 x 250 x 160, Netzsystem TN-S, auch für TT-System geeignet, 5-polig, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 415 V
Bemessungsstrom (In)	128 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)	128 A
Anzahl Pole	5
Anzahl Sicherungsautomaten	"

Anzahl Schalter	1
Anzahl TSG-Räume	0
Gehäusotyp	EEG-Feld

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100016X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	7edb3ec6-c406-4a7d-857c-644cda26559b Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite	250 mm
Höhe	750 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	15.203 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	15.811 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100016X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001897 - Verteilerbaugruppe Schalter
ETIM 9	EC001897 - Verteilerbaugruppe Schalter
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B

CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400611
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandlerschränke und Wandlerfelder → Mess- und Wandlerfelder

