



1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist eine kabellose Touch-Tastatur. Verwenden Sie das Produkt zur Steuerung eines Computers und zur Eingabe von Daten.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

2 Lieferumfang

- Tastatur
- 2x AAA-Batterien
- USB-Dongle (wird separat geliefert oder befindet sich im Batteriefach)
- Bedienungsanleitung

3 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

4 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

4.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

4.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

4.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie das Produkt niemals gleich dann ein, wenn dieses von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

4.4 Batterien/Akkus

- Achten beim Einlegen der Batterien/Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien/Akkus, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien / Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.

- Batterien/Akkus sind stets zum selben Zeitpunkt zu ersetzen bzw. auszutauschen. Das Mischen von alten und neuen Batterien/Akkus im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien/Akkus und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien / Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

4.5 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

5 Batterien einsetzen

Legen Sie Batterien für die Stromversorgung der Tastatur ein.

Hinweis:

Wenn die Batterien leer werden, blinkt die LED-Anzeige alle 5 Sekunden. Ersetzen Sie die Batterien.

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Tastatur.
2. Nehmen Sie den WLAN-Dongle zur späteren Verwendung aus dem Fach.
3. Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Fach ein. Beachten Sie die Polaritätsmarkierungen im Inneren des Fachs.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

→ Die Tastatur ist einsatzbereit.

6 Bedienung

6.1 Inbetriebnahme der Tastatur

1. Schließen Sie den USB-Dongle an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Der Computer installiert die erforderlichen Treiber automatisch.
2. Schieben Sie den Schalter ON/OFF in die Position ON.
→ Die LED-Anzeige leuchtet kurz auf.
3. Die Tastatur ist nun an Ihren Computer angeschlossen und einsatzbereit.
4. (Nach Gebrauch) Schieben Sie den Netzschalter ON/OFF in die Position OFF, um die Batterien zu schonen.

6.2 Funktionstasten (Fn-Tasten)

Mit den Funktionstasten können Sie schnelle Aktionen auf Ihrem Computer ausführen. Um eine Fn-Taste zu verwenden, halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie dann die gewünschte Funktionstaste.

Hinweis:

Einige Funktionen werden möglicherweise nicht von allen Betriebssystemen oder Programmen unterstützt. Windows® 10 und höher unterstützen alle aufgeführten Funktionen.

Fn-Taste	Funktion
Fn + F1	Internetbrowser öffnen
Fn + F2	Aufgabenansicht öffnen
Fn + F3	Einstellungen öffnen
Fn + F4	Suche öffnen
Fn + F5	Aktionszentrum öffnen
Fn + F6	Sperren Sie Ihren PC
Fn + F7	Öffnen Sie Share Charm (Window® 8) Sprachsteuerung (Windows® 10/11)
Fn + F8	Musikplayer öffnen
Fn + F9	Wiedergabe/Pause
Fn + F10	Stopp
Fn + F11	Vorheriger Titel
Fn + F12	Nächster Titel

6.3 Medientasten

Hinweis:

Einige Funktionen werden möglicherweise nicht von allen Betriebssystemen oder Programmen unterstützt. Windows® 10 und höher unterstützen alle aufgeführten Funktionen.

	Taste	Funktion
	Stummschalten	Schaltet die Lautstärke stumm.
	Lautstärke runter	Verringert die Lautstärke.
	Lauter	Erhöht die Lautstärke.
	Linke Maustaste	Funktioniert wie ein linker Mausklick.

	Taste	Funktion
	Rechte Maustaste	Funktioniert wie ein rechter Mausklick.
	Zurück	Navigiert zurück.
	Weiterleiten	Navigiert vorwärts.
	Dateien öffnen	Öffnet Dateien.

6.4 Gestensteuerung

Sie können Ihren Computer mit Gesten auf dem integrierten Touchpad steuern.

Hinweis:

Einige Gesten werden möglicherweise nicht von allen Betriebssystemen oder Programmen unterstützt.

	Geste	Funktion
	Gleiten mit einem einzigen Finger	Manipulation des Mauszeigers
	Einmal tippen	Klicken Sie auf die Position des Cursors
	Senkrechtes Gleiten mit zwei Fingern	Vertikaler Bildlauf (Mausrad)
	Mit zwei gespreizten Fingern auseinanderziehen	Vergrößern
	Mit zwei Fingern zusammenziehen	Verkleinern

7 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

8 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

9 Entsorgung

9.1 Produkt



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

9.2 Batterien/Akkus

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Vor der Entsorgung sind offen liegende Kontakte von Batterien/Akkus vollständig mit einem Stück Klebeband zu verdecken, um Kurzschlüsse zu verhindern. Auch wenn Batterien/Akkus leer sind, kann die enthaltene Rest-Energie bei einem Kurzschluss gefährlich werden (Aufplatzen, starke Erhitzung, Brand, Explosion).

10 Technische Daten

Batterien	2 × 1,5-V-Batterien der Größe AAA
Batterielebensdauer	ca. 4 Monate
Schlafmodus	nach 6 Minuten Inaktivität
Frequenzbereich	2404 - 2479 MHz
Sendeleistung	max. 1.58 dBm
Reichweite	max. 10 m
Systemanforderungen	Windows® 8 und höher, Android OS, macOS, Smart TVs, PS3, PS4, Xbox One
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit	-10 bis +50 °C, 10 - 90 % rF
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-10 bis +50 °C, 10 - 90 % rF
Größe des Touchpads (B x H)	74 × 62 mm
Abmessungen (B x H x T)	326 × 123 x 18 mm
Gewicht	290 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3452018_V1_0925_mh_de 9007201633159051 I2/O1 en