

Bedienungsanleitung Beheizte Liegeplatte /-matte für Tiere thermodog®



Inbetriebnahme:

Bitte prüfen Sie nach Erhalt der Ware den ordnungsgemäßen Zustand der Platte/Matte auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden aufgetreten sind.

Kunststoff-Platte bzw. Filz-Matte mit Netzstecker oder Steckernetzteil:

Stecker in die haushaltsübliche 230V-Steckdose stecken.

Kunststoff-Platte bzw. Filz-Matte mit KFZ-Stecker oder Batterieklemmen:

Diese sind an eine Spannungsversorgung mit der entsprechenden Betriebsspannung von 12V oder 24V anzuschließen. Die Polung ist dabei nicht relevant.

Außerbetrieb setzen:

Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Spannungsversorgung abschalten bzw. abklemmen.

Wichtige Hinweise zur Erstinbetriebnahme!

Die Leistung der beheizten Liegeplatte ist für Dauerbetrieb ausgelegt und dem Wärmebedarf der Tiere angepasst. Wenn man die Liegeplatte auf einem kalten Untergrund (z. B. Steinboden) oder im Freien betreiben möchte, kann es bis zur fühlbaren Wärmeabgabe eine längere Zeit (auch mehrere Stunden) dauern.

ACHTUNG: Die Erwärmung ist kaum spürbar, jedoch vollkommen ausreichend, denn erst wenn sich das Tier auf die Platte legt, entsteht ein für das Tier angenehmer Wärmestau!

Wollen Sie die Funktion der Platte überprüfen, legen Sie eine dünne Decke über die eingeschaltete Liegeplatte. Fassen Sie nach ca. 30 min unter die Decke auf die Wärmeplatte, Sie fühlen nun die Erwärmung der Liegeplatte.

Pflege:

Sie können die beheizte Liegeplatte mit herkömmlichen Reinigungsmitteln reinigen.

Wenn Sie die beheizte Liegematte einmal feucht reinigen wollen, trennen Sie den Anschlussstecker zuerst vom Netz. Erst nach vollständigem Abtrocknen wieder an das Netz anschließen.

Gewährleistungs-Bedingungen:

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate auf Material und sorgfältige Verarbeitung. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt z. B. durch Bisschäden überbeansprucht worden ist.

Bei Überhitzung durch zu starkes Abdecken verformt sich die Liegeplatte, hierfür wird keine Gewährleistung übernommen! Die Gewährleistung beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes, der durch Rechnung zu belegen ist.



Bedienungsanleitung Beheizte Liegeplatte /-matte für Tiere thermodog®



Wichtige Benutzerhinweise:

- Die Platte bzw. Matte nur mit einer dünnen, wärmedurchlässigen Auflage abdecken!
- Nicht durchbohren, nicht knicken, nicht im Nassbereich oder im Wasser betreiben.
- Den Artikel nur für den Einsatz als Liegeplatz für Tiere verwenden.
- Sicherstellen, dass die Liegeplatte /-matte einschließlich der Zuleitung, nicht vom Tier beschädigt werden kann.
- Es ist sinnvoll die Liegeplatte /matte mit einer Zeitschaltuhr zu betreiben, um unnötige Betriebsstunden zu vermeiden.

Bei Eintreten einer der folgenden Punkte ist die Liegeplatte vom Stromnetz bzw. der Stromversorgung zu trennen und zu entsorgen, da eine Reparatur nicht möglich bzw. nicht rentabel ist:

- Nicht benutzen, wenn die äußere Isolierung der Zuleitung oder die Liegeplatte sichtbar beschädigt ist!
Bei Beschädigung der Zuleitung oder der Liegeplatte/-matte ist die sichere Funktion sowie die Sicherheit für das Tier nicht mehr gewährleistet.
- Das Gerät ist unbrauchbar, wenn es keine Wärme mehr abgibt.

Entsorgung:

Die Liegeplatte darf nicht über den Restmüll entsorgt werden und kann zur ElektroG konformen Entsorgung und Verwertung kostenfrei an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Unser Unternehmen ist entsprechend den Richtlinien des ElektroG bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 29813749 registriert. Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Führen sie es einer entsprechenden umweltschonenden Verwertung zu.

Wollen Sie die Funktion der Platte überprüfen, legen Sie eine dünne Decke über die eingeschaltete Liegeplatte. Fassen Sie nach ca. 30 min unter die Decke auf die Wärmeplatte, Sie fühlen nun die Erwärmung der Liegeplatte.

