

mantona Triangel - Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör

Produktbeschreibung:	mantona Triangel - Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör - Nylon - Grau, Schwarz, Rot
Gruppe:	Tragetaschen
Hersteller:	WALSER
Hersteller Artikel Nr:	20367
EAN:	4250234503679

Beschreibung:

Die mantona Kameratasche ist die erste Wahl für Fotografen, denen der blitzschnelle Zugriff auf ihre Kamera wichtig ist und alles in der Kameratasche vereint wünschen. Mit Extra-Fach zum Unterbringen eines Stativs im Tascheninnenraum.

Key Selling Points:

- Innovative Kameratasche mit Sling-Tragesystem und dreieckigem Design
- Geeignet für System- oder DSLR Kamera, 2 Objektive, Stativ und weiterem Zubehör
- Schneller Zugriff durch verbundene Reißverschlüsse
- Komfortables Tragesystem mit Bauchgurt
- Individuell einteilbarer Innenraum
- Hoher Schutz, gute Polsterung und geringes Gewicht
- Zugriff von links oder rechts, auch ohne Absetzen der Tasche
- Zusatzfächer für Tablet, Smartphone oder persönliche Gegenstände
- Fach für ein Kamerastativ z.B. passgenau für das Mantona DSLM Reisestativ



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	mantona Triangel - Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör
Produkttyp	Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37 cm x 13 cm
Gewicht	600 g
Material	Nylon
Farbe	Grau, Schwarz, Rot

Product Features:

- Durchdachtes Design und hoher Tragekomfort
Getragen wird die Tasche mit einem gut gepolsterten Tragegurt, der für eine optimale Gewichtsverteilung und hohen Komfort sorgt. Der Bauchgurt dient der zusätzlichen Stabilisierung beim Tragen der Tasche. Für den schnellen Zugriff auf den individuell einteilbaren Innenraum schwingen Sie den Rucksack im Handumdrehen vor sich und haben von beiden Seiten die Möglichkeit, Ihre Kamera herauszunehmen.
- Perfekter Schutz und Nebenfächer für Zubehör
An der Unterseite befindet sich ein Fach für ein Stativ wie zum Beispiel das mantona DSLM Reisestativ, das optimal in der Tasche verstaut werden kann, ohne



es über Schlaufen an der Außenseite der Tasche zu befestigen. Die Tasche kann bei einer größeren Kameraausrüstung auch mit dem Hauptfach verbunden werden. Die Zusatztaschen an der Front- und der Rückseite dienen der Unterbringung von Smartphone, Tablet, persönlichen Gegenständen oder weiterem Zubehör. Die Klappe der Taschenöffnung hat Fächer für Speicherkarten und Filter.

