

Singer Start 1306, Weiß, Automatische Nähmaschine, 4 Step, Variabel, Tasten, Leiter, Mechanisch

Weiß

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	Singer
Hersteller Art. Nr.	1306
EAN/UPC	0374318856230



Beschreibung

SINGER Start 1306. Produktfarbe: Weiß, Typ: Automatische Nähmaschine, Knopfloch-Typ: 4 Step. Netzteiltyp: Mechanisch. Nähmaschinenzubehör enthalten: Knopflochboden

Hauptmerkmale

Allgemein

Produktfarbe	Weiß
Typ	Automatische Nähmaschine
Knopfloch-Typ	4 Step
Netzteiltyp	Mechanisch
Nähmaschinenzubehör enthalten	Knopflochboden