

Betriebsanleitung

BA252

Operating instruction

Ø 2 mm Sicherheitsmessleitungen	Ø 2 mm safety test leads				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="397 495 815 566">Artikel-Nr. / article number</th><th data-bbox="815 495 1232 566">Beschreibung / description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="397 566 815 607">97516310x</td><td data-bbox="815 566 1232 607">MAL S WS 2-4 100/1</td></tr> </tbody> </table>		Artikel-Nr. / article number	Beschreibung / description	97516310x	MAL S WS 2-4 100/1
Artikel-Nr. / article number	Beschreibung / description				
97516310x	MAL S WS 2-4 100/1				
Für Prüf- und Messstromkreise der Messkategorie II, die direkt an Nutzeranschlüsse der Niederspannungs-Netzinstallation angeschlossen sind. For test and measuring circuits of measurement category II, that are connected directly to utilization points of the low voltage mains installation.					
Sicherheitshinweise Die Installation ist nur durch entsprechend qualifiziertes Personal durchzuführen, dabei sind alle anwendbaren gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und Regelungen einzuhalten. Für Schäden infolge einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise übernimmt SKS keinerlei Haftung. Vor jedem Gebrauch ist durch Besichtigen zu prüfen, ob keine äußeren Mängel vorhanden sind. Das Messzubehör ist nicht mehr zu verwenden, wenn die Kontrastfarbe des Abnutzungsindikators der Messlitze sichtbar geworden ist. Die Steckverbindung darf nicht unter Last getrennt werden. Bei einer Kombination von Messzubehör aus verschiedenen Messkategorien bestimmt die niedrigste Kategorie die Messkategorie des gesamten Aufbaus. i Die technischen Daten entnehmen Sie dem Produktdatenblatt.	Safety instructions The installation should be done only by appropriate qualified specialists subject to all applicable safety regulations and rules. SKS does not accept any liability for damages due to disregard of safety regulations. Each time the product is used, it should previously be inspected for external defects. The test accessory cannot be used anymore, if the erosion indicator of wire shows the contrasting colour. The connection must not be disconnected under load. For a combination of test accessories from different measuring categories, the lowest category determines the measurement category for complete installation. i Please see all technical data on product data sheet.				