

D BEDIENUNGSANLEITUNG**TV-Wandhalterung 66-140 cm
(26-55") 45 kg**
Best.-Nr. 527504

Version 05/14

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die TV-Wandhalterung dient zur Montage von geeigneten TV-Geräten an Wänden.

Das TV-Gerät darf die in den „Technischen Daten“ angegebenen Werte für TV-Größe und Gewicht nicht überschreiten. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes oder des TV-Gerätes und ist darüber hinaus mit Gefahren, wie z.B. Beschädigung von Möbeln in der Nähe des Wandhalters, Verletzung von Personen etc. verbunden.

Das Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden.

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen.

Lieferumfang

Siehe Bild 1 auf dem Beilageblatt zu dieser Anleitung.

Sicherheitshinweise**Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.****Bei Sach oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.****Das Symbol mit dem Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung hin.****Das Symbol mit dem Pfeil kennzeichnet Tipps und Hinweise**

- Eine TV-Wandhalterung ist kein Spielzeug. Halten Sie deshalb Kinder von dem Produkt fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Die Wahl eines nicht geeigneten Montageortes kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Gehen Sie beim Zusammenbau bzw. bei der Montage vorsichtig vor. Das Produkt kann teilweise scharfe Kanten haben. Hier besteht Verletzungsgefahr!
- Führen Sie nur die zur Montage (bzw. Einstellung) der TV-Wandhalterung erforderlichen Arbeiten durch. Führen Sie niemals Umbauarbeiten oder Reparaturversuche durch.
- Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob auf der Rückseite des TV-Gerätes geeignete Befestigungsmöglichkeiten für die TV-Wandhalterung vorhanden sind.
- Abhängig von der Größe und Bauart des TV-Gerätes und der TV-Wandhalterung ist es sinnvoll, wenn eine zweite Person bei der Montage hilft. Diese kann z.B. das TV-Gerät festhalten, während Sie das TV-Gerät an der Wandhalterung befestigen.
- Führen Sie die Montage sehr gewissenhaft durch, da ein Herabfallen von TV-Gerät und TV-Wandhalterung nicht nur zu teuren Folgeschäden führen kann, sondern außerdem erhöhte Verletzungsgefahr besteht!
- Verlegen Sie alle Kabel des TV-Gerätes so, dass sie nicht in der Wandhalterung eingeklemmt oder geknickt werden.
- Überprüfen Sie gelegentlich sämtliche Schraubbefestigungen. Durch das Verstellen und das Bewegen von TV-Gerät bzw. Wandhalterung könnten sich die Schraubbefestigungen mit der Zeit evtl. lösen.
- Wenden Sie beim Bewegen/Verstellen des TV-Gerätes bzw. der TV-Wandhalterung keine Gewalt an. Das TV-Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Drücken Sie beim Bewegen/Verstellen nicht auf das Display des TV-Gerätes.
- Überlasten Sie die TV-Wandhalterung nicht. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zu Maximalgewicht des TV-Gerätes und Baugröße.
- Benutzen Sie die TV-Wandhalterung nicht, um sich abzustützen oder sich daran festzuhalten.
- Befestigen Sie keine anderen Gegenstände an der TV-Wandhalterung als das dafür vorgesehene TV-Gerät.
- Im Zweifelsfall sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen. Überlassen Sie dies einer Fachkraft.

Montage**Die Wandmontage ist nur dann zulässig, wenn die Wandbeschaffenheit dafür geeignet ist. Dünne Leichtbauwände oder Gipskartonplatten sind normalerweise ungeeignet. Im Fachhandel gibt es jedoch u.U. spezielle Dübel für solche Montageorte. Fragen Sie im Zweifelsfall vor der Montage einen Fachmann.****Je nach Untergrund (z.B. Beton) ist dafür geeignetes Montagematerial zu verwenden (Schrauben, Dübel usw.). Die beiliegenden Dübelnschrauben sind ausschließlich für massive Wände geeignet. Spezielle Dübel und Schrauben liegen der TV-Wandhalterung nicht bei und müssen in Abhängigkeit von der Wandbeschaffenheit separat erworben werden.****Aufgrund des Gewichts von TV-Gerät, TV-Wandhalterung und der Hebelwirkung ist auf eine stabile Befestigung zu achten.****Planen Sie den Montageort sorgfältig, so dass sich die TV-Wandhalterung mit dem daran befindlichen TV-Gerät nach der Montage in der gewünschten Lage (Höhe und Position) befindet.****Achten Sie beim Bohren bzw. Festschrauben darauf, dass keine Kabel oder Leitungen in der Wand beschädigt werden. Werden versehentlich Elektroleitungen angebohrt, besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!****Achten Sie beim Umgang mit elektrischen Werkzeugen (z.B. einer Bohrmaschine) auf Ihre Sicherheit. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den entsprechenden Anleitungen.****Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine Personen im Bereich unter der TV-Wandhalterung bzw. dem TV-Gerät befinden.****Beachten Sie bitte die Bilder auf dem Beilageblatt zu dieser Anleitung.****Vorbereitung des TV-Gerätes**

- In der Regel muss vor der Befestigung der vorhandene Standfuß des TV-Gerätes entfernt werden. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.
- Legen Sie das TV-Gerät flach mit der Displayseite nach unten auf eine weiche und saubere Unterlage. Auf das Display darf kein Druck ausgeübt werden. Schützen Sie wertvolle Möbeloberflächen während der Montage mit einer geeigneten Unterlage.
- Entfernen Sie den vorhandenen Standfuß. Je nach TV-Gerät ist dieser festgeschraubt oder eingeclipst.

Bild 2

- Legen Sie am Montageort die Position und die Höhe des Wandhalters fest. Das Gelenk am Rahmen des Wandhalters muss hierbei nach links weisen.
- Stecken Sie die beiliegende Libelle (M) wie im Bild gezeigt auf den Rahmen und richten Sie ihn waagerecht aus.
- Zeichnen Sie die vier erforderlichen Bohrungen an der Montagefläche an. Benutzen Sie den Wandhalter hierbei als Schablone.
- Bohren Sie die erforderlichen Löcher und versehen Sie die Bohrungen mit geeigneten Dübeln (B bzw. Spezialdübel).
- Schrauben Sie den Wandhalter mit geeigneten Schrauben (A bzw. zu den Dübeln passende Schrauben) und Belagscheiben (C) fest.

Bild 3

Abhängig von der Lage der Befestigungspunkte an der TV-Rückseite gibt es unterschiedliche Montagemöglichkeiten.

VESA 75x75 bzw. 100x100

- Die Montageplatte kann ohne die Erweiterungsbügel direkt an der Rückseite Ihres TV-Gerätes montiert werden.

VESA bis 600x400

- Die Montageplatte wird mit den beiliegenden Längs- und Querträgern an der Rückseite Ihres TV-Gerätes montiert.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Längs- und Querträger die Innensechskantschrauben (D) aus dem beiliegenden Schraubenset.

**Die Montageplatte muss unbedingt mittig am TV-Gerät angebracht werden.****Bild 4**

- Befestigen Sie die Montageplatte wie im ersten bzw. zweiten Bild gezeigt mit passenden Schrauben (E-J1) und Belagscheiben (C bzw. K) an der Rückseite Ihres TV-Gerätes.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Laschen der Montageplatte zur TV-Oberseite weisen müssen.

**Bei der Befestigung der Montageplatte am TV-Gerät ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtigen Schrauben verwendet werden. Diese müssen nicht nur das zum TV-Gerät passende Gewinde haben, sondern dürfen nicht zu lang sein, da andernfalls das TV-Gerät beschädigt wird. Die Schrauben dürfen jedoch auch nicht zu kurz sein, da andernfalls keine sichere Verbindung besteht. Sie sollten mit mindestens 5 vollständigen 360°-Gewindegängen in die entsprechenden Gewinde des TV-Gerätes eingeschraubt werden.****Sollte die Schraubenlänge der Schrauben aus dem beiliegenden Schraubenset nicht für Ihr TV-Gerät geeignet sein, besorgen Sie bitte passende Schrauben im örtlichen Eisenwarenhandel.****Sollten Sie Zweifel über die richtige Schraubenlänge haben, so empfehlen wir Ihnen, sich mit dem TV-Hersteller oder einem entsprechenden Fachmann in Verbindung zu setzen.**

- Wenden Sie beim Festschrauben keine Gewalt an, da hierdurch das TV-Gerät zerstört werden kann, Verlust von Gewährleistung/Garantie!

Bild 5

- Heben Sie das TV-Gerät mit der Montageplatte wie im ersten Bild gezeigt von oben auf den Wandhalter.
- Die beiden Laschen der Montageplatte müssen in die Vertiefungen am Wandhalter eingesetzt werden.
- Sichern Sie die Montageplatte am Wandhalter mit den Sicherungsschrauben (1). Drehen Sie die Schrauben so weit ein, bis das TV-Gerät nicht mehr aus der Halterung genommen werden kann.
- Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel nun mit den beiden Hebel-Verschraubungen ein. Die Hebel an den Schrauben lassen sich nach außen ziehen, um den Hebel wie eine Ratsche benutzen zu können.

Wartung und Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei und bedarf abgesehen von einer gelegentlichen Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch keinerlei Pflege.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da ansonsten die Gehäuseoberflächen beschädigt werden könnten.

Technische Daten

TV-Größe..... 66-140 cm (26-55")

Belastbarkeit..... max. 45 kg

VESA-Befestigung..... max. 600 x 400

Wandabstand..... 78-550 mm

Material..... Stahl

GB OPERATING INSTRUCTIONS**TV wall holder 66-140 cm
(26-55") 45 kg**
Item no. 527504

Version 05/14

Intended use

The TV wall holder is used for the mounting of suitable TV sets to walls.

The TV set may not exceed the values for TV size and weight specified in the section "Technical Data".

Any use other than that described above will lead to the damage of this product or of the TV set. Furthermore, this involves risks such as damage to furniture in close proximity to the wall holder, personal injury etc.

No part of the product may be modified or altered.

The safety instructions must be observed at all times.

Package content

See image 1 on the attached sheet of these operating instructions.

Safety Instructions

! The warranty will be void in the event of damage caused by failure to observe these safety instructions. We do not assume any liability for any resulting damage.

We shall not accept liability for damage to property or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty will be null and void.

The exclamation mark symbol indicates that important information is included in these operating instructions.

→ The arrow symbol indicates tips and notes

- A TV wall holder is not a toy. Keep the device out of the reach of children.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous plaything for children.
- Selecting an unsuitable installation location can lead to personal or material damage.
- Proceed with care when assembling and installing the product. The product may have sharp edges. There is a risk of injury!
- Carry out only the work on the TV wall holder that is necessary in order to install it (or to adjust it). Never perform any conversion or repair work.
- Before beginning the installation process, check whether there are appropriate mounting options for a TV wall holder on the back of your TV set.
- Depending on the size and design of the TV set and TV wall holder concerned, it is sensible for a second person to help with the installation. This person can hold the TV set still, for example, while you are attaching the TV set to the wall holder.
- Apply your full concentration when carrying out the installation, because if the TV set and/or TV wall holder were to fall, this could cause expensive damage to the equipment and there is the potential danger of personal injury!
- Lay all the TV set's cables in such a way that they do not get jammed or kinked in the wall holder.
- Check all the screw fittings from time to time. Adjusting the position of the TV set and/or the wall holder and moving them can sometimes cause the screws to become loose over time.
- Do not apply force when moving/adjusting the TV set or the TV wall holder. The TV set may get damaged from it.
- When moving/adjusting, do not press on the TV set's screen.
- Do not overload the TV wall holder. Pay attention to the details provided by the manufacturer for the maximum TV set weight and/or its size.
- Do not use the TV wall holder to support yourself or to hold onto.
- Do not fix any objects to the TV wall holder other than the TV set for which it was intended.
- In case of doubt, do not perform the installation yourself. Have an expert carry out the installation.

Installation

! Wall-mounting is permissible only where the wall concerned is of the correct type and condition. Lightweight partition walls or those made from gypsum boards are normally unsuitable. However, specialist retailers do sometimes stock special dowel fittings for such installation locations. If you are in doubt, ask a specialist before installation.

Depending on the base wall material (e.g. concrete), suitable mounting materials must be used (screws, dowels, etc.). The dowel screws enclosed are only suitable for solid walls. Special dowels and screws are not normally supplied with the TV wall holder and they must be bought separately, depending on the type and condition of the wall concerned.

Due to the weight of the TV set, TV wall holder and the lever action involved, ensure that the screws are fixed securely.

Plan the installation location carefully, so that the TV wall holder with the TV set fixed to it will be situated at the correct location (height and position) when you have finished the installation.

Pay attention when drilling and tightening the screws that no cable or pipes in the wall are damaged. Inadvertently drilling through electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock!



Pay special attention to your safety when using electric tools (e.g. a drill). You should also heed the safety instructions in the corresponding instructions.

Make sure no persons are in the area under the TV wall holder and/or the TV set during the installation.



Please observe the images on the attached sheet of these operating instructions.

Preparation of the TV set

- It is usually necessary to remove the TV set's base before mounting it on a wall holder. Observe the operating instructions for your TV set.
- Put the TV set flat on a soft and clean underlay, the display side facing downwards. Do not apply pressure on the display. Protect valuable furniture surfaces during installation by using a suitable pad or cloth.
- Remove the present base. Depending on the TV set, this base is either screwed tight or clipped on.

Image 2

- Select the position and the height of the wall holder at the mounting location. In this process, the joint on the frame of the wall holder must point to the left.
- Attach the level indicator enclosed (M) to the frame and align horizontally, as shown in the diagram.
- Mark the necessary four drilling holes at the mounting site. To this end, use the wall holder as a template.
- Drill the required holes and insert suitable dowels in the boreholes (B or special dowels).
- Screw tight the wall holder using suitable screws (A or screws matching the dowels) and washers (C).

Image 3

Depending on the location of the attachment points on the TV's back, there are different mounting options.

VESA 75x75 or 100x100

- The mounting plate can be mounted directly to the back of the TV set without using the extension brackets.
- **VESA up to 600x400**

- The mounting plate is mounted to the back of your TV set using the side and cross bars.
- Use the hexagon screws (D) included in the screw set provided to tighten the side and cross bars.



Make absolutely certain that the mounting plate is mounted in the centre of the TV set.

Image 4

- Fasten the mounting plate on the back of your TV set as shown in the first and second image using suitable screws (E-J1) and washers (C or K).
- During the installation, keep in mind that the straps of the mounting plate must face towards the TV's upper side.



When fixing the mounting plate to the TV set, make absolutely certain that you use the correct screws. Not only must these be of the correct thread type for the TV set, but they must also not be too long; otherwise they will damage the TV set.

The screws must not be too short, however, since otherwise the connection will not be secure. The screws must be screwed into the threaded fixture holes on the TV set with at least 5 full 360° turns.

Should the screw length of the screws in the screw set provided will not be suitable for your TV set, please acquire suitable screws at your local hardware store.

If you have any doubt about the correct length of the screws required, we recommend that you contact the TV manufacturer or an appropriate specialist.

- Do not use any force when tightening the screws; otherwise the TV set may be destroyed, leading to loss of warranty/guarantee!

Image 5

- Lift the TV set with the mounting plate and place it onto the wall holder from the top, as shown in the first image.
- The two straps of the mounting plate must be inserted into the slots on the wall holder.
- Secure the mounting plate on the wall holder using safety screws (1). Screw in the screws until the TV set can no longer be removed from the holder.
- Adjust the desired inclination angle using the two lever screw connections. The levers on the screws can be pulled outwards in order to be able to use the lever like a ratchet.

Maintenance and Care

The product does not have to be serviced and, except for occasional cleaning with a soft, dry cloth, requires no maintenance whatsoever.

Never use aggressive cleaning agents or chemical solutions as these may damage the surface of the case.

Technical Data

TV size.....	66-140 cm (26-55")
Load capacity	max. 45 kg
VESA fixture	max. 600 x 400
Wall distance	78-550 mm
Material.....	Steel

F NOTICE D'EMPLOI**Support mural pour téléviseur de
66-140 cm (26-55") 45 kg**
N° de commande 527504

Version 05/14

Utilisation conforme

Le support mural pour téléviseur est utilisé pour le montage mural de téléviseurs appropriés.

Les caractéristiques du téléviseur ne doivent pas dépasser les valeurs et le poids indiqués dans les « Caractéristiques techniques ».

Toute utilisation autre que celle mentionnée précédemment se traduit par des dommages sur le produit ou le téléviseur et cela est en outre associé à des dangers tels que l'endommagement de meubles à proximité du support mural, des blessures corporelles, etc.

Le produit ne doit être ni transformé, ni modifié.

Respectez impérativement les consignes de sécurité.

Contenu de la livraison

Voir la figure 1 dans l'annexe au présent manuel.

Consignes de sécurité

Tout dommage résultant d'un non-respect du présent manuel d'utilisation entraîne l'annulation de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels ou corporels dus à un maniement incorrect ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie prend fin.

Le symbole du point d'exclamation signale les informations importantes dans le présent manuel d'utilisation.



Le symbole de la flèche renvoie à des astuces et conseils

- Un support mural pour téléviseur n'est pas un jouet. Pour cette raison, rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- Choisissez un emplacement de montage qui ne puisse pas entraîner des dommages corporels ou matériels.
- Faites attention lors de l'assemblage ou du montage. Le produit peut présenter des bords coupants. Risque de blessures !
- Effectuez seulement les travaux nécessaires pour le montage (ou les réglages) du support mural pour téléviseur. Ne procédez jamais à des transformations ou réparations de votre propre chef.
- Vérifiez avant de commencer le montage si des options de fixations appropriées pour le support mural pour téléviseur sont disponibles à l'arrière du téléviseur.
- En fonction de la taille et du type du téléviseur et du support mural pour téléviseur, il peut être utile de recourir à une deuxième personne pour le montage. Cette dernière pourrait maintenir le téléviseur pendant que vous le fixez au support mural.
- Effectuez le montage très consciencieusement car la chute du téléviseur et du support mural pour téléviseur conduit non seulement à des dommages matériels coûteux mais aussi à un risque élevé de dommages corporels !
- Disposez tous les câbles du téléviseur de sorte qu'ils ne soient ni pliés ni pincés dans le support mural.
- Vérifiez régulièrement toutes les vis de fixation. Avec le temps, le fait d'ajuster et de déplacer le téléviseur ou le support mural peut éventuellement desserrer les fixations par vis.
- Ne forcez surtout pas lorsque vous déplacez/ajustez le téléviseur ou le support mural pour téléviseur. Cela pourrait endommager le téléviseur.
- N'appuyez pas sur l'écran du téléviseur en le déplaçant ou en l'ajustant.
- Ne surchargez pas le support mural pour téléviseur. Tenez compte des instructions du fabricant concernant les limites de poids et taille du téléviseur.
- N'utilisez pas le support mural pour téléviseur pour vous soutenir ou vous tenir.
- Ne fixez pas d'autres objets sur le support mural pour téléviseur, à part le téléviseur prévu à cet effet.
- En cas de doute, n'effectuez pas le montage vous-même. Faites effectuer le montage par un spécialiste.

Montage

Le montage mural n'est autorisé que si le matériau du mur est adapté. Les cloisons légères et les plaques de plâtre ne sont généralement pas adaptées. Cependant, il existe dans le commerce des chevilles spéciales pour de tels emplacements de montage. En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste avant de commencer le montage.

Selon la surface (par ex. béton), il faut utiliser le matériel de montage adéquat (vis, chevilles, etc.). Les chevilles fournies sont uniquement appropriées pour les murs pleins. Les chevilles et les vis spéciales ne sont pas fournies avec le support mural pour téléviseur et elles doivent être achetées séparément en fonction de la nature de votre mur.

En raison du poids du téléviseur et du support mural pour téléviseur et de l'effet de levier, il faut vous assurer d'une fixation bien stable.

Planifiez l'emplacement de montage avec soin, de sorte que le support mural pour téléviseur et le téléviseur qui y est fixé, soient placés dans la position souhaitée (hauteur et position).

Lors du perçage et du vissage, veillez à ne pas endommager les câbles ou les conduites dans le mur. Si vous transpercez une ligne électrique accidentellement, vous courez alors un danger d'électrocution mortelle !



Soyez prudent lorsque vous manipulez des outils électriques (par ex. une perceuse) pour votre propre sécurité. Respectez également les autres consignes de sécurité figurant dans les différents manuels d'utilisation.

Veillez à ce que personne ne se retrouve dans la zone en dessous du support mural pour téléviseur ou du téléviseur pendant le montage.



Tenez compte des illustrations dans l'annexe au présent manuel.

Préparation du téléviseur

- Normalement, le pied de support du téléviseur doit être retiré avant de fixer ce dernier sur le support mural pour téléviseur. Pour ce faire, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Placez le téléviseur à plat sur un support doux et propre, avec l'écran pointant vers le bas. Aucune pression ne doit être exercée sur l'écran. Protégez les surfaces de meubles précieux pendant le montage, à l'aide d'une sous-couche appropriée.
- Ôtez le pied de support présent. En fonction du type de téléviseur, le pied de support peut être vissé fermement ou fixé avec des clips.

Figure 2

- Marquez la position et la hauteur du support mural sur l'emplacement de montage. L'articulation située sur le cadre du support mural doit dans ce cas être vers la gauche.
- Attacher au cadre l'indicateur de niveau ci-joint (M) et aligner horizontalement, tel qu'indiqué sur le diagramme.
- Marquez les quatre trous de perçage nécessaires sur la surface de fixation. Servez-vous ici du cadre de fixation comme d'un gabarit.
- Percez les trous nécessaires et placez-y les chevilles appropriées (par ex. des chevilles spéciales).
- Vissez fermement le support mural en utilisant des vis appropriées (A ou des vis appropriées pour les chevilles installées) et des rondelles (C).

Figure 3

En fonction de la position des points de fixation à l'arrière du téléviseur, différentes options de montage sont possibles.

VESA 75x75 ou 100x100

- La plaque de montage peut directement être montée sans le support d'extension à l'arrière de votre téléviseur.
- VESA jusqu'à 600x400**
- La plaque de montage est montée à l'arrière du téléviseur avec les profilés longitudinaux et transversaux.
- Pour la fixation des profilés longitudinaux et transversaux, servez-vous des vis hexagonales creuses (D) fournies avec le jeu de vis.



La plaque de montage doit impérativement être placée au centre du téléviseur.

Figure 4

- Fixez la plaque de montage, comme le montrent les première ou deuxième figures, à l'arrière du téléviseur avec des vis (E-J1) et des rondelles (C ou K) appropriées.
- Veillez lors du montage à ce que le rabat de la plaque de montage pointe vers la face supérieure du téléviseur.



Lors de la fixation de la plaque de montage sur le téléviseur, il est essentiel de veiller à utiliser les vis appropriées. Les vis doivent non seulement présenter le filetage correct pour le téléviseur mais elle doivent aussi ne pas être trop longues pour ne pas endommager le téléviseur.

Les vis ne doivent pas être trop courtes, sinon la fixation ne sera pas faite de manière sûre. Les vis doivent être vissées avec au moins 5 tours complets de 360° dans le trou fileté correspondant situé sur le téléviseur.

Si la longueur des vis fournies n'est pas adaptée pour votre téléviseur, veuillez alors acheter des vis appropriées auprès de votre quincaillerie locale.

S'il vous reste le moindre doute concernant la longueur des vis, nous vous recommandons de contacter le fabricant du téléviseur ou un spécialiste des fixations.

- Ne forcez surtout pas lors que vous vissez les vis : en faisant cela, vous pouvez endommager le téléviseur et perdre votre garantie !

Figure 5

- Soulevez le téléviseur avec la plaque de montage sur le support mural à partir du haut comme montré sur la première figure.
- Les deux languettes de la plaque de montage doivent être introduites dans les encoches du support mural.
- Fixez la plaque de montage sur le support mural avec les vis de blocage (1). Vissez les vis jusqu'à ce qu'il soit impossible de sortir le téléviseur du support.
- Ajustez ensuite l'angle d'inclinaison avec les deux leviers. Les leviers sur les vis peuvent être tirés vers l'extérieur, afin d'utiliser le levier comme un crochet.

Maintenance et entretien

Le produit est exempt d'entretien, si ce n'est un nettoyage occasionnel avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez jamais de nettoyants agressifs ou de solutions chimiques car ils pourraient endommager les surfaces du boîtier.

Caractéristiques techniques

Taille du téléviseur 66 - 140 cm (26 - 55")

Charge admissible max. 45 kg

Fixation VESA max. 600 x 400

Écart mural 78 - 550 mm

Matériau Acier

NL GEBRUIKSAANWIJZING**TV-wandhouder 66-140 cm
(26-55") 45 kg**
Bestelnr. 527504

Versie 05/14

Beoogd gebruik

De tv-wandhouder dient voor het aan wanden monteren van geschikte tv's.

De tv mag de in de „Technische gegevens“ aangegeven waarden voor tv-afmetingen en gewicht niet overschrijden.

Ander gebruik dan hierboven beschreven leidt tot beschadiging van dit product of de tv en resulteert bovendien in gevaren zoals bijv. beschadigingen van meubels in de nabijheid van de wandhouder, verwonding van personen enz.

Het product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd.

Volg de veiligheidsaanwijzingen te allen tijde op.

Omvang van de levering

Zie afbeelding 1 op de bijlage bij deze handleiding

Veiligheidsaanwijzingen

! Bij beschadigingen, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt de waarborg/garantie. Voor gevolschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.

Het symbool met het uitroepteken wijst op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. Het pijlsymbool duidt op tips en aanwijzingen

- Een tv-wandhouder is geen speelgoed. Houd kinderen uit de buurt van het product.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achterloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- De keuze van een niet geschikte montageplek kan leiden tot persoonlijke of materiële schade.
- Ga bij de samenstelling resp. montage voorzichtig te werk. Het product kan voor een deel scherpe kanten bevatten. Hier bestaat gevaar van ongelukken!
- Voer uitsluitend de voor de montage (resp. instelling) van de tv-wandhouder vereiste werkzaamheden door. Voer nooit ombouw- of reparatiwerkzaamheden uit.
- Controleer voor het begin van de montage, of aan de achterkant van de tv geschikte bevestigmogelijkheden voor de tv-wandhouder aanwezig zijn.
- Afhankelijk van de grootte en het model van de tv en de tv-wandhouder is het praktisch, indien een tweede persoon bij de montage helpt. Deze kan bijv. de tv vasthouden, terwijl u de tv op de wandhouder bevestigt.
- Voer de montage zeer nauwgezet uit; als de tv en de tv-wandhouder eraf vallen kan dit niet alleen tot dure gevolschade leiden, maar er bestaat ook verhoogd gevaar voor lichamelijk letsel!
- Leg alle kabels van de tv zodanig, dat ze niet in de wandhouder bekneld of gebogen worden.
- Controleer regelmatig alle Schroefbevestigingen. Door het verstellen en bewegen van de tv resp. wandhouder kunnen de Schroefbevestigingen na verloop van tijd losraken.
- Gebruik bij het bewegen/verstellen van de tv resp. tv-wandhouder geen geweld. De tv kan hierdoor beschadigd worden.
- Druk tijdens het bewegen/verstellen niet op de display van de tv.
- Overbelast de tv-wandhouder niet. Houd rekening met de gegevens van de fabrikant met betrekking tot maximaal gewicht van de tv en het formaat.
- Gebruik de tv-wandhouder niet om op te leunen of u aan vast te houden.
- Bevestig geen andere objecten aan de tv-wandhouder dan de daarvoor bestemde tv.
- Bij twijfel moet u de montage niet zelf uitvoeren. Laat het over aan een vakman.

Monteren

! De wandmontage is uitsluitend toegestaan als de staat van de muur daarvoor geschikt is. Dunne gipsplaatwanden of gipskartonplaten zijn normaal gesproken ongeschikt. In de vakhandel zijn er echter evt. speciale pluggen voor dergelijke montageplekken. Vraag in geval van twijfel voorafgaand aan de montage van een vakman.

Afhankelijk van de ondergrond (bijv. beton) moet daarvoor geschikt montagemateriaal worden gebruikt (schroeven, pluggen, enz.). De meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend geschikt voor massieve wanden. Er zijn geen speciale pluggen en schroeven bij de tv-wandhouder geleverd, deze moeten afhankelijk van de ondergrond apart worden aangeschaft.

Vanwege het gewicht van de tv, de tv-wandhouder en het hefboomeffect moet op een stabiele bevestiging worden gelet.

Plan de montageplek zorgvuldig, zodat de tv-wandhouder met de zich daarop bevindende tv zich later in de gewenste positie (hoogte en stand) bevindt.

Zorg er bij het boren resp. het vastschroeven voor, dat er geen kabels of leidingen in de wand worden beschadigd. Als abusievelijk elektrische leidingen worden aangeboord, bestaat levensgevaar door een elektrische schok!



Let bij de omgang met elektrisch gereedschap (bijv. een boormachine) op uw veiligheid. Neem ook de veiligheidsaanwijzingen in de betreffende handleidingen in acht.

Verzekер u ervan, dat er zich tijdens de montage geen personen in het gebied onder de tv-wandhouder of de tv bevinden.



Neem de afbeeldingen op de bijlage van deze handleiding in acht.

Voorbereiding van de tv

- Doorgaans moet voor de bevestiging de aanwezige voet van de tv worden verwijderd. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Leg de tv met de displaykant naar onderen op een zachte en schone ondergrond. Er mag geen druk op de display worden uitgeoefend. Bescherm waardevolle meubeloppervlakken tijdens de montage met een geschikte ondergrond.
- Verwijder de aanwezige voet. Afhankelijk van de tv, moet deze worden vastgeschroefd of worden ingeklemd.

Afbeelding 2

- Markeer op de montageplaats de stand en de hoogte van de wandhouder. Het scharnier aan het frame van de wandhouder moet hierbij naar links gericht zijn.
- Bevestig bijgevoegde libelle (M) op het raam en richt die loodrecht uit, zoals op de afbeelding.
- Teken de vier noodzakelijke gaten op het montageoppervlak. Gebruik de wandhouder hierbij als sjabloon.
- Boor de noodzakelijke gaten en breng hierin de passende pluggen aan (B resp. speciale pluggen).
- Schroef de wandhouder met passende schroeven (A resp. voor de pluggen geschikte schroeven) en borgringen (C) vast.

Afbeelding 3

Afhankelijk van de positie van de bevestigingspunten op de achterkant van de tv zijn er verschillende montage mogelijkheden.

VESA 75x75 resp. 100x100

- De montageplaat kan zonder de uitbreidingsbeugels direct op de achterkant van uw tv worden gemonteerd.

VESA tot 600x400

- De montageplaat wordt met de meegeleverde lengte- en dwarsdragers op de achterkant van uw tv gemonteerd.
- Gebruik voor de bevestiging van de lengte- en dwarsdragers de inbusschroeven (D) uit de meegeleverde schroevenset.



De montageplaat moet absoluut in het midden op de tv worden aangebracht.

Afbeelding 4

- Bevestig de montageplaat zoals in de eerste resp. tweede afbeelding wordt weergegeven met passende schroeven (E-J1) en borgringen (C resp. K) op de achterkant van uw tv.
- Let er bij de montage op, dat de ogen van de montageplaat naar de bovenkant van de tv zijn gericht.



Let er bij de bevestiging van de montageplaat aan de tv te allen tijde op, dat de juiste schroeven worden gebruikt. Deze moeten niet alleen over het bij de tv passende Schroefdraad beschikken.

De schroeven mogen ook niet te lang zijn, omdat anders de tv beschadigd raakt.

De schroeven mogen echter ook niet te kort zijn, omdat er anders geen stevige verbinding bestaat. De schroeven moeten met ten minste 5 volledige 360°-draadwindingen in het betreffende tapvat van de tv worden geschroefd.

Als de lengte van de schroeven in de meegeleverde schroevenset niet geschikt is voor uw tv, koop dan passende schroeven in de plaatselijke ijzerwarenwinkel.

Mocht u twijfelen over de juiste lengte van de schroeven, dan raden wij u aan contact op te nemen met de tv-fabrikant of een betreffende vakman.

- Gebruik bij het vastschroeven geen geweld, anders raakt de tv beschadigd, verlies van waarborg/garantie!

Afbeelding 5

- Til de tv, zoals in de eerste afbeelding wordt weergegeven, van boven op de wandhouder.
- De beide ogen van de montageplaat moeten in de uithollingen op de wandhouder worden geplaatst.
- Borg de montageplaat aan de wandhouder met de beide borgschroeven (1). Draai de schroeven zo ver vast, tot de tv niet meer uit de houder kan worden gepakt.
- Stel de gewenste hellingshoek nu in met de beide hendelschroeven. De hendel aan de schroeven kunnen naar buiten worden getrokken, om de hendel als een pal te kunnen gebruiken.

Onderhoud en service

Het product is onderhoudsvrij en heeft afgezien van een incidentele reiniging met een zachte, droge doek geen onderhoud nodig.

Gebruik in geen geval schoonmaakmiddelen met een agressieve werking of chemische oplosmiddelen, omdat hierdoor de behuizing kan worden beschadigd.

Technische gegevens

TV-afmeting	66-140 cm (26-55")
Belastbaarheid.....	max. 45 kg
VESA-bevestiging.....	max. 600 x 400
Wandafstand.....	78-550 mm
Materiaal.....	Staal