

MANUAL DE INSTRUCCIONES WT 188

CARACTERÍSTICAS:

- Reloj radio controlado
- Ajuste manual de la hora
- Visualización 12/24
- Visualización de calendario
- Zona horaria (+/- 12 horas)
- Temperatura interior en °C/°F
- Alarma con función snooze (repetición de alarma)
- Visualización del día de la semana seleccionable en 5 idiomas: alemán ,inglés, español, italiano y francés,
- Pantalla LCD con back-light (iluminación de fondo)

CONFIGURACIÓN:

1. En primer lugar, abrir la tapa de las pilas situada en la parte posterior del reloj.
2. Comprobar que la polarización sea correcta, introducir las pilas 2xAA, LR06m de 1.5V en el compartimento y volver a colocar la tapa.
3. Una vez que se hayan introducido las pilas, el reloj buscará automáticamente la señal del reloj radiocontrolado.
4. Si después de 6 minutos no se ha recibido la señal DCF, podrá configurarla de forma manual. (ver capítulo ajuste manual de la hora)
5. Si el reloj no recibe la señal a la primera, volverá a intentarlo automáticamente una hora más tarde.
6. El reloj recibirá la señal automáticamente todos los días a las 2.00.

CONFIGURACIÓN MANUAL DE LA HORA:

Algunas veces, después de haber colocado las pilas, el reloj no puede recibir la señal DCF. En este caso, la hora deberá configurarse de forma manual.

1. Presionar y mantener presionado el botón TIME durante 3 segundos y la "hora" comenzará a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para ajustar la hora.
2. Volver a presionar el botón TIME y los "minutos" comenzarán a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para ajustar los minutos.
3. Volver a presionar el botón TIME y los "segundos" comenzarán a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para poner a cero los minutos.
4. Volver a presionar el botón TIME y el "año" comenzará a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para ajustar el año.

5. Volver a presionar el botón TIME y el "guión" entre la "fecha" y el "mes" comenzará a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para cambiar la posición de la fecha" y del "mes".
6. Volver a presionar el botón TIME y el "mes" comenzará a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para ajustar el mes.
7. Volver a presionar el botón TIME y la "fecha" comenzará a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para ajustar la fecha.
8. Volver a presionar el botón TIME y posteriormente el botón ▲ o ▼ para ajustar la zona horaria, por ejemplo, si la hora del país supera 1 hora con respecto a DCF, el huso horario debería ser configurado +1.
9. Volver a presionar el botón TIME y posteriormente el botón ▲ o ▼ para elegir el idioma del Día de la semana.
10. Volver a presionar el botón TIME para regresar a la pantalla principal.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA:

1. Presionar le botón de configuración de la ALARMA ON/OFF.
2. Presionar y mantener presionado el botón ALARM durante 3 segundos SET y los "minutos" comenzarán a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para ajustar los minutos.
3. Volver a presionar el botón ALARM y las "horas" de la alarma comenzarán a parpadear, presionar el botón ▲ o ▼ para ajustar las horas.
4. Volver a presionar el botón ALARM key para regresar a la pantalla principal.
5. Presionar el botón ALARM ON/OFF una vez para activar la función de alarma y dos veces para activar la repetición de la alarma. Presionar el botón ALARM ON/OFF una vez más, y la alarma será desactivada.
6. Volver a presionar el botón TIME para regresar a la pantalla principal.

BOTONES DE FUNCIÓN

BOTÓN SNOOZE/LIGHT

- Cuando suene la alarma de repetición, presionar el botón SNOOZE/LIGHT para detener la alarma durante 5 minutos, esta función puede utilizarse repetidamente. Para parar la función de alarma de repetición, simplemente presionar cualquier botón una vez.

-Presionar el botón SNOOZE/LIGHT para iluminar la pantalla LCD durante 3 segundos.

BOTÓN C/F

- En la pantalla principal, presionar el botón C/F para pasar alternativamente de la

temperatura en grados Celsius a Fahrenheit.

BOTÓN 12/24

-En la pantalla principal, presionar el botón 12/24 para pasar alternativamente de 12h a 24h.

BOTÓN WAVE

- En la pantalla principal, presionar y mantener presionado el botón WAVE durante 3 segundos para activar la función de búsqueda DCF.

-Si el reloj está buscando la señal DFC, presionar el botón WAVE una vez para desactivar la función de búsqueda de la señal DFC.