

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

MILK FROTHER

MF 5260

ESPAÑOL



ES





SEGURIDAD Y PREPARACIÓN _____

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. Observe todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso indebido.

Guarde el manual de instrucciones como referencia para el futuro. Si le entrega el aparato a un tercero, incluya también el presente manual de instrucciones.

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico y no es adecuado para prestar servicios de catering profesional. No se utilizará para fines comerciales.
- No utilice el aparato para otros fines distintos de su uso previsto. El calientaleches se ha diseñado para hervir y calentar leche. No utilice el calientaleches para hervir o calentar cualquier otro líquido, así como alimentos envasados en latas, frascos o botellas.
- No utilice el aparato en lugares con materiales u objetos combustibles o inflamables, o cerca de ellos.
- No utilice el aparato al aire libre o en el baño.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN _____

- Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos se corresponda con la de la red de alimentación de su domicilio. La única forma de desconectar el aparato de la red eléctrica consiste en tirar del enchufe.
- Para una mayor protección, conecte el aparato intercalando un fusible diferencial doméstico cuya corriente de disparo sea de 30 mA como máximo. Consulte a un electricista.
- No sumerja el aparato, la base, el cable eléctrico o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido, ni tampoco lave las piezas en el lavavajillas.
- Desconecte el cable de corriente tras utilizar el aparato, antes de limpiarlo, antes de salir de la estancia en la que se encuentre o en caso de avería.
- No desconecte el enchufe tirando del cable.
- No enrolle el cable de corriente alrededor del aparato.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN _____

- No aplaste ni doble el cable de alimentación, ni deje que roce en bordes afilados para evitar cualquier daño. Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- No utilice cables alargadores para conectar el aparato.
- No utilice jamás el aparato si observa daños en él o en el cable de corriente.
- Los electrodomésticos GRUNDIG cumplen con todas las normas de seguridad aplicables; por esta razón, si el cable de alimentación está dañado, para evitar cualquier peligro deberá ser reparado o sustituido por un servicio técnico autorizado. Los trabajos de reparación defectuosos o no autorizados puede causar peligros y riesgos para el usuario.
- No desmonte el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN _____

- Pueden usar el aparato los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones para un uso seguro y comprendan los riesgos implicados. No deje que los niños jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o mantenimiento sin vigilancia.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté enchufado. Se recomienda la máxima precaución cuando utilice el aparato cerca de niños o personas con sus capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie bien todas las piezas que entren en contacto con la leche. Consulte la sección "Limpieza y cuidados".
- Seque el aparato antes de conectarlo a la red eléctrica.
- No utilice este aparato ni coloque ninguna de sus piezas sobre superficies calientes tales como quemadores de gas, placas u hornos calientes, o cerca de ellas.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN _____

- Utilice el aparato solo con las piezas suministradas.
- Utilice el aparato con su base original. No utilice la base para ningún otro propósito.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No toque las piezas giratorias, porque podría sufrir lesiones.
- Utilice el aparato sobre una superficie estable, plana, limpia y seca.
- Asegúrese de que no exista peligro de que pueda tirarse accidentalmente del cable de corriente o de que alguien tropiece con él mientras el aparato esté en uso.
- Coloque siempre el aparato de forma que el enchufe quede a mano.
- Siempre que utilice el calientaleches, asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.
- No llene el calientaleches por debajo del indicador de nivel mínimo.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN _____

- Nunca utilice el aparato sin leche en su interior.
- No ponga ningún objeto extraño sobre el aparato.
- Si se supera la capacidad de llenado de la jarra, podría rebosar la leche.
- No introduzca objetos y/o sus dedos en las aberturas del aparato.
- Conecte el cable del aparato en primer lugar; a continuación, enchufe el aparato a la red. Para desconectar, ponga todos los controles en "off" (apagado) y desconecte el enchufe de la red.
- Podría sufrir quemaduras si abre la tapa con el aparato en funcionamiento.

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra de su nuevo calentaleches GRUNDIG MF 5260.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto GRUNDIG durante muchos años.

Una estrategia responsable



GRUNDIG aplica condiciones de trabajo sociales acordadas por contrato y con salarios justos tanto a sus propios

empleados como a los proveedores, y damos una gran importancia al uso eficiente de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas de plástico al año. Además, todos nuestros accesorios están disponibles por lo menos durante cinco años.

Para un futuro mejor.



Por una buena razón. Grundig.

Controles y piezas

Vea la ilustración de la pág. 3.

- A** Tapa transparente
- B** Pico
- C** Jarra
- D** Espumar y calentar
- E** Espumar
- F** Base eléctrica
- G** Accesorio para remover
- H** Accesorio batidor

DE UN VISTAZO

Batidores	Funciones	Capacidades máx.	Tiempo de realización
	Espumar leche fría	100ml	60 s
	Espumar y calentar	100ml	65-80 s
	Calentar (con una pequeña cantidad de espuma)	200ml	110-130 s

Preparación

- 1 Limpie el calentador antes de usarlo por primera vez. Para más información, consulte la sección "Limpieza y cuidados".

Funcionamiento

- 1 Abra la tapa **A**.
- 2 Introduzca el accesorio de su elección.
 - Accesorio batidor **H** para obtener leche cremosa con espuma
 - Accesorio para remover **G** para calentar la leche
- 3 Llene la jarra con 100 ml de leche.

Notas

- No coloque la jarra **C** en la base **F** mientras la llena con leche.
 - No llene la jarra **C** por encima del indicador de nivel máximo.
- 4 Cierre la tapa **A**.
 - 5 Coloque la jarra **C** sobre la base **F**. Asegúrese de que el depósito quede bien asentado, en posición vertical y estable.
 - 6 Inserte el enchufe en la toma de pared.

- 7 Pulse el botón **D** para espumar y calentar o el botón **E** para espumar.

- Se iluminará el indicador del botón pulsado: rojo si pulsa **D** o azul si pulsa **E**.

- 8 Tras espumar o calentar la leche, el indicador del botón **D** o **E** parpadeará durante 30 segundos.
- 9 Desconecte el enchufe de la toma de corriente de la pared.
- 10 Retire la jarra **C** de la base **F**.
- 11 Abra la tapa transparente **A** tirando de ella. Vierta la leche o la espuma de la jarra **C** con el pico **B** en la taza o vaso que desee utilizar.

Nota

- Deje que el aparato se enfríe antes de iniciar de nuevo el proceso.
- Para obtener los mejores resultados, utilice leche entera (contenido de grasa 3,0%).
- La leche se calienta a aproximadamente $65 \pm 5^\circ\text{C}$. Es la temperatura ideal para garantizar el mejor sabor.

Limpieza y cuidados

Atención

- No utilice alcohol, acetona, petróleo, disolventes, limpiadores abrasivos, objetos metálicos o cepillos duros para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato, la base **F** o el cable de alimentación eléctrica en agua o cualquier otro líquido.
- 1 Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente de la pared.
- 2 Deje que el aparato se enfríe completamente.
- 3 Quite la jarra **C** de la base **F** antes de limpiar, separe la tapa **A** y la junta de silicona de la tapa **C** y lave en agua templada.
- 4 Retire los batidores de la jarra **C** y lávelos en agua caliente.
- 5 Limpie las paredes interiores con agua jabonosa y un trapo no abrasivo. A continuación, seque con un trapo suave.

Nota

- Antes de utilizar de nuevo el aparato tras una limpieza, seque con cuidado todas las piezas con una toalla suave.

Almacenaje

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.
- Guarde los accesorios para batir y remover directamente con el aparato. El segundo accesorio puede guardarse en el soporte de la tapa.
- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y completamente seco.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Nota sobre el medio ambiente

En la fabricación de este producto se han empleado piezas y materiales de alta calidad, que pueden reutilizarse y reciclarse.



Por lo tanto, no arroje este aparato a la basura junto con sus residuos domésticos normales al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida para el reciclado de sus componentes eléctricos y electrónicos. Este símbolo, presente en el producto, en el manual de funcionamiento y en el embalaje, indica tal circunstancia.

Consulte a las autoridades locales para averiguar el punto de recogida más cercano.

Ayude a proteger el medio ambiente reciclando los productos usados.

Datos técnicos



Este producto cumple las directivas europeas 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC y 2011/65/EU.

Alimentación:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Potencia: 365-435 W

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 7600 14/20