

Datos técnicos:

- ▶ Reloj radio-controlado
- ▶ Configuración manual de la hora
- ▶ Configuración de huso horario: diferencia -12/+12 horas
- ▶ Calendario continuo hasta el año 2099
- ▶ Visor de temperatura en °C o °F
- ▶ Dos alarmas diarias
- ▶ Hora en formato opcional de 12/24 horas
- ▶ Función de repetición de alarma (snooze)
- ▶ Termómetro. Rango de medición en interiores: 0° C (32° F) ~ 50° C (122° F) (tiempo de calibración: 30 segundos)
- ▶ Higrómetro. Rango de medición: 20% ~ 95% HR. Visor diferente para uso en interiores
- ▶ Pilas: 1.5V "AA" x 2 unidades (no incluidas)

Información Importante

Funcionamiento inicial:

- ▶ Abra el compartimento para pilas ubicado en el lado de atrás del receptor e inserte las pilas. Preste atención para colocarlas con la polaridad correcta. Cierre el compartimento.
- ▶ Cuando coloque las pilas, todos los iconos del visor LCD se iluminarán durante 3 segundos, escuchará una alarma, y verá la temperatura y humedad ambiente interior.
- ▶ El reloj inicia automáticamente la búsqueda de la señal **DCF** después de 7 minutos. El icono de la antena de la radio comienza a destellar.

Configuración manual de la hora:

- ▶ Mantenga pulsado el botón "**MODE**" durante 2 segundos. La visualización Año 24 comienza a destellar. Ahora use los botones "▲" y "▼" para configurar el formato correcto de 12/24 horas.
- ▶ Pulse "**SET**" para confirmar su configuración. La visualización Hora comienza a destellar. Ahora use los botones "▲" y "▼" para configurar la hora correcta.
- ▶ Pulse "**SET**" para confirmar su configuración. La selección Minuto para la visualización Día comienza a destellar. Ahora use los botones "▲" y "▼" para configurar los minutos correctos.
- ▶ Pulse "**SET**" para confirmar su configuración. La visualización 2008 comienza a destellar. Ahora use los botones "▲" y "▼" para configurar el año correcto.
- ▶ Pulse "**SET**" para confirmar su configuración. La visualización Mes 1 comienza a destellar. Ahora use los botones "▲" y "▼" para configurar el mes correcto.
- ▶ Pulse "**SET**" para confirmar su configuración. La visualización Fecha 1 comienza a destellar. Ahora use los botones "▲" y "▼" para configurar la fecha correcta.
- ▶ Pulse "**SET**" para confirmar su configuración y finalizar los procedimientos de configuración. Ingrese en la modalidad del reloj.

Nota:

- ▶ Si no pulsa ningún botón, después de 7 segundos el reloj cambia automáticamente de la Modalidad de Configuración a la Modalidad de Hora Normal.
- ▶ El día se puede visualizar en 7 idiomas: inglés, italiano, francés, holandés, español, danés y alemán.

Configuración de las alarmas diarias:

Este reloj posee una alarma diaria. Para ver las horas configuradas para la alarma, pulse el botón **ALARM** brevemente. La visualización cambia de reloj a alarma. Si pulsa el botón nuevamente, el reloj vuelve a la visualización de la hora normal. Para configurar las alarmas diarias, haga lo siguiente:

- ▶ Mantenga pulsado el botón "**ALARM**" durante dos segundos hasta que se visualicen la hora de la alarma y el icono destellante.

Manual WS 8006

- ▶ La visualización Hora de la Alarma comienza a destellar. Use los botones “▲” y “▼” para configurar la hora deseada. Pulse el botón “**ALARM**” para confirmar su configuración
- ▶ La visualización Minuto de la Alarma comienza a destellar. Use los botones “▲” y “▼” para configurar los minutos deseados. Pulse el botón “**ALARM**” para confirmar su configuración y finalizar el procedimiento de configuración.
- ▶ Para activar o desactivar las alarmas diarias, pulse el botón “**UP**” para cambiar la función de alarma en modalidad de alarma.

Nota:

- ▶ Si no pulsa ningún botón, después de 7 segundos el reloj cambia automáticamente de la Modalidad de Configuración a la Modalidad de Hora Normal.
- ▶ La alarma sonará durante 2 minutos si no la desactiva pulsando un botón. En este caso, la alarma se repetirá automáticamente después de 24 horas.
- ▶ El sonido en aumento de la alarma (*in crescendo*, 2 minutos) cambia el volumen 4 veces mientras se escucha la alarma.

Función automática de repetición de alarma (snooze):

- ▶ Para activar la función automática de repetición de alarma: mientras suena la alarma, pulse el botón “**SNOOZE**” para activar la función. Cuando se activa, el símbolo de Alarma aparece en el visor.
- ▶ Esta operación retrasa la alarma 5 minutos, la cual comienza a sonar nuevamente desde ese momento.
- ▶ La función de repetición de alarma se puede interrumpir pulsando cualquier botón y se puede repetir hasta siete veces.

Visualización de temperatura en °C/°F:

- ▶ La temperatura se visualiza en °C o °F. Al pulsar brevemente el botón “▼”, usted puede conmutar entre las dos opciones.

Recepción de radio-señal:

- ▶ El reloj automáticamente comienza la búsqueda de la señal **DCF** 7 minutos después de encenderlo o de cambiar las pilas. El icono de la antena de la radio comienza a destellar.
- ▶ A la 1:00 am, el reloj automáticamente realiza el procedimiento de sincronización con la señal **DCF** para corregir cualquier diferencia con la hora exacta. Si el intento de sincronización no surte efecto (el icono de la antena de la radio desaparece del visor), el sistema intentará automáticamente otra sincronización a la próxima hora en punto. Este procedimiento se repite hasta 5 veces.
- ▶ Para iniciar la recepción manual de la señal **DCF**, pulse el botón “**WAVE**”. Si no se reciben señales dentro de 7 minutos, la búsqueda de la señal **DCF** se detiene (el icono de la antena de la radio desaparece) y vuelve a iniciar en la próxima hora en punto.
- ▶ Para detener la búsqueda de la señal de radio, durante la recepción RC mantenga pulsado el botón “**WAVE**” durante dos segundos.

Nota:

- ▶ El icono de la antena de la radio destellante indica que ha comenzado la recepción de la señal **DCF**
- ▶ El icono de la antena de la radio fijo indica que la señal **DCF** se recibió satisfactoriamente
- ▶ Recomendamos una distancia mínima de 2,5 metros de cualquier fuente de interferencia, tal como televisores o monitores de computadoras
- ▶ La recepción radial es más débil en recintos con paredes de cemento (por ejemplo, altillos) y en oficinas. En estos casos, coloque el sistema cerca de la ventana.

Obligación en virtud de la ley de baterías

Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las baterías llegan al medio ambiente, éstas pueden ocasionar graves efectos para la salud o para el propio medio ambiente.

Puede devolver las baterías usadas de forma gratuita a su distribuidor o suministrador. Según la ley, como consumidor usted está obligado a devolver las baterías usadas.