

# HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



ES

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**





## Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al poner en funcionamiento el aparato por primera vez:

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- No utilice nunca el aparato en la bañera, en la ducha, junto a un lavabo lleno de agua o con las manos mojadas.



- No sumerja nunca el aparato en agua ni lo moje para limpiarlo.
- No utilice nunca el aparato cerca del agua, ya sea en bañeras, lavabos u otros recipientes.
- Si utiliza el aparato en el baño, asegúrese de desenchufarlo después del uso porque la cercanía de agua representa un peligro incluso con el aparato desconectado.
- Si no dispone de protección, se recomienda instalar como protección adicional un dispositivo diferencial (RCD) con una corriente convencional de disparo no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del cuarto de baño. Consulte a un electricista.
- No coloque nunca el aparato en funcionamiento sobre un cojín o una manta.
- No tape ni las entradas ni las salidas de aire del secador cuando esté en funcionamiento.
- El aparato está provisto de un dispositivo de protección en caso de sobrecalentamiento.
- Desenchúfelo cuando haya terminado de utilizarlo. No tire del cable para desenchufarlo.
- No utilice el aparato cuando éste o el cable de red presenten daños visibles.
- El fabricante, el servicio de atención al cliente o una persona con la cualificación adecuada deberá sustituir el cable de red cuando presente daños para así evitar peligros resultantes de ello.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o bien carentes de la experiencia y conocimientos necesarios pueden usar el aparato siempre que lo hagan bajo supervisión o instrucciones de uso seguro y comprendan los riesgos que el uso implica. No deje que los niños jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o mantenimiento sin vigilancia.
- No abra nunca el aparato. La garantía no cubre los daños causados por manipulaciones incorrectas.

# HAIR DRYER HD 3700

## Volumen de suministro

- 1 Secador de pelo HD 3700 1800 W Ceramic
- 2 Boquilla concentradora estrecha **E** para peinados profesionales

## Configuraciones

Su aparato dispone de las siguientes posibilidades de ajuste:

### Velocidades **C**

- 0: Apagado
- 1: Corriente de aire suave
- 2: Corriente de aire fuerte

### Niveles de temperatura **B**

- **1** : Aire frío
- **2** : Temperatura moderada para un secado suave y para dar forma
- **3** : Temperatura alta para un secado rápido

### Aire frío (Cool Shot) **D**

- **4** : Interrumpe el calentamiento y genera una corriente de aire frío

## Funcionamiento

Compruebe si la tensión de red indicada en la placa de identificación (en el mango del aparato) coincide con la tensión de red local.

- 1 Seque bien el cabello con una toalla después de lavarlo.
- 2 Si lo desea, coloque la boquilla concentradora **E** en el secador y orientela como convenga.
- 3 Enchufe el cable de red **A**.
- 4 Encienda el aparato con el botón **C** y seleccione la velocidad que desee.
- 5 Ajuste el nivel de temperatura que desee con el interruptor **B**.

- 6 Si es necesario, interrumpa el calentamiento durante el secado manteniendo pulsado el botón **D** (Cool Shot).

### Nota

- El Cool Shot interrumpe el calentamiento y genera una corriente de aire frío. De esta forma, se facilita la fijación del peinado y el cabello mantiene la forma durante más tiempo.
- 7 Después del uso, desconecte el aparato con el botón **C** y desenchufe la clavija del cable de red de la corriente eléctrica.

### Atención

- No está permitido enrollar el cable de red alrededor del aparato, ya que podría dañarse. Controle con regularidad que el cable de red y el aparato no estén dañados.

## Limpieza y cuidado

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

No sumerja nunca el aparato en agua.

Utilice un paño seco y suave para limpiar el exterior del secador. No se olvide de limpiar el polvo y el cabello de la rejilla de entrada de aire **G** de vez en cuando con un pincel blando.

Retire la rejilla de entrada de aire **G** y limpie el filtro con regularidad. Para ello tire hacia atrás de la rejilla.

# HAIR DRYER HD 3700

---

## Indicación relativa al medio ambiente

Este producto está fabricado con materiales y piezas de gran calidad apropiados para su reciclaje y reutilización.



Por este motivo, no debe tirar el producto a la basura doméstica cuando expire su vida útil, sino que deberá llevarlo a un punto limpio de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto viene indicado por el siguiente símbolo representado directamente en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje.

Consulte a las autoridades municipales acerca de los puntos limpios de su localidad.

Con la reutilización de aparatos usados está contribuyendo a la protección del medio ambiente.

## Datos técnicos



Este producto cumple las directivas europeas 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2009/125/CE. .

## Alimentación de corriente

230 - 240 V ~ 50 Hz

## Potencia

1600 - 1800 W

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**