

F Mode d'emploi

Mise en marche

Cette balance fonctionne exclusivement à l'énergie lumineuse ambiante. L'énergie excédentaire produite pendant le fonctionnement ou à l'arrêt est stockée dans un composant électronique qui permet un bon fonctionnement même dans des conditions de luminosité insuffisantes. Après un long stockage dans le noir, une lumière suffisante (éclairage bureau normal) est nécessaire pour en marche. L'appareil ne nécessite que quelques secondes pour être prêt à fonctionner.

Conditions d'utilisation

Assurez-vous que la balance est utilisée sur une surface plate et bien horizontale et que la charge à peser est bien centrée.

Pesage (ON)

La mise en marche s'effectue par pression de la touche unique ON-OFF-TARE-HOLD

Le test de mise en route est signalé par l'affichage de tous les segments de l'écran de visualisation. Veuillez attendre la remise à zéro avant de poser la charge et de lire le poids indiqué

Tare (TARE)

Après mise en marche, mettre le récipient (ou la première partie à peser) remettre à zéro par pression de la touche, remplir le récipient (ou ajouter la 2ème partie à peser). Seul le poids rajouté est maintenant indiqué. Après déchargement complet, le poids du récipient est affiché en valeur négative. Presser la touche pour remettre à zéro.

Mémorisation de l'affichage (HOLD)

La fonction "HOLD" sert à maintenir le poids affiché. Cette fonction est particulièrement utile lorsque l'écran est masqué par l'objet à peser. Après avoir pesé, pressez la touche pendant sec. minimum (HOLD est affiché sur l'écran) puis relâchez la touche, la balance peut être maintenant déchargée pour démasquer l'écran de visualisation. Le poids mesuré est mémorisé et reste affiché sur l'écran. La balance n'est pas désactivée automatiquement. La fonction est annulée par une nouvelle pression de touche.

Mise hors service (OFF)

Par pression de la touche de fonction lorsque la balance est zéro. Si la balance n'est pas à zéro une première pression la remet à zéro et une deuxième pression la met hors service.

Une mise hors service automatique est effectuée après environ 4 minutes que la balance soit chargée ou pas. La mise hors service automatique n'est pas active pendant la fonction "HOLD".

Tarifs (15131, 15231, 17431)

Les tarifs en vigueur sont indiqués par une flèche en dessous de la fenêtre d'affichage. En cas de changement de tarifs vous pouvez télécharger et imprimer la plaquette de tarifs actualisée à partir du site Internet www.maul.de ou la commander à votre revendeur.

152 31 et 31 : Insérer la réglette des tarifs correspondant au mode d'envoi souhaité

Symboles affichés

1. Mise en marche

Après pression de la touche de fonctions, tous les symboles apparaissent sur l'écran. Vous pouvez contrôler si tous les segments sont bien lisibles. L'indication zéro signale que la balance est prête à l'usage.

2. Valeur négative

Appuyez sur la touche pour remettre à zéro

3. FULL

Indication de surcharge. Le poids total est supérieur à la capacité de la balance. Déchargez la balance et remettez à zéro par pression de la touche.

4. Alimentation

Le clignotement de l'indication "Low" indique que l'énergie emmagasinée touche à sa fin et que l'éclairage actuel est insuffisant. Si l'indication devient permanente, l'énergie est totalement épuisée et l'appareil va se mettre hors service.

5. HOLD

Indication de la fonction de mémorisation.

Cet appareil correspond aux exigences de la norme 90 / 384 / CEE et de la directive CE 89/ 336 / CEE en vigueur.

Remarque: Des conditions électromagnétiques extrêmes, par exemple une émission radio à proximité immédiate, peuvent influencer la valeur affichée. Une fois l'influence parasite terminée, le produit peut être de nouveau utilisé de manière conforme.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin et en respectant des directives très sévères relatives à la qualité. Les matériaux employés et la production sont soumis à des contrôles permanents.

La garantie est de trois ans et s'étend à la réparation des défauts de fabrication ou de matériel. La garantie prend effet avec le jour de la vente au premier utilisateur. Comme justificatif suffit le bon de caisse ou la facture. Sont exclus de la garantie tous les dommages qui proviennent d'une utilisation inadéquate, d'un dommage mécanique ou d'une usure naturelle ainsi que les dommages causés par les batteries (faisant éventuellement partie de la livraison). La garantie cesse en cas d'intervention de tiers. Nous ne pouvons être tenus responsables de dommages conséquents.

Des défauts reconnaissables doivent être réclamés dans les 14 jours qui suivent la réception de la marchandise, des vices cachés immédiatement après la découverte des défauts. Des marchandises réclamées à juste titre seront réparées ou nous fournirons un remplacement, exclusion faite de toutes autres prétentions de garanties de l'acheteur. Si nous laissons écouler un délai qui nous a été fixé sans avoir remédié au défaut, l'acheteur est en droit d'annuler le contrat.

En cas de garantie, faites suivre l'appareil avec la quittance d'achat à votre point de vente. Veuillez s.v.p. indiquer votre nom, l'adresse et décrivez le défaut.

Si un défaut se présente en dehors du délai de garantie, une réparation ou un échange aux frais du client est possible. Veuillez dans ce cas également consulter votre point de vente.

Ces prescriptions n'excluent pas l'application du droit européen.