

Plaque chauffante IR 230 V

Code : 189281



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/07-12/JV

Notice d'installation et d'emploi pour plaques chauffantes IR

Pour les types suivants :

- 300 x 600 mm, 230 V, 10 à 150 W

Mise en service

Veillez vérifier immédiatement après réception l'état de la plaque chauffante. Veillez à ce qu'elle ne soit pas endommagée par le transport. Mettez-la uniquement en service, si elle ne présente aucun dommage causé.

Afin de mettre votre plaque chauffante en service, branchez-la sur une prise de secteur 230 V. Tournez le variateur jusqu'à la butée de droite. Cela déclenche la chauffe à la température maximale d'environ 80°C. Le variateur vous permet de régler la température en fonction de vos besoins.

Montage et consignes de sécurité

- Ne pliez pas, ne découpez pas, ne percez pas et ne percez pas la plaque chauffante.
- Nettoyez la surface de collage afin qu'il ne reste pas de traces de graisse et de poussière.
- Enlevez le film de protection de la feuille adhésive à l'arrière de la plaque chauffante.
- Collez la plaque chauffante sur la surface nettoyée.
- Utilisez la plaque chauffante IR uniquement comme chauffage par rayonnement pour une utilisation sur le lieu de travail, tel que les bureaux, les caisses ou les surfaces de vente, etc.
- Placez la plaque chauffante de sorte que personne ne puisse la toucher involontairement et surtout placez-la hors de la portée des enfants et des animaux.
- Si vous constatez des dommages évidents sur la plaque chauffante, sur l'alimentation ou au niveau du variateur, ne la mettez plus en service et procédez à son élimination.
- Ne mettez pas la plaque chauffante en service lors de conditions environnementales défavorables telles que :
 - l'humidité ou l'humidité de l'air élevée
 - la poussière ou des gaz, vapeurs ou solvants inflammables
 - des températures ambiantes élevées.

Une autre utilisation que celle décrite ci-dessus est considérée comme non-conforme et entraîne un endommagement du produit. En outre, toute utilisation non-conforme peut entraîner des risques, comme par exemple un court-circuit, un incendie, un choc électrique, etc. Aucune modification ne doit être effectuée sur l'ensemble de l'appareil !

Remarque importante : Du fait de la forte adhérence du ruban adhésif, il se peut qu'un démontage sans résidu et sans destruction de la plaque chauffante ne soit plus possible.

Informations concernant le nettoyage

En tout cas, débranchez la plaque chauffante avant chaque nettoyage, afin que toute alimentation soit coupée. Utilisez uniquement des produits de nettoyage simples et un chiffon humidifié pour nettoyer la plaque. Un nettoyage sous l'eau courante, dans l'évier ou dans la machine à laver est explicitement interdit et entraîne la détérioration de la plaque chauffante.