

Enregistreur vocal (kit monté) 20 secondes

Code : 191083

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/12-11/JV

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a thick, curved underline that loops back under the "O".

Utilisation conforme

Le module d'enregistrement permet d'enregistrer et de réécouter des sons et des paroles d'une durée maximale de 20 secondes.

Le module est alimenté par une pile bloc 9 V (non fournie), ce qui permet de l'utiliser sans aucun risque où que vous soyez.

Vous pouvez utiliser le module de manière universelle en tant qu'appareil autonome ou encastré dans un autre produit comme par exemple un tableau informatique.

Ce module est un composant non-testé selon la norme CE. Il est conçu pour un encastrement dans des appareils ou des boîtiers.

Lors de son utilisation vous devez respecter les normes CE.

L'ensemble du produit ne doit être ni modifié, ni transformé ! Respectez impérativement les consignes de sécurité !

Consignes de sécurité et indications de danger



Lisez l'intégralité de cette notice avant la mise en service du module, elle contient en effet des informations importantes quant à l'utilisation correcte du produit.

- Tout dommage résultant d'un non-respect du présent mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !
- De même, le constructeur n'assume aucune responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications ou d'un non-respect des présentes instructions ! Dans ces cas, la garantie est annulée.
- Cet appareil n'est pas un jouet, il ne doit pas être laissé à portée des enfants.
- Ne laissez pas les piles à la portée de tous. Il y a des risques qu'elles soient avalées par un enfant ou un animal domestique. Dans ce cas, consultez immédiatement un médecin.
- Évitez d'écouter les enregistrements trop proche de vos oreilles.

Mise en service et commande

L'appareil fonctionne uniquement avec une pile bloc 9 V (non fournie).

Raccordez le coupleur de pile à une nouvelle pile bloc 9 V.

Enregistrement vocal et sonore

Appuyez sur le bouton en caoutchouc situé sur la platine principale pour commencer l'enregistrement vocal et gardez la position enfoncée lors de votre enregistrement. Un voyant rouge vous indique l'enregistrement.

Maintenant, parlez dans le haut-parleur tout en gardant une distance d'env. 8 cm. Celui-ci sert de microphone lors de l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête automatiquement après 20 secondes.

Lecture de l'enregistrement vocal et sonore

Pour réécouter votre enregistrement appuyez sur le bouton en caoutchouc situé sur la platine principale.

Pour améliorer la qualité de la lecture de vos enregistrements, il est conseillé de placer le haut-parleur dans un boîtier fermé à l'arrière.

Mise en place et remplacement des piles

Un remplacement de piles est nécessaire lorsque le volume perd en qualité ou lorsque l'appareil ne fonctionne plus. Il est conseillé de remplacer des piles vides tout de suite pour éviter des endommagements causés par des piles qui perdent leur liquide.

Collecte et traitement des piles et accus usagés !

Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par les symboles indiqués ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.



Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Conformez-vous aux prescriptions légales en vigueur avant de jeter votre module inutilisable.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 9 V DC (pile bloc 9V, 6F22)

Consommation de courant env. 40 mA (lecture)

Durée de fonctionnement env. 1000 cycles de lecture

Poids 12 g (sans pile)

Dimensions 45mm x 25mm x 6 mm (L x H x P)