

Chargeur universel

Code : 200027

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/02-11/JV





Attention ! Il convient de lire complètement et attentivement la notice. Elle est l'élément de base du produit et contient toutes les informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation correctes. Conservez la notice afin que vous puissiez remettre celle-ci lors de la transmission de l'appareil à d'autres personnes.

1. Description et fonctionnement

Votre station de charge universelle permet de charger jusqu'à 6 téléphones portables simultanément, 4 via la fiche adaptateur fournie située sur la façade et 2 sur le côté via le câble USB (non fourni). Les slots USB situés sur la façade peuvent être utilisés aussi sans fiche adaptateur. La station de charge est conçue pour toute utilisation dans les bureaux et chez vous.

2. Domaine d'application



Toute utilisation différente de celle décrite dans le chapitre "description et fonctionnement" n'est pas autorisée. Toute utilisation ne doit être effectuée que dans des locaux secs. Le non-respect de ces consignes et des consignes de sécurité pourrait entraîner de sérieux dommages matériels et accidents sur les personnes et les choses.

3. Consignes de sécurité



ATTENTION! Le montage et le démontage du boîtier ne doit être effectué que par un personnel qualifié dans ce domaine. Risque d'électrocution et de court-circuit !

- Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants parce qu'ils pourraient avaler de petites pièces fragiles qui pourraient endommager les personnes dans le cas d'un usage non-conforme !
- Veuillez installer le produit et les appareils qui y sont fixés de sorte qu'aucune personne ou objet, par exemple ne puisse être blessée ou endommagé en cas de chute.
- Ne laissez pas traîner l'emballage étant donné que les enfants pourraient se couper en jouant. De plus, il y a risque d'avalément de petites pièces et matériau isolant.
- Évitez d'exposer l'appareil à de hautes températures, à des charges mécaniques ou humidité, et/ou emplacements qui pourraient entrer en contact avec l'eau. Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'installez pas le produit à proximité d'ouvertures de climatisations ou à des emplacements où il y a beaucoup de poussière et de fumée, ainsi qu'à des emplacements où le

8. Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	100 – 240 V AC/ 50 à 60 Hz
Tension de sortie	5,38 V
Consommation	26 W
Courant de sortie	6 x 0,8 A = 4,8 A
Sorties sur la face avant	4 slots interchangeables/ 4 prises USB
sur le côté	2 prises/bornes USB
Poids avec/sans adaptateur	400 g/370 g
Hauteur en mm	43,5
Diamètre en mm	185
Boîtier	plastique
Fusible interne	250 V /2 A

9. Consignes de recyclage



Les appareils électriques et électroniques doivent être recyclés conformément à la WEEE (La réglementation **WEEE** (Déchets d'équipements électriques et électroniques) provenant des Équipements Électriques et Électroniques) européennes et non dans la poubelle domestique.

La loi (ordonnance relative aux piles) oblige l'utilisateur final à ramener toutes les piles et tous les accus usagés (pile ronde à accu au plomb); il est interdit de les jeter dans les déchets ménagers.

Vous pouvez déposer vos piles et vos anciens appareils dans les centres de collecte communaux prévus à cet effet. Ils sont obligés de les accepter.

Participez vous aussi à la protection de l'environnement !

produit serait exposé à des vibrations ou secousses.

- Ne modifiez ni de changez le produit et ses accessoires ! Veuillez respecter le chapitre "Garantie et responsabilité"
- N'utilisez aucune pièce endommagée.
- Posez et faites fonctionner l'appareil sur des surfaces planes, horizontales.
- Reliez tous les câbles et les adaptateurs avec précaution aux appareils respectifs.
- Veuillez prendre en compte les indications figurant dans le chapitre "caractéristiques techniques" lors du transport et prenez les mesures de transport appropriées, par exemple, concernant l'emballage d'origine.
- Si vous avez des questions, si vous constatez des dysfonctionnements, des détériorations mécaniques, et autres concernant les problèmes de fonctionnement soulevées par la notice, renseignez-vous auprès d'un spécialiste pour la réparation ou le remplacement comme il est décrit dans le chapitre "Garantie et responsabilité"
- Veuillez respecter le chapitre "caractéristiques techniques"
- Veuillez respecter les conditions d'utilisation figurant dans le chapitre "domaine d'application".

4. Contenu de la livraison

1 station de charge de base

1 câble secteur

1 notice

10 fiches adaptateurs spécifiques :

1. Adaptateur pour Nokia 1100,3310,6210,8310 (3,5 mm)
2. Adaptateur pour Nokia 6101, 6270, N70, N90 (2,0 mm)
3. Adaptateur pour Nokia 6500, 8600 (micro USB)
4. Adaptateur pour Ericsson D750i, K750i (port Fast)
5. Adaptateur pour Motorola V3 (mini USB)
6. Adaptateur pour iPhone 3GS /iPod
7. Adaptateur pour iPhone 3GS/iPod
8. Adaptateur pour Sony PSP
9. Adaptateur pour Samsung G600/U800/U900
10. Adaptateur pour LG KG800, KM900, KU990

5. Branchement et utilisation

1. Branchez la fiche secteur fournie au câble d'alimentation de la station de charge.
2. Reliez les appareils à charger via l'adaptateur de charge adapté à la station de charge en l'encliquant dans les slots prévus pour adaptateurs situés sur la façade de l'appareil.



Les fiches adaptateurs se retirent en pressant les pieds/les pattes en caoutchouc dans le socle/la base de la station de charge.

Au dos de l'appareil en face du commutateur, 2 autres appareils USB peuvent être branchés et rechargés en parallèle via le câble USB (non fourni).

3. Branchez la fiche secteur dans la prise de courant et allumez la station de charge.

ATTENTION : une LED bleue par compartiment de charge s'allume. Ceci indique que la station de charge est reliée à l'appareil et charge.

Si les appareils sont complètement chargés, vous pouvez reconnaître ceci par l'affichage du statut de votre appareil.

Toutes les sorties sont indépendantes les unes des autres.

4. Retirez l'appareil de la fiche adaptateur en le tirant délicatement de façon verticale. Chez les modèles Sony Ericsson, un léger basculement est nécessaire.

6. Entretien, rangement (stockage) et transport



ATTENTION ! Risque de choc électrique et de court-circuit !

- Le produit ne nécessite pas d'entretien.
- Tirez d'abord sur la fiche secteur.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et en cas de saleté persistante avec un chiffon humidifié. Faites impérativement attention aux câbles conducteurs de votre appareil !
- Faites attention lors de la pose de câble à ce qu'il n'y ait pas un danger à ce que des personnes trébuchent.
- Évitez de l'exposer à de hautes températures, à l'humidité et/ou à des emplacements qui peuvent être mouillés, même lors de l'entretien, de la maintenance, du stockage et du transport.
- Conservez l'emballage comme protection à la poussière et à l'humidité.
- Faites attention lors du transport aux consignes de sécurité sur l'emballage.

7. Résolution des problèmes

Problèmes	Mesures
L'appareil ne charge pas	- Si l'appareil est complètement chargé, la fonction de charge n'est pas activée. - Vérifiez si tous les câbles et connexions ont une assise fixe et correcte. - Utilisez la fiche adaptateur appropriée.
Dysfonctionnement de la fonction de charge USB	Assurez-vous que vous utilisez un câble de charge compatible USB.
Autres problèmes	Contactez votre commerçant spécialisé