

Contenu de l'emballage

- 1x projecteur LED avec accumulateur
- 1x chargeur 230 V
- 1x chargeur 12/24 V pour voiture/camion



Caractéristiques techniques

Puissance:	10 W
Tension d'entrée:	12/24 V DC
Lumen:	750
Température couleur:	6500K +/- 400K
Temps de charge:	5,0 heures
Autonomie:	4,0 heures
Type d'accu:	7,4V/4,4 Ah Li-Ion
Classe de protection:	IP65

1 Consignes de sécurité générales

Lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant la mise en service du projecteur LED. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes concernant l'utilisation du projecteur. Conserver le mode d'emploi d'une telle manière qu'on puisse toujours le consulter. Si vous vendez ou cédez l'appareil, veuillez également à transmettre le mode d'emploi en même temps.

2 Mesures de protection

L'utilisateur doit attentivement lire les indications suivantes pour garantir une utilisation sûre du produit. Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation du produit.

Le projecteur à accumulateur peut être utilisé en extérieur mais doit par contre être protégé de températures et vibrations extrêmes qui pourraient entraîner l'endommagement de la batterie. Ne plongez jamais le projecteur dans/sous l'eau car la casse de protection IP65 n'assure une imperméabilité que contre des projections d'eau.

IP65 n'est garanti que si la prise de charge est fermée avec la fermeture caoutchouc.

Le projecteur ne peut être réparé.

En cas de défaut, déposer une réclamation ou recycler le produit. Veiller à une ventilation suffisante.

Ne recouvrir jamais le projecteur pendant son fonctionnement. Garder le projecteur hors de portée des enfants ou d'animaux. Utiliser uniquement les chargeurs livrés avec l'appareil pour le charger.

Ne charger le projecteur qu'en intérieur sous une température supérieure à 0°C étant donné que le chargeur n'est pas imperméable.

Une autre utilisation que celle décrite peut conduire à l'endommagement du produit ou mettre en danger l'utilisateur comme par exemple un choc électrique ou un court-circuit. Ne pas ouvrir ou modifier le produit.

Le respect de ces règles de sécurité doit être en permanence assuré. Dans le cas contraire, le droit à la garantie devient nul. Il en va de même concernant la responsabilité civile vis-à-vis de dommages causés à des tiers ou des objets.

Une Utilisation sûre ne peut être garantie si:

- le projecteur LED présente des traces visibles d'endommagement
- le projecteur LED ne fonctionne plus

3 Application

1. Lors de sa première utilisation, charger complètement le projecteur à l'aide de l'un des chargeurs fournis. Relier d'abord le chargeur au dos de l'appareil (pris de charge). Relier ensuite le chargeur 230 V à la prise ou le chargeur 12/24 V sur l'allume-cigares.

Remarque: le projecteur doit toujours être chargé en intérieur car les câbles de charge ne sont pas imperméables. Utiliser et stocker les chargeurs dans un endroit sec et à l'abri.

2. Une fois l'appareil chargé (4-6 heures), une LED verte s'allume. Débrancher le chargeur du projecteur, le chargement est terminé.
3. Le projecteur est dès lors prêt à l'emploi. Il s'allume et s'éteint sur sa partie arrière. Ne jamais regarder directement dans le rayon du projecteur pour éviter un endommagement durable de l'oeil et de la rétine. Une LED rouge s'allume lorsque l'accumulateur est pratiquement totalement déchargé. Il s'éteint automatiquement peu après pour éviter un déchargement trop important. Le projecteur doit alors être remis en charge.
4. Après son utilisation, le projecteur doit être conservé à l'intérieur dans un endroit protégé. Eviter des températures basse ou hautes trop importantes, cela nuit à la durée de vie des accus.

Remarque: si le projecteur n'est pas utilisé sur une longue période, il doit être rechargé à capacité totale tous les 6 mois afin d'éviter une décharge trop importante de la batterie et par là un endommagement de l'appareil.

Indications de recyclage

Tous les appareils défectueux ou non, portant le symbole ci-après, ne peuvent être recyclés dans les ordures ménagères. Veuillez recycler l'appareil dans le container local prévu à cet effet ou bien remettre-le à votre revendeur.

Soin et garantie

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer; ne jamais utiliser des produits de nettoyage chimiques ou des produits contenant des cristaux polis. Cet appareil a été soigneusement examiné.

Cependant des problèmes peuvent se présenter dans des cas isolés. Dans le cas d'un défaut, rapporter le projecteur à votre revendeur avec le ticket de caisse ou la facture d'origine.

Garantie/responsabilité: nous ne garantissons pas le produit dans le cas d'une utilisation inappropriée ou non adaptée.

Nous nous réservons le droit de changements techniques.