

## Set de 3 mini alarmes

**Code : 750622**

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

### Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/07-04/SC



## Set de 3 mini alarmes

**Code : 750622**

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

### Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/07-04/SC



Sur l'emballage

Alarme de porte/fenêtre sans câble opérationnel

Installation simple/facile sans outils

Capteur magnétique

Alarme de haute puissance

Faible consommation

3 piles rondes 1,5 LR44 fournies.

### **Consignes de sécurité**

Veillez faire en sorte que les flèches sur l'appareil sont positionnées parallèlement les unes par rapport aux autres.

L'alarme de porte/fenêtre surveille vos maison, votre appartement, bureau et beaucoup d'autres choses. Un signal d'alarme extrêmement strident fait fuir/intimide les instrus lors d'une ouverture imprévue des portes et fenêtres.

Installation : installez les 3 piles rondes fournies 1,5 V LR44 dans le compartiment à piles.

Montage : Fixez l'appareil principal sur le bâti des fenêtres et montants de portes et le bloc aimanté

2

parallèlement au bâti de fenêtre et porte au moyen de ruban adhésifs autocollants à une distance maximale de 8 mm (en état fermé).

Mode alarme : positionnez le commutateur sur "ON". Lorsqu'une porte ou fenêtre s'ouvre, un signal d'alarme strident retentit. Si le signal d'alarme faiblit, il convient de remplacer les piles. Le commutateur positionné sur "OFF", l'alarme est désactivé.

Ne recyclez pas les piles dans une poubelle domestique.

3

Sur l'emballage

Alarme de porte/fenêtre sans câble opérationnel

Installation simple/facile sans outils

Capteur magnétique

Alarme de haute puissance

Faible consommation

3 piles rondes 1,5 LR44 fournies.

### **Consignes de sécurité**

Veillez faire en sorte que les flèches sur l'appareil sont positionnées parallèlement les unes par rapport aux autres.

L'alarme de porte/fenêtre surveille vos maison, votre appartement, bureau et beaucoup d'autres choses. Un signal d'alarme extrêmement strident fait fuir/intimide les instrus lors d'une ouverture imprévue des portes et fenêtres.

Installation : installez les 3 piles rondes fournies 1,5 V LR44 dans le compartiment à piles.

Montage : Fixez l'appareil principal sur le bâti des fenêtres et montants de portes et le bloc aimanté

2

parallèlement au bâti de fenêtre et porte au moyen de ruban adhésifs autocollants à une distance maximale de 8 mm (en état fermé).

Mode alarme : positionnez le commutateur sur "ON". Lorsqu'une porte ou fenêtre s'ouvre, un signal d'alarme strident retentit. Si le signal d'alarme faiblit, il convient de remplacer les piles. Le commutateur positionné sur "OFF", l'alarme est désactivé.

Ne recyclez pas les piles dans une poubelle domestique.

3