

## Polisseuse

**Code : 000842477**



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

### Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.  
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.  
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/08-13/EG

- Reportez-vous attentivement à ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil électrique en marche, pour votre propre sécurité.
- Avant d'utiliser des outils électriques, prenez connaissance des consignes de sécurité à respecter.

### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tension                             | 230 V~ / 50 Hz       |
| Puissance                           | 120 W                |
| Vitesse de rotation                 | 3 000 min-1          |
| Diamètre du disque de polissage     | 240 mm               |
| Niveau de pression acoustique (LPA) | < 75 dB(A)           |
| Données de vibration                | 6,4 m/s <sup>2</sup> |
| Classe de protection                | / II                 |

### Consignes de sécurité supplémentaires pour les polisseuses

- Vérifiez toujours que la tension du secteur corresponde à celle indiquée sur la plaque d'identification.
- Vous devez toujours respecter les prescriptions du fabricant de l'appareil de polissage utilisé.
- Ne mettez la machine en route que lorsque le disque de polissage repose sur la surface à polir.
- N'exercez aucune pression supplémentaire sur la machine.
- Utilisez toujours un masque anti-poussière lors du polissage à sec.
- N'utilisez pas de trop grandes quantités d'agent de polissage. Cela pourrait faire glisser le bonnet du disque de polissage.

### Description (Fig. 1)

La machine est utilisée pour le polissage des surfaces peintes de votre véhicule.



1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Châssis moteur
3. Poignées
4. Disque de polissage

### Mise en place du bonnet de polissage

La polisseuse est dotée d'un bonnet de polissage fin et d'un autre plus ample. Le bonnet ample est utilisé pour rassembler l'agent de polissage, le bonnet fin pour polir.

- Placez la polisseuse sur une table, avec le disque vers le haut.
- Faites glisser le bonnet de polissage à utiliser sur le disque.
- Veillez à ce que le bonnet de polissage soit bien étendu de manière homogène sur le disque, et qu'il ne présente aucun pli.

### Fonctionnement

- Disposez le bonnet de polissage ample sur le disque.
- Étalez l'agent de polissage de façon homogène sur toute la surface du bonnet.
- Maintenez la polisseuse contre la surface à polir et allumez la machine.
- Déplacez la polisseuse sans réaliser de pression supplémentaire uniformément sur la surface à polir.
- Désactivez la machine avant de la retirer de la surface à polir.
- Une fois que toutes les surfaces sont traitées, installez le bonnet de polissage fin.
- Polissez toutes les surfaces sur poli fin de la même manière et dans le même ordre selon lesquels vous avez étalé l'agent de polissage.
- Polissez les zones difficiles d'accès à la main.

### Entretien et nettoyage

La polisseuse ne nécessite aucun entretien spécifique.

- Nettoyez régulièrement les fentes d'aération.
- Nettoyez les bonnets de polissage à la main après chaque utilisation et laissez les sécher à l'air.
- Si la polisseuse n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez le bonnet de polissage du disque, et rangez l'appareil avec le disque vers le haut.

### 2 ans de garantie totale

La période de garantie pour ce produit commence à la date d'achat. Vous pouvez justifier de la date d'achat en nous envoyant l'original du ticket de caisse.

Durant cette période, nous garantissons :

- la réparation sans frais d'éventuels dysfonctionnements.
  - le remplacement sans frais de toutes les pièces détériorées.
  - ainsi qu'un service technique gratuit (réparation sans frais par nos experts).
- La condition préalable à cela est que le dysfonctionnement ne soit pas dû à une utilisation inappropriée.