

APM 1

Indique la tension de la batterie. La tension indique l'état de charge. Plus basse que 12,3 Volt la batterie sulfatée. Alors : chargez la batterie !



Les deux signaux lumineux

- a gauche – indique charge mauvaise par l'alternateur
14,6 et plus = trop haute
11,6 et moins = trop basse

Signal allumé : consultez un electricien

- A droite – indique batterie mauvaise
11,6 pendant 15 sec.
10,6 immédiatement
Charge et controle !

C'est un équipement peu cher qui devrait équiper toutes les voitures pour signaler un besoin de charge et / ou un contrôle.

Tres utile pour les garages pour surveiller les voitures exposés.