

Testeur de tension APM-1

Code : 000853952



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/04-14/EG

L'afficheur de tension APM-1 permet de prévenir les défaillances de la batterie et de contrôler la fonction de charge de votre véhicule.

L'utilisation de cet appareil vous permet d'être constamment informé sur l'état de votre batterie, ce qui n'est normalement pas possible pour la plupart des véhicules.

Spécificités

- Testeur de batterie
- Conçu pour une tension de service de 12 V
- Fonctionne via l'allume-cigare
- Contrôle de la tension de la batterie
- Surveillance du dispositif de charge

Après l'avoir branché sur l'allume-cigare, l'APM-1 vous indique en permanence la tension actuelle de la batterie avec une précision de 0,1 V.

En outre, il contrôle le dispositif de charge de l'alternateur et vous avertit en cas de batterie déchargée grâce aux deux LEDs situées en haut à gauche et à droite.



- LED de gauche (contrôle du fonctionnement de l'alternateur) :
Faites tourner le moteur au point mort. Si la LED située en haut à gauche s'allume en rouge, cela signifie que l'alternateur ne fonctionne pas correctement. Faites le impérativement contrôler par un garagiste.
- LED de droite (contrôle de la charge de la batterie) :
Lorsque le moteur est éteint et que la LED située en haut à droite s'allume en rouge, vous ne devez pas démarrer. La batterie est trop faible et doit immédiatement être rechargée.

Ne laissez pas l'appareil branché sur l'allume-cigare en permanence, car il pourrait décharger la batterie de par sa propre consommation (env. 100 mA) !