

Mise en marche/arrêt

Pour mettre en service la machine, il convient de presser l'interrupteur ON/OFF. Pour arrêter la machine, il convient de relâcher l'interrupteur.

Polir

- Appliquez le grand revêtement de polissage.
- Appliquez le liquide de polissage uniformément sur toute la surface.
- Posez le disque contre la surface à polir puis allumez la machine.
- Déplacez uniformément la machine sur la surface à polir. N'exercez aucune pression.
- Eteignez toujours la machine avant de la retirer de la surface à polir.
- Après avoir traité toute la voiture, il convient de retirer le revêtement à grosses mailles du disque et d'appliquer celui à fines mailles.
- Polissez la voiture de façon à obtenir un éclat brillant par un polissage uniforme et dans le même ordre dans lequel vous avez appliqué le liquide de polissage.

Consignes pour obtenir un résultat de polissage optimal

- Lavez la voiture au moins toutes les deux semaines.
- Lavez toujours la voiture en partant du haut vers le bas.
- Polissez la voiture deux à trois fois par an.
- Polissez d'abord les grandes surfaces (telles que le toit et le capot de la voiture), puis les plus petites surfaces (telles que les portes).
- Polissez à la main les surfaces difficiles d'accès.
- Utilisez toujours des revêtements de polissage propres.
- Des revêtements de polissage de rechange se tiennent à disposition chez votre vendeur spécialisé.

Nettoyage et entretien

- L'outil électrique ne nécessite pas d'entretien particulier.
- Nettoyez régulièrement les fentes d'aération.
- Lavez régulièrement le revêtement de polissage et uniquement à la main. Laissez sécher le revêtement de polissage.
- Si vous n'utilisez plus la machine pendant longtemps, il convient de retirer le revêtement du disque.
- Rangez la machine tout en gardant le disque dirigé vers le haut.

Machine à polir

Code : 854038

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/01-08/JV

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a thick, curved underline that loops around the bottom of the letter.

Polisseuse à accu livrée avec 2 revêtements de polissage et 2 accus (1300 mAh)

Caractéristiques techniques

Tension :	12 V DC/1300 m Ah
Consommation :	75 Watt min/200 Watt max
Vitesse de polissage :	2800 min-1
Ø disque :	250 mm
Poids :	3,5 kg environ
Volume :	63 d B
Temps de charge :	5 – 7 h
Chargeur :	230 V AC/15 V DC 400 mA

Consignes de sécurité pour les machines à polir

- Allumez et éteignez la machine à condition que le disque à polir se trouve sur la surface à polir.
- N'exercez qu'une légère pression sur la machine.
- Portez toujours un masque anti-poussière lors du polissage à sec.
- Manger, boire et fumer est interdit pendant le polissage.
- N'utilisez pas une trop grande quantité de liquide de polissage. Une trop grande quantité de liquide peut entraîner le risque que le revêtement de la polisseuse glisse du disque de polissage.
- Respectez toujours les consignes du fabricant de la polisseuse que vous utilisez.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas cet appareil à proximité de liquides ou de gaz inflammables.
- Afin d'éviter les dégâts, il convient d'utiliser l'appareil avec les accessoires sous surveillance.
- N'utilisez que les accessoires fournis.
- Cet appareil n'est pas un jouet et devrait être rangé hors de portée des enfants.
- N'utilisez que l'adaptateur AC/DC fourni. Si vous voulez le débrancher, débranchez-le par la prise et non par le câble.
- Si l'adaptateur AC/DC est défectueux, il convient de ne plus recharger l'accu mais de remplacer l'adaptateur immédiatement par un adaptateur de même type.
- Les accus défectueux devenus inutilisables doivent être déposés dans une poubelle spéciale.

Sécurité électrique

- Vérifiez toujours si la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la fiche signalétique de l'outil électrique.
- Retirez l'accu de la machine avant de procéder à n'importe quels réglages, de changer le revêtement ou de ranger à nouveau la machine.

Entretien

L'entretien, ainsi que les réparations ne doivent être effectués que par un personnel qualifié, sinon risque de blessures.

Consignes de sécurité concernant l'accu et le chargeur

1. Ne chargez l'accu qu'avec le chargeur fourni, sinon vous risquez d'endommager l'accu et de vous blesser.
2. Ne chargez pas l'accu si la température est inférieure à + 10°C ou supérieure à 40°C.
3. Ne court-circuitez pas l'accu étant donné que celui-ci peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie.
4. N'exposez pas l'accu à l'eau ou à la pluie.
5. Ne jetez pas l'accu dans le feu étant donné que celui-ci pourrait exploser.
6. Le chargeur fourni ne peut être utilisé qu'en combinaison avec l'accu fourni.
7. Débranchez l'accu avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

Installer et retirer l'accu

- La polisseuse doit être éteinte avant d'installer ou de retirer l'accu.
- Pour retirer l'accu, il convient de presser les attaches se trouvant de chaque côté de l'accu pour retirer l'accu.
- Lorsque vous installez l'accu, faites attention à ce que l'accu situé dans son logement ne glisse pas du corps de la polisseuse.

Recharge de l'accu

Pour utiliser le chargeur, il convient de brancher le bloc secteur à la prise secteur puis de mettre l'accu dans le chargeur. Assurez-vous que l'accu situé dans son logement ne glisse pas du corps de la polisseuse. Si l'accu est correctement installé, la diode rouge se trouvant sur le chargeur s'allume et indique ainsi le processus de charge. Dans le cas où la LED ne s'allume pas même après avoir installé l'accu, ceci signifie que l'accu est défectueux et il convient de le remplacer. Une fois la phase de charge terminée, il convient de retirer le bloc secteur de la prise secteur.

Attention : ne chargez l'accu de 12 V qu'avec le chargeur fourni, sinon vous risquez d'endommager l'accu et de vous blesser.

- L'accu n'est chargé que partiellement à la sortie d'usine et doit être rechargé avant toute utilisation.
- La pleine capacité de l'accu n'est atteinte qu'au bout de 4 cycles de charge/décharge.
- Si vous n'utilisez pas l'accu, il peut rester branché dans le chargeur (la LED rouge s'allume) sans qu'il ne soit endommagé ou surchargé. Dans le cas où vous ne l'utilisez plus, il convient de retirer le bloc secteur de la prise secteur.
- Si vous voulez recharger les deux accus l'un après l'autre, il convient de respecter un temps de pause de 15 min.

Votre polisseuse a été conçue pour polir les surfaces de peinture de voiture.

Appliquer les revêtements de polissage

Un revêtement de polisseuse fin et un revêtement à grosses mailles sont fournis. Le revêtement de la polisseuse à grosses mailles est utilisé pour appliquer le liquide de polissage.

- Posez la polisseuse avec le disque vers le haut sur la table.
- Placez le revêtement de polissage au dessus du disque. Le revêtement doit être tendu uniformément autour du disque.