

Machine à polir

Code : 857282

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/09-10/JV

The logo for Conrad, featuring a stylized 'C' followed by the word 'ONRAD' in a bold, italicized sans-serif font.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	230 Volt – 50 Hz
Consommation	120 Watt
Nombre de tours à vide	3100 trs/min. oscillation ORBITAL
Poids	2,4 kg

ATTENTION

Afin d'éviter les dommages qui en résulteraient directement ou indirectement, il faut que vous vous familiarisez avec les consignes de sécurité de la notice avant la première mise en service de cette machine.

Consignes de sécurité

- N'allumez ou n'éteignez la machine à polir que lorsque cette dernière est retournée et appliquée sur la surface à polir.
- Portez toujours un masque antipoussières lors du polissage.
- Manger, boire et fumer est interdit pendant le travail/le polissage.
- N'utilisez pas une quantité massive de cire et de pâte à polir, ceci pouvant entraîner le risque que le sabot s'enlève de son support lorsque vous cirez.
- Veuillez respecter les directives/les consignes de sécurité du fournisseur.

Vérifiez que la tension secteur corresponde à l'alimentation indiquée sur la fiche technique de l'appareil.

Mise en service et manipulation

Retournez la machine à polir de façon à ce que le sabot en éponge soit dirigé vers le haut. Retirez le cache de la machine à polir. Faites attention à ce que le sabot en coton soit bien centré et tendu sur le support et qu'il ne frotte pas contre le boîtier.

Faites attention à ce que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec la machine à polir. Portez-la par mesure de sécurité sur vos épaules.

- Montez le sabot en coton.
- Répartissez uniformément la cire/la pâte à polir sur le sabot ;
- Maintenez la machine contre la surface à polir puis allumez la machine.
- Déplacez la machine uniformément sur la surface à polir.
- Ne vous appuyez pas sur la machine à polir ! Le propre poids de la machine est suffisant pour effectuer le polissage. Retouchez à la main les coins difficilement accessibles – utilisez pour cela la machine à polir sans le sabot.
- Éteignez toujours la machine avant de l'enlever de la surface à polir.

- Utilisez pour la procédure de polissage suivante/le décirage le deuxième sabot (revêtement en fourrure/à poils).
- Simonisez la voiture, de la même façon et dans l'ordre.
- Utilisez toujours des sabots propres.

Nettoyage et entretien

La machine ne nécessite pas d'entretien particulier. Nettoyez régulièrement la fente d'aération. Lavez régulièrement à la main le sabot retiré et laissez-le sécher. En cas de non-utilisation, rangez la machine à polir, le sabot retiré et rangez la machine avec le sabot dirigé vers le haut.