

HAIR DRYER TRAVEL

Move
HD 2509



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Sécurité

- Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage domestique.
- Il est formellement défendu d'utiliser l'appareil dans la baignoire, sous la douche, au-dessus d'un lavabo plein d'eau ou avec les mains mouillées.



- Il est interdit de plonger l'appareil dans l'eau ou de le mettre en contact avec de l'eau lors de son nettoyage.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau contenue dans les baignoires, lavabos ou autres récipients.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, il faut impérativement veiller à débrancher la fiche secteur après l'utilisation car l'eau représente également un danger à proximité d'un appareil, même arrêté.
- S'il n'est pas déjà installé, il est recommandé de procéder à l'installation d'un dispositif de protection contre les courts-circuits avec un courant de déclenchement nominal inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bain afin de garantir une protection supplémentaire. Demandez à votre installateur.
- Ne déposez jamais l'appareil sur des coussins mous ou des couvertures tant qu'il est en marche.
- Défense de recouvrir les orifices d'aspiration et d'expulsion d'air lorsque l'appareil est en marche.
- L'appareil est équipé d'un système de protection contre la surchauffe.
- Débranchez la fiche après utilisation. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise.
- Il est interdit de mettre l'appareil en marche si l'appareil ou le câble d'alimentation présentent des dommages visibles.
- Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification semblable, afin d'éviter des dangers.

- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

Caractéristiques

Votre appareil est utilisable dans le monde entier. La tension secteur peut être commutée entre 115-120 V~ et 230-240 V~.

Attention

- Vérifiez avant la mise en service que la tension secteur locale correspond bien à la tension indiquée sur le commutateur de tension.

En cas de mauvais positionnement du commutateur de tension, l'appareil risque de surchauffer.

Réglages

Votre appareil possède les options de réglage suivantes :

Niveau de soufflage, niveau de température **B**

- **0** : arrêt
- **I** : soufflage modéré, température environ 70 °C
- **II** : soufflage fort, température environ 80 °C

Commutation de tension **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

Fonctionnement

- 1 Frottez bien les cheveux après le lavage.
- 2 Dépliez la poignée Soft Touch **D**.
- 3 Si nécessaire, commutez la tension secteur avec le commutateur **C**, utilisez par ex. une pièce de monnaie à cet effet.
- 4 Branchez la fiche du câble secteur **A** dans la prise de courant.
- 5 Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur **B** et réglez la position de soufflage/la température souhaitée (**I** ou **II**).
- 6 Orientez la buse de concentration **E** à votre gré.
- 7 Arrêtez l'appareil avec l'interrupteur **B** après utilisation et débranchez la fiche du câble secteur **A** de la prise.

Attention

- Le câble d'alimentation ne doit jamais être enroulé autour de l'appareil car ceci peut l'endommager.
Vérifiez régulièrement si le câble d'alimentation et l'appareil ne présentent pas de dommages visibles.

Nettoyage et entretien

Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau.

Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage du boîtier et des accessoires. N'oubliez pas de nettoyer de temps à autres la poussière et les cheveux de la grille d'admission d'air **F** à l'aide d'un pinceau doux.

Remarque relative à l'environnement

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et pièces de grande qualité qui peuvent être recyclés.



Ce produit n'est donc pas destiné aux ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte destiné au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole ci-dessous figurant sur le produit, dans la notice ou sur l'emballage.

Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître les centres de collecte situés près de chez vous.

Le recyclage des appareils usagés est une contribution importante à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques



Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE.

Alimentation électrique

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Puissance

1400-1500 W

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques !

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG