

Lampe de camping „Montana“ 2 en 1

Notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Boîtier en aluminium résistant aux chocs
- Avec LED Cree XR-E 3W haute puissance
- 2 modes de commutation : 100 % de clarté / 50 % de clarté / ARRÊT
- Résistante aux projections d'eau
- Durée d'éclairage : jusqu'à 9 heures à 50 % de clarté
- Verre laiteux pour une diffusion de la lumière sans éblouissement
- Alimentation : 4 piles Mignon /LR6/ AA
- Poids : 285 g avec les piles
- Dimensions : H 155 mm x ø 58 mm

Utilisation

La lampe de camping « Montana » fonctionne avec 4 piles de type Mignon / LR6/ AA.

Pour insérer les piles, dévisser le cache inférieur noir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lors du placement des piles, veiller à respecter la polarité. En replaçant le cache inférieur, il convient de veiller à ce que les deux ressorts au fond du couvercle soient placés sur le pôle moins des deux piles encastrées. Refermer ensuite en vissant.

Sur la tête de lampe se trouve une molette de réglage de l'éclairage de « Éclairage périphérique » à spot / fonction lampe de poche.

Le commutateur Marche/Arrêt (désignation « ON ») permet de sélectionner l'un des 2 modes de fonctionnement. Le passage d'un mode à l'autre s'effectue en appuyant une fois sur le commutateur.

100 % de clarté

50 % de clarté

ARRÊT

Consignes d'entretien

Nettoyez la lampe de camping uniquement avec des produits de nettoyage doux. N'utilisez que des chiffons ou des éponges souples et légèrement humides, pas d'accessoires acérés ou pouvant rayer. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

Si la lampe n'est pas utilisée pendant une longue période, il convient d'enlever les piles.

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Elles doivent être éliminées conformément aux directives en vigueur en matière d'élimination des déchets.

AMPERCELL®
Batterien und
Leuchttechnik

Frankfurter Landstrasse 68
D-61440 Oberursel
www.ampercell.com