

COFFEE MILL

CM 3260

FRANÇAIS



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG





SÉCURITÉ ET INSTALLATION

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil ! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à une mauvaise utilisation !

Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Au cas où cet appareil change de propriétaire, remettez également le manuel d'utilisation au nouveau bénéficiaire.

- Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement. Il n'est pas conçu pour un usage professionnel dans :
 - le coin cuisine pour le personnel dans les magasins, bureaux ou autres environnements de travail ;
 - les fermes ;
 - les hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels ;
 - les lieux d'hébergement de type bed and breakfast.
- N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain.
- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique correspond à votre alimentation secteur locale. Le seul moyen de déconnecter l'appareil de l'alimentation est de retirer la fiche d'alimentation électrique de la prise de courant murale.
- Pour plus de protection, l'appareil doit également être branché à un dispositif de courant résiduel domestique d'une valeur nominale ne dépassant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise d'alimentation électrique dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne maintenez pas l'appareil sous l'eau courante et ne nettoyez aucune pièce au lave-vaisselle. Seul le couvercle doit être nettoyé soigneusement avec de l'eau et une solution de lavage.
- Débranchez la prise d'alimentation après avoir utilisé l'appareil, avant de le nettoyer, avant de quitter la pièce ou si un problème se produit. Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le câble.
- Ne pincez ou ne courbez pas le cordon d'alimentation et ne le laissez pas frotter contre des bords saillants pour éviter de l'endommager.
- Éloignez-le des surfaces brûlantes et des flammes nues.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Nos appareils électroménagers GRUNDIG répondent aux normes de sécurité en vigueur. Par conséquent, si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire réparer ou remplacer par un centre de maintenance autorisé afin d'éviter tout danger. Des réparations défectueuses et non professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l'utilisateur.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultant d'une manipulation incorrecte.
- Maintenez toujours l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes, enfants inclus: les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, et les personnes ne possédant pas l'expérience et la connaissance suffisantes. Cela ne s'applique plus à ces dernières si on leur apprend l'utilisation de l'appareil ou s'elles l'utilisent sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SÉCURITÉ ET INSTALLATION

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez. Nous vous recommandons la plus grande prudence lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants et de personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées
- Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez soigneusement tous les éléments qui seront en contact avec les grains de café. Évitez de plonger le socle contenant le moteur ou les lames dans un liquide ou de les placer dans le lave-vaisselle. Seul le couvercle transparent peut être immergé. Reportez-vous aux renseignements fournis dans la rubrique "Nettoyage et entretien".
- Essuyez le bol de broyage en acier inoxydable, les lames et le couvercle à l'aide d'un chiffon libre, avant de brancher l'appareil à l'alimentation secteur.
- Ne faites jamais fonctionner, ni n'installez aucun composant de cet appareil au-dessus ou à proximité de surfaces chaudes comme celles du brûleur à gaz, de la plaque chauffante ou du four chaud.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été prévu. Le moulin à café est conçu pour le broyage des grains de café. N'utilisez pas cet appareil pour écraser tout autre aliment.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de combustibles, de matières ou de lieux inflammables.
- Faites fonctionner l'appareil uniquement avec les éléments fournis.
- Évitez d'utiliser l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plate, propre, sèche et non glissante.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun danger de tension accidentelle sur le câble d'alimentation ou que quelqu'un puisse se prendre les pieds dedans lorsque l'appareil est en marche.
- Placez l'appareil de manière à ce que la prise soit toujours accessible.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de télécommande séparé.
- Les lames sont très coupantes. Manipulez les lames coupantes avec le plus grand soin pour éviter de vous blesser, surtout lorsque vous les enlevez de l'appareil pour les nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil si les lames sont endommagées ou affichent des signes d'usure.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec vos mains nues.
- Avant tout usage, vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le bol en acier inoxydable.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le bol de broyage ne contient pas de grains de café.
- Ne jamais essayer d'utiliser l'appareil sans son couvercle transparent.
- N'essayez pas d'enlever le couvercle transparent si les lames n'ont pas complètement arrêté de tourner.
- Vous pouvez utiliser la spatule pour extraire le café du bol de broyage. Pour ce faire, l'appareil doit être éteint.
- N'allumez jamais l'appareil plus longtemps que nécessaire pour le traitement des grains de café.
- Pour éviter toute surchauffe, ne faites pas fonctionner l'appareil de manière continue pendant plus de 4 charges. Laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes après chaque groupe de 4 charges.
- N'utilisez pas cet appareil pour briser de la glace.

Cher client,

Félicitations pour l'achat de votre nouveau moulin à café GRUNDIG CM 3260.

Veillez lire attentivement les recommandations ci-après pour pouvoir profiter au maximum de la qualité de votre produit Grundig pendant de nombreuses années à venir.

Une approche responsable !



GRUNDIG est attaché à des conditions de travail négociées sur contrat avec des salaires équitables pour les employés internes et les fournisseurs. Nous attachons également une grande importance

à l'utilisation efficace des matières brutes avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année. En outre, tous nos accessoires sont disponibles au moins 5 ans.

Pour un avenir valant la peine d'être vécu.
Pour une bonne raison. Grundig.

Caractéristiques

Le moulin à café GRUNDIG est équipée de :

- lames en acier inoxydable et d'un bol de broyage d'une capacité allant jusqu'à 55 g de café frais ;
- Peut être actionné d'une seule main
- Le couvercle transparent permet un contrôle parfait de la finesse du broyage.
- Interrupteur de sécurité marche/arrêt - le broyage ne peut commencer que si le couvercle est bien fixé.

Commandes et pièces

Voir l'image en page 3.

- A** Couvercle transparent ;
- B** Interrupteur de sécurité marche/arrêt ;
- C** Bol de broyage ;
- D** Lames en acier inoxydable ;
- E** Point de sécurité ;

FONCTIONNEMENT

Préparation

Attention

- Le moulin à café est conçu pour le broyage des grains de café. N'utilisez pas cet appareil pour écraser tout autre aliment.
- L'appareil doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

- 1 Retirez les emballages et autocollants avant de les jeter selon les lois en vigueur.
- 2 Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez soigneusement tous les éléments qui seront en contact avec les grains de café.
Reportez-vous aux renseignements fournis dans la rubrique "Nettoyage et entretien".

- 3 Vérifiez que l'appareil est installé en position verticale, sur une surface stable, plate, propre, sèche et non glissante.

Broyage du café

Attention

- Évitez de toucher les lames avec vos mains nues.
- Avant tout usage, vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le bol en acier inoxydable.

- 1 Retirez le couvercle transparent **A**.
- 2 Fixez le couvercle transparent **A** à la position adéquate sur le bol de broyage **C**. Veillez à ce que l'interrupteur de sécurité marche/arrêt **B** soit bien placé sur le point de sécurité **E**.
- 3 Branchez la prise à la prise murale.

- 4 Appuyez sur l'interrupteur de sécurité marche/arrêt et maintenez-le enfoncé **B**.
- L'appareil se met en marche.



- 5 Relâchez l'interrupteur de sécurité marche/arrêt **B** pour arrêter l'appareil.

Remarques

- N'essayez pas d'enlever le couvercle transparent **A** si les lames **D** n'ont pas complètement arrêté de tourner.
 - Pour éviter toute surchauffe, ne faites pas fonctionner l'appareil de manière continue pendant plus de 4 charges. Laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes après chaque groupe de 4 charges.
- 6 Débranchez la prise de la prise murale.
 - 7 Retirez le café moulu du bol de broyage.

Remarques

- Vous pouvez utiliser la spatule pour extraire le café du bol de broyage. Pour ce faire, l'appareil doit être éteint.

Nettoyage et entretien

Attention

- N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.
 - Les lames sont très coupantes! Manipulez les lames coupantes avec le plus grand soin pour éviter de vous blesser.
 - Ne nettoyez jamais l'appareil avec vos mains nues.
- 1 Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
 - 2 Laissez refroidir l'appareil.
 - 3 Retirez le couvercle transparent **A**.
 - 4 Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la partie externe de l'appareil.
 - 5 Nettoyez le couvercle transparent.

Remarque

- Évitez de plonger le socle contenant le moteur ou les lames dans un liquide ou de les placer dans le lave-vaisselle. Seul le couvercle transparent peut être immergé.
- 6 Essuyez le bol de broyage en acier inoxydable, les lames et le couvercle à l'aide d'un chiffon libre, avant le prochain usage.

Rangement

Veillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée. Veillez également à ce qu'il soit débranché et entièrement sec.

Conservez-le dans un lieu frais et sec. Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Remarque à caractère environnemental

Le présent appareil a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés à des fins de recyclage.



Ne le mettez donc pas au rebut aux côtés des déchets domestiques à la fin de sa durée de vie. Nous vous conseillons de l'apporter à un point de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Cette recommandation est indiquée par le symbole de poubelle barrée qui figure sur le produit, dans le manuel d'utilisation, et sur l'emballage.

Veillez chercher à en savoir plus sur le point de collecte le plus proche de votre localité.

Aidez-nous à protéger l'environnement en recyclant les produits usagés.

Données techniques



Ce produit est conforme aux Directives européennes 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2009/125/EC.

Alimentation : 230 V ~, 50 Hz

Puissance : 110 W

Capacité maximale de broyage : 55 g

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

www.grundig.com
720119085100 12/27

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG