

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

MINI HAIRSTYLER

Straight & Curls
HS 2930

FRANÇAIS



Veillez tenir compte des consignes ci-après pendant l'utilisation de l'appareil.

- L'appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique.
- Ne l'utilisez jamais dans une baignoire, sous une douche ou sur un lavabo rempli d'eau, et évitez aussi de le manipuler avec des mains mouillées.



- Évitez de plonger l'appareil dans l'eau ou de le laisser au contact de cette dernière, même pendant le nettoyage.
- Si l'appareil est utilisé dans la salle de bains, il est conseillé de le débrancher après utilisation car toute eau proche de cet appareil reste un danger potentiel même s'il est éteint.
- S'il n'est pas encore en cours d'utilisation, il est recommandé pour une protection complémentaire d'installer un dispositif de protection à courant résiduel n'excédant pas 30 mA dans le circuit électrique de votre salle de bains.
Rapprochez-vous de votre plombier pour plus d'informations.

- Ne jamais couvrir l'appareil, avec une serviette par exemple.
- Si vous le faites, l'appareil peut développer une chaleur extrême. Évitez de laisser vos cheveux entre les plaques en céramique pendant plus de quelques secondes.
- Ne laissez pas la possibilité aux plaques de coiffure devenues chaudes d'être en contact avec votre visage, votre cou, ou votre tête.
- Débranchez après utilisation. Évitez de débrancher en tirant le cordon.
- Installez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé ou si son cordon d'alimentation présente des défaillances.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de dépannage ou une personne similaire qualifiée pour éviter tout danger ou choc électrique.
- Assurez-vous que l'appareil est hors de portée des enfants.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes, enfants inclus: toute personne dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui manque d'expérience et de connaissances appropriées. Cette mesure d'interdiction ne frappe ni ceux qui ont des connaissances en matière d'utilisation d'appareils, ni ceux qui se font encadrer ou former au niveau de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent toujours être encadrés pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne jamais ouvrir l'appareil quel qu'en soit le cas. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour tout dommage occasionné par une manipulation inappropriée.
- Vérifiez si la tension du secteur sur la plaque d'identification (au niveau de la poignée de l'appareil) correspond bien à celle en vigueur dans votre localité. Le seul moyen de débrancher l'appareil du secteur consiste à tirer la fiche.

Cher client, chère cliente,

Vous venez d'acquérir un fer à friser électrique HS 2930 et nous vous en félicitons.

Veillez lire attentivement les consignes d'utilisation ci-après pour profiter au maximum, pendant de nombreuses années à venir, de votre produit de qualité Grundig.

Une approche responsable!



GRUNDIG veille à des conditions de travail sociales fondées sur des contrats avec des salaires juste pour les employés en interne et

les fournisseurs. Nous attachons aussi une grande importance à l'utilisation efficace de matériaux bruts avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année. De plus, tous nos accessoires sont valables au moins 5 ans. Pour un avenir valant la peine d'être vécu.

Pour une bonne raison. Grundig.

Commandes

Voir images en page 2.

- A** Plaques recouvertes de céramique avec tourmaline et nano-agent
- B** Voyant de marche
- C** Interrupteur On/Off (Activé/Désactivé)
- D** Cordon d'alimentation (1,8 mètres de long)
- E** Pochette sophistiquée et résistante à la chaleur

Fonctions spéciales

- Une longueur de 15 cm seulement, de petites plaques (1,4 x 6 cm), adapté notamment pour aller en voyage et pour refaire ses cheveux, en tout temps et en tout lieu. Coiffe les franges et les cheveux courts, et convient aussi aux hommes.
- Une coiffure flexible et à la mode pour un look lisse et brillant, des pointes bien formées, ainsi que des vagues et des boucles douces en cascade.

- Protège et entretient grâce à son doux revêtement céramique avec tourmaline et nano-argent – pour des cheveux hydratés plus éclatants, élastiques et soignés
Céramique: garantit une température élevée et constante et une distribution régulière de la chaleur.
Tourmaline: génère des ions négatifs de manière naturelle – empêche aux cheveux de se friser, évite le chargement statique et préserve l'humidité naturelle des cheveux.
Nano-argent: inhibe la formation de bactéries en protégeant et en conservant constamment la surface des plaques – pour des cheveux sains et des plaques de coiffure encore plus hygiéniques.
- Les plaques flottantes distribuent la pression de façon uniforme sur les cheveux et les défrisent sans aucun dommage.
- Réglage de tension universel 120 - 240 V~, 50/60 Hz – idéal pour voyager.
- Temps de chauffage rapide – prêt à l'emploi en 60 secondes.
- Température élevée constante: 180°C - 200°C.
- Grâce à la pochette sophistiquée et résistante à la chaleur, vous pouvez l'emporter directement avec vous après utilisation.

Options de coiffure

Avec votre appareil, vous pouvez:

- défriser vos cheveux;
- donner une forme à leurs pointes (vers l'intérieur et vers l'extérieur);
- coiffer les vagues et les boucles douces en cascade;
- coiffer les cheveux courts, notamment et les franges, même pour les hommes.

Pour de plus amples informations relatives à l'utilisation d'un modèle de défriseur classique pour le défrisage et le bouclage de vos cheveux, veuillez vous rendre à l'adresse:

www.grundig.de/stylingguide!

Conseils et astuces

- Pour des résultats optimaux, assurez-vous que vos cheveux sont entièrement secs.
- En travaillant, assurez-vous que les mèches de vos cheveux sont lisses pour éviter que les crans ne tombent de part et d'autre de la mèche.
- Comme c'est le cas avec tous les défriseurs qui atteignent des températures élevées, évitez d'utiliser fréquemment cet appareil pour éviter d'abîmer vos cheveux.

Préparation

- Branchez l'appareil dans une alimentation secteur appropriée. Le défrisoir est prêt à l'emploi. Nul besoin de préchauffer le défrisoir.
- Veuillez toujours installer le défrisoir sur une surface solide, plane, et résistante à la chaleur. Évitez de mettre le défrisoir sur des surfaces lisses et régulières comme les moquettes, la literie, ou les tapis. Ne jamais couvrir l'appareil. La température des plaques s'élève rapidement (200°C).

Défrisage de cheveux

- 1 Allumez l'appareil en mettant le bouton Marche-Arrêt de l'interrupteur à la position ON (Activé) **C**.
 - Le voyant de marche **B** s'allume.
- 2 Séparez une mèche d'environ 5 cm de largeur et lissez-la à l'aide d'une brosse. Commencez au niveau du cou.
- 3 Mettez la mèche entre les plaques **A** du défrisoir, le plus proche possible de la racine des cheveux, et fermez les plaques. Prenez soin de ne pas toucher les plaques chaudes.
- 4 Maintenez le défrisoir en place jusqu'à ce que les cheveux soient entièrement chauffés. Ceci sera presque instantané.
- 5 Une fois les cheveux chauffés, faites glisser précautionneusement les plaques **A** en maintenant les cheveux tendus le long de la mèche, en un mouvement régulier, jusqu'aux pointes.

Remarques:

- Si vous avez des cheveux épais, il peut vous arriver de reprendre ce processus au même niveau plusieurs fois.
- Maintenez les mèches de vos cheveux lisses pour éviter les crans.
- Reprenez la procédure, mèche par mèche.
- 6 Reprenez cette procédure avec les étapes 2 à 5.
- 7 Après avoir utilisé l'appareil, éteignez-le en mettant l'interrupteur Marche-Arrêt à la position Off (Arrêt) **C** et débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
 - Le voyant de marche **B** disparaît.

Vagues et boucles

- 1 Allumez l'appareil en mettant le bouton Marche-Arrêt de l'interrupteur à la position ON (Activé) **C**.
 - Le voyant de marche **B** s'allume.
 - 2 Peignez ou brossez une mèche d'environ 3 cm de long, en commençant au niveau du cou.
 - 3 Mettez la mèche entre les plaques **A**, le plus proche possible de la racine des cheveux, et fermez-les.
 - 4 En fonction de votre coiffure, faites pivoter l'appareil de sorte qu'il enroule les cheveux à la taille des plaques **A**.
 - 5 Tirez lentement l'appareil vers les pointes des cheveux.
 - Une boucle se forme dès que l'appareil a été tiré et au-dessus des pointes.
 - 6 Reprenez cette procédure avec les étapes 2 à 5.
- 7 Après avoir utilisé l'appareil, éteignez-le en mettant l'interrupteur Marche-Arrêt à la position Off (Arrêt) **C** et débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
 - Le voyant de marche **B** disparaît.

Remarque:

- Assurez-vous que vos cheveux sont entièrement secs.

Nettoyage et entretien

- 1 Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Avant de procéder au nettoyage, laissez l'appareil refroidir complètement. L'appareil peut devenir très chaud et prendre jusqu'à 45 minutes pour refroidir.
- 3 Nettoyez le boîtier et les plaques uniquement avec un chiffon doux et humide.

Attention

- Ne jamais introduire l'appareil ou son cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. Évitez d'utiliser des décapants.

Remarque:

- Avant d'utiliser l'appareil à nouveau après le nettoyage, séchez soigneusement toutes les pièces à l'aide d'une serviette.

Conservation

- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, veuillez le conserver avec soin. Veillez à ce qu'il soit débranché, qu'il ait entièrement refroidi, et soit complètement sec.
- Conservez-le dans le sac avec lequel il vous a été fourni. Évitez d'emballer le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Mettez l'appareil d'un côté du sac et le cordon d'alimentation de l'autre.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous que l'appareil est hors de portée des enfants.

Remarque à caractère environnemental

Le présent produit a été fabriqué à base de pièces et de matériels de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés. Il est approprié pour le recyclage.



Par conséquent, évitez de le mettre au rebut avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie. Emportez-le à un point de collecte pour le recyclage des pièces électriques et électroniques comme l'indique le symbole figurant sur le produit dans le manuel d'utilisation et sur l'emballage.

Veuillez vous rendre au point de collecte le plus proche de votre localité.

Aidez-nous à protéger l'environnement en recyclant les produits usagés.

Données d'ordre technique

 Le présent produit est conforme aux directives européennes 2004/108/CE, 2009/125/EG et 2006/95/CE.

Alimentation: 120-240 V~,
50/60 Hz

Puissance: 18 W

Modifications réservées pour toute information liée à la technique et à la conception..

