

# metabo®

## ULA 14.4-18



(F) Notice originale..... 6

# Notice originale

## 1 Consignes générales de sécurité



**AVERTISSEMENT** – Lire la notice d'utilisation afin d'éviter tout risque de blessure.



**AVERTISSEMENT** Lire toutes les consignes de sécurité et instructions. *Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut être à l'origine d'un choc électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves.*

**Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions.**

**Recharger les batteries uniquement à l'aide des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur conçu pour un certain type de batteries risque de déclencher un incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.

**Utiliser uniquement les batteries prévues dans la lampe manuelle à batterie.** L'emploi d'autres batteries peut être à l'origine de blessures et d'incendie.

**Tenir la batterie non utilisée éloignée des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'entraîner un shunt entre les contacts.** Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut entraîner des brûlures ou un incendie.

**En cas d'utilisation non conforme, du liquide peut fuir de la batterie. Éviter de toucher ce liquide. En cas de contact, rincer à l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, demander une assistance médicale.** Le contact avec le liquide de batterie peut entraîner des irritations cutanées ou des brûlures.

**Ne pas utiliser la lampe portative à batterie dans un environnement explosif comportant des fluides, gaz ou poussières inflammables.** La lampe peut générer des étincelles pouvant enflammer les poussières ou les vapeurs.

**Éviter toute mise en marche intempestive. S'assurer que la lampe portative à batterie est éteinte avant de raccorder la batterie, de prendre ou de porter la lampe.** En portant l'appareil, ne pas placer le doigt sur l'interrupteur ni brancher l'appareil à l'alimentation électrique lorsqu'il est en marche pour éviter les accidents (éblouissements).

**Toujours éteindre la lampe portative à batterie une fois son utilisation terminée.**

**N'utiliser aucun appareil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** Un appareil électrique impossible à mettre en marche ou à l'arrêt est dangereux et doit être réparé.

**Retirer la batterie avant de procéder au réglage, au nettoyage ou au dépôt de l'appareil, ainsi qu'au remplacement des accessoires.** Cette mesure de précaution empêche toute mise en marche intempestive de la lampe portative à batterie.

**Tenir la lampe portative à batterie hors de la portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne laisser personne utiliser l'appareil, à moins qu'elle ne connaisse son fonctionnement ou qu'elle n'ait lu les présentes instructions.** Les appareils électriques deviennent dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

**Prendre soin de l'appareil. Contrôler si les pièces mobiles fonctionnent sans problème et si elles ne collent pas, si des pièces sont brisées ou endommagées de sorte à affecter le fonctionnement de la lampe portative à batterie. Faire réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil.** De nombreux accidents proviennent d'un mauvais entretien des appareils électriques.

**Utiliser la lampe portative à batterie, les accessoires, etc. conformément aux présentes instructions. Ce faisant, porter une attention particulière aux conditions de travail et aux tâches à effectuer.** L'emploi d'appareils électriques pour d'autres applications que celles prévues peut être à l'origine de situations dangereuses.

**Faire réparer la lampe portative à batterie uniquement par un personnel spécialisé qualifié et exclusivement avec des pièces de rechange d'origine.** Cette précaution assurera la sécurité de l'appareil.

**Tenir la lampe portative à batterie éloignée de toute source de chaleur et du feu. Conserver la lampe portative à batterie à l'abri de l'humidité. Ne pas la conserver dans un endroit dont la température peut atteindre voire dépasser 40 °C,** tels que les abris, les voitures ou les bâtiments métalliques en été.

**Ne pas nettoyer avec des détergents agressifs.**

**Ne pas laisser la lampe portative à batterie allumée sans surveillance.**



Protéger les blocs batteries de l'humidité !



Ne pas exposer les blocs batteries au feu !

Ne pas utiliser de blocs batteries défectueux ou déformés !

Ne pas ouvrir les blocs batteries !

Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les contacts d'un bloc batterie.



Un bloc batterie Li-Ion défectueux peut occasionner une fuite de liquide légèrement acide et inflammable !



En cas de fuite d'acide d'accumulateur et de contact avec la peau, rincer immédiatement à grande eau. En cas de projection dans les yeux, les laver à l'eau propre et consulter immédiatement un médecin !



Danger !

Les blocs batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Ramener les blocs batteries défectueux ou usagés à un revendeur Metabo!

Ne pas jeter les blocs batteries dans l'eau.

## 2 Vue d'ensemble

Voir illustration en page de garde.

- 1 Bloc batterie
- 2 Déverrouillage du bloc batterie
- 3 Interrupteur (marche/arrêt)
- 4 Élément
- 5 Circlip
- 6 Bague de réglage
- 7 Tête de la lampe

## 3 Utilisation

Utiliser un bloc batterie (1) entièrement chargé (non compris dans la livraison). Utiliser l'interrupteur (3) pour allumer et éteindre. Régler l'angle d'éclairage en inclinant la tête de la lampe (7). Changer le faisceau lumineux en tournant la bague de réglage (6). Ne pas diriger le faisceau lumineux sur les yeux des personnes ou d'animaux.



Attention ! L'élément (4) peut être très chaud. Risque de brûlure ! Ne pas toucher !

## 4 Maintenance / changement d'ampoule

Attention ! L'élément (4), l'ampoule et le réflecteur peuvent être très chauds. Risque de brûlure ! Laisser refroidir avant le démontage.

Appuyer sur la touche de déverrouillage (2) du bloc batterie et retirer le bloc batterie (1). Maintenir la bague de réglage (6) et dévisser le circlip (5). Retirer le réflecteur. Tourner l'ampoule jusqu'à ce que l'encoche de sa collerette en métal se trouve en face de l'ergot de maintien de la douille. Retirer l'ampoule de sa douille. Mettre la nouvelle ampoule en place (pour ne pas diminuer la durée de vie de l'ampoule, ne pas toucher l'ampoule à main nue.) Remonter l'ensemble.

## 5 Réparations



Les travaux de réparation sur les outils Metabo ne peuvent être effectués que par un spécialiste !

Les outils Metabo qui sont à réparer peuvent être expédiés à l'une des adresses indiquées sur la liste des pièces de rechange. Prière de joindre à l'outil expédié une description du défaut constaté.

## 6 Protection de l'environnement

Les blocs batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Ramener les blocs batteries défectueux ou usagés à un revendeur Metabo!

Ne pas jeter les blocs batteries dans l'eau.



Pour les pays européens uniquement : Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.

## 7 Caractéristiques techniques

Plage de tension : 14,4 - 18 V

N° de commande ampoule :



343 074 560  
(5,2 V ; 0,85 A ; culot P13,5s)

A utiliser sur les blocs batterie Metabo : 6.25468, 6.25469, 6.25457, 6.25459, 6.25467, 6.25456, 6.25458.

Metabowerke GmbH  
Postfach 1229, 72602 Nürtingen, Germany  
www.metabo.com

Sous réserve de modifications allant dans le sens du progrès technique. © by Metabo





**metabo**<sup>®</sup>

Metabowerke GmbH,  
72622 Nürtingen, Germany  
[www.metabo.com](http://www.metabo.com)