

Käfer

Thermomètre de ménage digital
avec fonction vocale



SERVICE:



Mingle Instrument GmbH Europe

Schmelzerstr. 30, D-47877 Willich
Tel.: 00800/128 128 12
service@mingle-europe.de
www.mingle-europe.de

Model No.: E376

Contenu

[FR]

Propriétés et fiche technique 9

Notice d'utilisation 10

Remplacement des piles 10

Consignes de sécurité 11

Informations générales 12

Service après-vente 12

Notice d'utilisation

Thermomètre de ménage digital avec fonction vocale

Modèle E376 · Numéro de référence 7-3014

Nous vous félicitons pour l'achat de votre thermomètre de ménage digital avec fonction vocale de la marque Käfer.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire entièrement cette notice d'utilisation et en particulier les consignes de sécurité et respectez celles-ci scrupuleusement. Conservez la notice pour une consultation ultérieure et remettez-la également à un autre utilisateur si vous lui passez le produit.

Le thermomètre doté d'une fonction vocale peut être utilisé dans plusieurs domaines d'application grâce à sa plage de mesure étendue:

- comme thermomètre à viande ou four
- comme thermomètre à gril
- comme thermomètre pour le vin, le thé et d'autres boissons froides et chaudes
- comme thermomètre pour la préparation des soupes et des sauces
- comme thermomètre pour la cuisson au four
- comme thermomètre pour le contrôle de la température optimale de la nourriture des nourrissons et pour beaucoup d'autres applications

Propriétés et fiche technique:

- Reproduction vocale claire de la valeur mesurée en allemand et en anglais.
- Sonde de mesure rabattable pour la mise en marche/l'arrêt du thermomètre.
- Temps de réponse et de mesure le plus rapide de 4-10 secondes.
- Grand écran LC avec rétro-éclairage.
- Précision des mesures : 0°C jusqu'à 100°C ($\pm 1^\circ\text{C}$), -20°C jusqu'à 1°C et 101°C jusqu'à 200°C ($\pm 2^\circ\text{C}$), <-20°C et >200°C ($\pm 5^\circ\text{C}$)
- Plage de mesure : -20°C jusqu'à +250°C
- Résolution: 0,1°C/0,1°F
- Option de sélection de l'affichage en °C/°F
- Matériau du boîtier: Plastique ABS de grande valeur
- Matériau du capteur: acier inoxydable 18/8 (304)
- Piles: 2 x 1,5V AAA Maxell LR03, fournies

Notice d'utilisation:

▲ Attention!

- **Avant la première utilisation et après chaque usage, nettoyez la sonde de mesure avec un chiffon humide et éventuellement avec un produit de rinçage. Ne plongez jamais complètement le boîtier en matière synthétique dans l'eau.**
 - **N'utilisez jamais le thermomètre dans un four fermé ou dans les micro-ondes.**
- 1) Nettoyez la sonde de mesure avant la première utilisation.
 - 2) Rabattez la sonde de mesure pour mettre le thermomètre en marche. Le système émet ensuite le message vocal « Prêt ».
 - 3) La température ambiante actuelle s'affiche à l'écran. Pour afficher la température en Fahrenheit, ouvrez le logement à piles et appuyez sur le bouton C/F.
 - 4) Pour changer la langue, ouvrez le logement à piles et appuyez sur le bouton EN/GE.
 - 5) Plongez la sonde de mesure à une profondeur de 2 cm au moins dans le produit à mesurer. L'affichage de la température est correct une fois que la valeur affichée à l'écran reste constante, ceci dure environ 4-10 secondes.
 - 6) En appuyant sur le bouton qui est à côté de l'écran, la fonction vocale lit la valeur réelle mesurée.
 - 7) Pour mesurer la température pendant le rôtissage ou la cuisson au four, ouvrez le four, retirez les aliments et mesurez la température en suivant les instructions ci-dessus. Retirez le thermomètre **avant** de remettre les aliments dans le four.
 - 8) Rabattez encore la sonde de mesure pour arrêter le thermomètre. L'unité de mesure sélectionnée reste disponible même après l'arrêt du système.
 - 9) Nettoyez la sonde de mesure après l'avoir utilisée.

Remplacement des piles:

- 1) Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière du thermomètre.
- 2) Insérez 2 nouvelles piles 1,5V AAA (LR03) en prenant soin de respecter la polarité.
- 3) Refermez le compartiment à piles.
- 4) Après le remplacement des piles, la température s'affiche en °C.

Consignes générales relatives aux piles:

La fonctionnalité vocale nécessite beaucoup d'énergie. Si les piles ne sont plus suffisamment chargées, «LO» s'affiche à l'écran. Le thermomètre peut alors seulement être utilisé sans fonctionnalité vocale, jusqu'à ce de nouvelles piles soient insérées.

Consignes de sécurité:

▲ Attention!

- Maintenez le produit et le film d'emballage hors de la portée des bébés et des petits enfants, il existe un risque d'étouffement inhérent aux petites pièces qui peuvent être avalées et au film d'emballage.
- L'aiguille de mesure du thermomètre est pointue - ATTENTION ! Risque de blessure.
- N'utilisez pas le thermomètre de ménage digital pour mesurer la température du corps. Il n'est pas homologué comme produit médical. Il existe un risque de blessure inhérent à la pointe de l'aiguille de mesure.
- Manipulez délicatement le thermomètre et ne le conservez pas à la verticale avec la pointe orientée vers le haut - risque de blessure!
- Avant la première utilisation et après chaque usage, nettoyez la sonde avec un chiffon humide et éventuellement avec un produit de rinçage.
- Le thermomètre n'est pas imperméable à l'eau et n'est pas compatible avec le lave-vaisselle. Pour cette raison, ne plongez jamais entièrement le produit dans l'eau.
- N'utilisez jamais le thermomètre dans un four fermé ou dans les micro-ondes ! Le circuit électronique et les piles au niveau de la partie servant de poignée ne sont pas compatibles avec ces températures.
- Veuillez également respecter également les consignes associées aux piles dans la section «Remplacement des piles».
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent de cette personne, les instructions pour utiliser l'appareil.
- Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Informations générales:

• Ordonnance sur les piles:



Cet appareil contient des piles. Conformément à la loi, les piles ou les accumulateurs ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères normales. Veuillez mettre les piles de l'appareil au rebut dans un point de collecte communal. Vous pouvez également remettre les piles aux magasins qui les vendent ou au fabricant pour la mise au rebut. Pour plus d'informations, consultez le site Internet du Ministère Fédéral pour l'environnement, la protection de la nature et la sûreté des réacteurs sur www.bmu.de.

• Mise au rebut:



DE49361692
L'appareil est soumis aux dispositions de la Loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG). Conformément à cette loi, la mise au rebut des appareils électriques avec les ordures ménagères est strictement interdite ! Comme utilisateur, vous êtes tenu(e) d'avoir recours aux systèmes de collecte et de reprise de la commune. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de la fondation Elektro-Altgeräte-Register sur www.stiftung-ear.de.

• Emballage:



Les matériaux de l'emballage peuvent être recyclés. Mettez-les au rebut selon les normes écologiques.

• Interseroh:



Nous participons au système duel. Veuillez nous aider en veillant à une mise au rebut conforme.

• Marquage CE:



En apposant le marquage CE (Conformité Européenne), le fabricant déclare que le produit est conforme aux directives européennes en vigueur en matière de sécurité.

Service après-vente:

Avec des questions: Lundi à vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 et par courrier électronique.

Mingle Instrument GmbH Europe
Schmelzerstr. 30, D-47877 Willich
Tel.: 00800/128 128 12
service@mingle-europe.de
www.mingle-europe.de