

Mode d'emploi

1. Mise en service de l'horloge

Insérez la pile (1 x LR6, 1.5V, Type AA) conformément à l'illustration dans son logement sur le dos de l'horloge.

Les aiguilles (seconde, minute, heure) s'alignent sur 4:00, 8:00 ou 12:00h et l'horloge radiopilotée passe en mode réception.

2. Mode réception du signal radio

a) Démarrage automatique déclenché par l'insertion de la pile

b) Sélection manuelle de la réception

Appuyez pendant plus de trois secondes sur le bouton REC afin de démarrer le mode manuel. Les aiguilles (seconde, minute, heure) s'alignent sur 12:00 h et l'horloge radiopilotée passe en mode réception. Une fois le signal reçu avec succès, les aiguilles s'alignent automatiquement sur l'heure actuelle. La bonne réception du signal peut prendre entre 3 et 10 minutes. Si la réception du signal radio est perturbée par des interférences, l'heure sera réglée automatiquement après la suivante réception du signal radio réussie.

3. Réglage manuel de l'heure (dans le cas où aucun signal radio n'est reçu).

Appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant plus de trois secondes pour démarrer le réglage manuel de l'heure. Aussi longtemps que vous maintenez le bouton SET enfoncé, l'aiguille des minutes continuera à avancer. Si vous activez le bouton SET par intermittence, l'aiguille des minutes avancera d'une minute à chaque pression. Si vous n'activez plus le bouton pendant plus de 6 secondes, le réglage est considéré comme achevé. L'heure sera réglée automatiquement après la suivante réception du signal radio réussie.

4. RESET

Après avoir remplacé la pile, appuyez brièvement sur le bouton RESET au dos du boîtier.

Remarques :

1. Afin de garantir le bon fonctionnement de votre horloge murale radiopilotée, nous vous conseillons un remplacement annuel de la pile. Après l'insertion d'une pile neuve et activation du bouton RESET, l'horloge radiopilotée passe sur 12.00 h et débute la réception automatique du signal radio.

2. En cas de non utilisation de l'horloge pendant une durée prolongée, veuillez enlever la pile.

Consignes de sécurité

Tout dommage dû au non respect de ce mode d'emploi annule la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages consécutifs ou des dommages matériels ou corporels dus à une utilisation inappropriée ou le non respect des consignes de sécurité.

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification de l'appareil par vous-même est interdit.
- L'appareil ne devait pas être exposé à d'importantes sollicitations mécaniques. Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage qui pourrait se transformer en jouet dangereux pour les enfants.
- Conservez les piles hors de portée des enfants. Ne laissez jamais traîner des piles, car des enfants ou des animaux de compagnie risqueraient de les avaler.
- Ne rechargez jamais les piles. Risque d'explosion !
- Veillez à ce que les piles ne soit ni démontées, court-circuitées ou jetées au feu.
- Les travaux d'entretien et de réparation sont strictement à réserver à un professionnel ou à un atelier spécialisé.

En cas de questions dont vous ne trouvez pas la réponse dans le présent mode d'emploi, veuillez consulter notre service après-vente technique ou un professionnel.

Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques



Afin de respecter l'environnement et de recycler au maximum les objets usagés, il est demandé à l'utilisateur de rapporter les appareils à mettre au rebut aux points de collecte et de recyclage appropriés. Le logo représentant une poubelle à roulettes barrée d'une croix signifie que ce produit doit être apporté à un point de collecte et de recyclage des produits électroniques pour que ses matières premières soient recyclées au mieux.

Mise au rebut de piles usagées



L'utilisateur est dans l'obligation légale de rendre les piles usagées. La mise au rebut de piles usagées dans les ordures ménagères est interdite ! Les piles contenant des substances dangereuses sont marquées par la poubelle barrée. Le symbole indique que la mise au rebut du produit est interdite par l'intermédiaire des ordures ménagères. Les symboles chimiques pour les substances dangereuses respectives sont Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb. Vous pouvez rendre les piles usagées gratuitement à tout point de collecte de votre collectivité, nos magasins ou tout point de vente de piles. En conséquence vous vous conformez à vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement!

Conformité :

L'entreprise Eurotime Uhrenvertriebs GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach, déclare par la présente que cet article est conforme aux exigences et directives fondamentales de la directive 1999/5/CE.

Une copie de la déclaration de conformité signée et datée peut être obtenue sur demande à l'adresse Info@Eurotime.de

Pays répondant aux exigences R&TTE :
ensemble des pays de l'UE, Suisse et Norvège

