

## 1 Consignes de sécurité

- Lisez le présent mode d'emploi en entier et avec attention.
- *Il fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.*
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Il doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.

- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Seul un ingénieur formé doit effectuer les travaux d'installation, de démontage, maintenance et réparation.
- Comparer les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.
- Ne pas réparer les produits défectueux par vous-même, mais contactez le revendeur ou le producteur.
- Ne pas modifier ou démonter le produit ni accessoires.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- Utiliser uniquement dans une ambiance sèche.

## 2 Description et fonctions

### 2.1 Chargeurs de Voyage

Ces produits sont utilisés pour l'expansion de l'interface et ainsi le transfert de données USB C des appareils compatibles. Les petits appareils boutique attaché USB est également supporté. L'adaptateurs et distributeurs USB 3.1 adapter à un ou plusieurs des interfaces suivantes:

| Numéro d'article | Interface      |                            |
|------------------|----------------|----------------------------|
| 66254            | USB-C          | USB-A 3.1, USB 2.0 Micro-B |
| 66255            |                | RJ45                       |
| 66257            |                | DisplayPort                |
| 66259            |                | HDMI                       |
| 66260            |                | VGA                        |
| 66262            |                | USB-A 3.0                  |
| 66265            |                | HDMI, USB-A 2.0+USB-C      |
| 66266            |                | DVI                        |
| 66269            |                | RJ45, USB-A 3.0            |
| 66273            |                | VGA, USB-A 2.0, USB-C      |
| 66274            | USB-A 3.0 (4x) |                            |

Tab.5: Adaptateurs et distributeurs USB 3.1

**2.2 Contenu de la livraison**  
Adaptateur ou distributeur USB 3.1, Mode d'emploi

**2.3 Eléments de commande**  
Aucun.

### 2.4 Spécifications

| Connexions                                      | voir la section 2.1 |   |
|---|---------------------|---|
| Taux de transfert de données / Résolution vidéo | 66254               | USB 3.1: 10 Gbit/s,<br>USB 2.0: 480 Mbit/s                          |
|   | 66255               | RJ45: 10/100/1000 Mbit/s  |
|   | 66257               | DisplayPort: 2.16 Gbit/s  |
|   | 66259               | HDMI 1,4: 8.16 Gbit/s   |
|   | 66260               | VGA: 1080P (60 Hz)  |
|   | 66262               | USB 3.0: 5 Gbit/s   |
|   | 66265               | HDMI 1.4: 8.16 Gbit/s,<br>USB 2.0: 480 Mbit/s<br>USB 3.1: 10 Gbit/s |
|   | 66266               | DVI: 1080P  |
|   | 66269               | RJ45: 10/100/1000 Mbit/s,<br>USB 3.0: 5 Gbit/s                      |
|   | 66273               | VGA: 1080P,<br>USB 2.0: 480 Mbit/s,<br>USB 3.1: 10 Gbit/s           |
| 66274   | USB 3.0: 5 Gbit/s   |   |

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| frais courants max.                 | 66262                            | 900 mA                     |
|                                     | 66269                            |                            |
|                                     | 66266                            | 1000 mA                    |
|                                     | 66274                            |                            |
| outré                               | ne convient pas pour la recharge |                            |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Apple OS 10, 10.2                |                            |
| Dimensions                          | 66262                            | 43 x 13 x 11 mm            |
|                                     | 66255                            | 66 x 20 x 19 mm (L=200 mm) |
|                                     | 66269                            | 72 x 31 x 16 mm (L=250 mm) |
|                                     | 66274                            | 75 x 40 x 12 mm (L=125 mm) |
|                                     | 66266                            | 45 x 45 x 15 mm (L=150 mm) |

Tab.6: Spécifications

## 3 Utilisation prévue

Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre Description et Fonctions. Utilisez le produit uniquement en intérieur dans des pièces sèches et fermées. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

## 4 Préparation

>> Comparer les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.

## 5 Connexion

1. Connectez l'adaptateur ou hub USB 3.1 via le connecteur USB-C sur votre appareil compatible.
2. Branchez un ou plusieurs périphériques USB afin de déterminer leur petite charge spécifique et / ou le câble de données à l'adaptateur ou hub USB 3.1, en fonction du modèle.

## 6 Installation

Avant, pendant et après l'opération, aucune commande ne fonctionne. Avant ou pendant le fonctionnement, aucune installation de logiciel est nécessaire. L'échange de données est possible des deux côtés. Rechargez vos appareils USB petits est juste le côté de sortie, à savoir de l'USB-C selon l'adaptées interface/s possible.

## 7 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Les produits sont sans entretien.

### NOTE

#### Les dommages matériels

- Produit Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de produits chimiques et de nettoyage.
- Endroit frais et sec.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

## 8 Instructions pour l'élimination

Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622