


**FR****Manuel d'instructions pour
Minuterie mécanique sur secteur à
programmation journalière****DE****Bedienungsanleitung Mechanischer
Tages-Stecktimer****FR****Minuterie mécanique sur secteur à
programmation journalière**

Code: 0760SW

- A. Configuration des plages ON/OFF (marche/arrêt) Minuterie sur secteur à programmation journalière :**
Cette minuterie peut programmer jusqu'à 24 plages ON/OFF (marche/arrêt) par jour. Du bout du doigt ou à l'aide d'un stylo ou d'un tournevis, tirez sur les segments correspondant à la période « OFF » (arrêt) désirée. Pour les plages « ON » (marche), les segments devront donc être enfoncés.
Chaque plage représente 30 minutes
- B. Réglage de l'heure :**
Faites tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pointeur triangulaire indique l'heure exacte. Assurez-vous que l'interrupteur situé sur la partie latérale de l'unité est en position 
- C. Connexion**
Après avoir sélectionné les périodes ON/OFF (marche/arrêt) et réglé l'heure, branchez la minuterie à une prise du secteur, puis connectez la fiche de l'appareil dans la minuterie. Assurez-vous que la prise du secteur et l'appareil sont allumés. La minuterie se mettra en route et allumera et éteindra l'appareil en fonction de la programmation ON/OFF (marche/arrêt) que vous aurez programmée.
- D. Marche/arrêt manuel**
Les plages de ON/OFF (marche/arrêt) programmées peuvent être interrompues grâce à l'interrupteur manuel d'annulation situé sur le côté de l'unité. Lorsque l'interrupteur est en position I, l'appareil qui y est branché fonctionnera en permanence.
- E. Caractéristiques**
Alimentation électrique : 230V~, 50Hz
Capacité : Max. 10A, 2300W Puissance max.
Température Min : 0°C
Température Max : 55°C
- F. Précautions**
Conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. Ne pas brancher d'appareil d'une capacité supérieure à celle de la minuterie. Veillez toujours à ce que la fiche de l'appareil soit bien enfoncée dans la minuterie.
S'il vous faut nettoyer la minuterie, débranchez-la de la prise et frottez-la avec un chiffon sec. Ne la plongez jamais dans l'eau ou tout autre liquide.
Les radiateurs équipés d'un ventilateur ou d'une résistance ne devront pas être laissés allumés sans surveillance et nous vous recommandons de ne pas brancher ce type d'appareil à la minuterie
- G. Précision**
Minuterie mécanique sur secteur à programmation journalière :
±10 Min

Consignes pour l'élimination appropriée des produits

Au sein de l'Union Européenne, la présence de ce symbole sur le produit indique qu'il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Les appareils contiennent des matériaux recyclables qui devraient être recyclés pour réutilisation et toute élimination incontrôlée des déchets peut avoir une incidence néfaste sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez jeter les produits usés via des systèmes de collecte appropriés ou envoyer l'appareil à l'emplacement où vous l'avez acheté. Cet emplacement se chargera du recyclage du produit.