

Intérieur

# Guirlande lumineuse à piles

## Etoiles argentées en fil de fer 16

N° de commande 1436515



Polarlite®



Mode d'emploi

### Utilisation prévue

Le produit fonctionne sur piles et sert pour la décoration à l'intérieur de locaux (piles non comprises dans le contenu du paquet).

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

### Contenu d'emballage

- Guirlande lumineuse à piles
- Mode d'emploi

### Consignes de sécurité

**Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.**



### a) Personnes / Produit

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas trainer le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- La guirlande lumineuse ne doit pas être connectée électriquement à une autre guirlande lumineuse.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des dommages. Si vous découvrez le moindre dommage, le produit ne doit plus jamais être utilisé.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
  - présente des traces de dommages visibles,
  - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
  - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Les lampes chauffent pendant l'usage. Maintenez le produit pendant l'usage à l'écart de matériaux facilement inflammables.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous que les câbles ne soient pas écrasés, pliés ou endommagés par des bords coupants.

- Placez les câbles de façon à éviter que des personnes ne trébuchent ou ne restent accrochées à ceux-ci. Cela entraîne des risques de blessures.
- Le produit n'est destiné que pour l'usage à l'intérieur.
- Attention ! Précautions à prendre avec les lampes à LED :
  - Ne regardez pas dans le faisceau de lumière LED !
  - Ne le regardez pas directement ou avec des instruments optiques !


### b) Piles

- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée pour éviter toute détérioration due à une fuite. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Garder les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser trainer d'accumulateurs car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Toutes les piles doivent être remplacées au même moment. Le mélange de piles neuves et anciennes peut entraîner une fuite des piles et une détérioration du produit.
- Les piles ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables. Il existe un risque d'explosion !

### c) Divers

- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

## Description du produit



## Mise en service

**Le produit ne doit pas être installé et utilisé dans ou sous l'eau.**

**Assurez-vous que les câbles soient bien lâches et pas trop serrés. Sinon, il existe un risque de rupture du câble.**

**Ne faites pas fonctionner le produit s'il se trouve encore dans son emballage. Le produit doit être entièrement déballé et étalé.**

**Ne suspendez pas d'objets sur le produit et ne le couvrez pas.**



Les diodes LED ne sont ni variables, ni échangeables.

- Étalez le produit complètement, de sorte qu'il ne soit plus enroulé.
- Retirez le couvercle.
- Insérez trois nouvelles piles AA. Nous vous recommandons d'utiliser des piles de très bonne qualité. Respectez la bonne polarité (« + » = positif, « - » = négatif) comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Placez de nouveau le couvercle.
- Installez le produit à un endroit approprié (p. ex. un meuble) Utilisez des serre-câbles pour le fixer, si nécessaire.

- Vous pouvez allumer/éteindre (**ON** = Marche, **OFF** = Arrêt) le produit à l'aide de l'interrupteur ON/OFF sur le compartiment des piles.
- Éteignez le produit et retirez les piles du compartiment des piles si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Un remplacement des piles est nécessaire lorsque les LED de la guirlande électrique ne s'allument plus.

## Entretien et nettoyage

- Le produit est sans entretien, à part un remplacement des piles et un nettoyage occasionnel.
- Éteignez le produit avant le nettoyage et laissez les LED refroidir suffisamment.
- Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre, sec et non pelucheux. Si le produit est très sale, vous pouvez légèrement humidifier un chiffon avec de l'eau. Laissez le produit complètement sécher avant de le remettre en fonctionnement.

## Élimination des déchets

### a) Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Retirez les piles insérées et éliminez-les séparément du produit.

### b) Piles



Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.

Les piles qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

## Caractéristiques techniques

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| N° de commande                | <b>1436515</b>                     |
| Tension de service            | 4,5 V (3 x piles 1,5 V, type AA)   |
| Puissance absorbée            | 0,96 W                             |
| Nombre de diodes LED          | 16                                 |
| Couleur de l'éclairage        | Blanc chaud                        |
| Durée de vie de la pile       | ca. 168 h                          |
| Longueur du fil               | 30 cm                              |
| Longueur totale               | 3,3 m                              |
| Distance entre les diodes LED | 20 cm                              |
| Conditions de service         | -20 à +40 °C / 0 – 100 % hum. rel. |
| Conditions de stockage        | -20 à +40 °C / 0 – 100 % hum. rel. |
| Poids                         | env. 320 g                         |

Ces instructions d'utilisation sont publiées par CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Tous droits réservés. y-compris ceux de traduction. La reproduction par n'importe quelle méthode, p. ex. photocopies, microfilms, ou la capture dans des systèmes de traitement électronique des données exigent l'approbation écrite préalable de l'éditeur. La réimpression, même partielle, est interdite. Les instructions d'utilisation reflètent les spécifications techniques applicables au moment de l'impression.

© Copyright 2016 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited