#### Extérieur

# Décoration solaire Lanterne à LED solaire

N° de commande 1557940







# **Utilisation prévue**

Le produit sert pour la décoration à l'extérieur (IP44). Le produit s'allume automatiquement à la survenue de l'obscurité. L'alimentation en énergie électrique est fournie par un accumulateur qui est rechargé via un panneau solaire grâce à la lumière du jour.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne donnez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

# Contenu d'emballage

- · Décoration solaire avec accu intégré
- Mode d'emploi

### Consignes de sécurité

Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.



#### a) Personnes/produit

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des dommages. Si vous découvrez le moindre dommage, le produit ne doit plus jamais être utilisé.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit:
- présente des traces de dommages visibles,
- ne fonctionne plus comme il devrait,
- a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
- a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Les diodes LED chauffent pendant l'utilisation. Conservez le produit lors de l'utilisation loin des matériaux légèrement inflammables.
- Le produit génère de la chaleur pendant son fonctionnement. Ne couvrez jamais le produit pendant son fonctionnement.
- Attention! Précautions à prendre avec les lampes à LED: Ne regardez pas dans le faisceau de lumière LED! Ne le regardez pas directement ou avec des instruments optiques!
- Le produit est conçu pour une utilisation en extérieur.

• Soyez prudent avec la lanterne en verre. Le verre peut se briser. Il existe un risque de casse et de blessures.

#### b) Batterie

- Veillez à bien respecter la polarité lorsque vous insérez l'accu.
- Retirez l'accu de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes afin d'éviter les dégâts causés par des fuites.
   Des accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagés peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau;
   l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les accumulateurs corrompus.
- Conservez les accumulateurs hors de portée des enfants.
  Ne laissez pas traîner les accumulateurs, car ils pourraient être ingérés accidentellement par un enfant ou un animal domestique.
- Les accumulateurs ne doivent pas être démontés, courtcircuités ou jetés au feu. Cela provoque un risque d'explosion et d'incendie!
- N'utilisez qu'un accumulateur de la même taille ayant les mêmes caractéristiques (voir « Caractéristiques techniques »).
- Insérez dans le produit seulement un accumulateur. N'utilisez pas une pile non rechargeable! Sinon, il existe un risque d'incendie et d'explosion!

#### c) Divers

- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

## Apercu du produit



## Mise en service

Le produit ne doit pas être installé et utilisé dans ou sous l'eau.


N'utilisez jamais le produit lorsqu'il se trouve encore dans l'emballage.

Ne suspendez pas d'objets sur le produit et ne le couvrez pas.



Les LED n'ont pas une intensité variable et sont non remplacables.

- Retirez le produit de son emballage.
- 2. Tournez le couvercle en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3. Retirez la bande isolante du compartiment de l'accu situé à l'arrière du couvercle.
- 4. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et refermez-le bien
- 5. Placez le produit sur une surface horizontale, telle que table de iardin, rebord de fenêtre.



Un accu complètement rechargé peut faire fonctionner la décoration solaire pendant environ 8 heures.

## Mises en garde importantes

- La puissance du module solaire varie selon la saison et dépend de la durée et de la force du rayonnement solaire reçu. Lorsqu'il y a des périodes où la météo n'offre pas assez de rayonnement solaire durant un certain temps (surtout en hiver), il peut arriver que l'état de charge de l'accu soit trop faible pour permettre un éclairage sur une longue durée. L'accu est rechargé pendant la iournée avec moins d'énergie que sa consommation nocturne. Cela réduit inévitablement la durée d'éclairage. L'accu peut ainsi se vider totalement et être endommagé. Éteignez par conséquent le produit à temps.
- Maintenez le module solaire propre. La poussière et la saleté réduisent l'efficacité du module solaire et diminuent le courant de recharge pour l'accu.
- En cas de périodes de mauvais temps, retirez l'accu du produit et rechargez-le par exemple avec un chargeur compatible. Respectez les instructions correspondantes à l'enlèvement et au remplacement de l'accu contenues dans ce mode d'emploi.

# Remplacement de l'accu

- Un changement de l'accumulateur est seulement nécessaire lorsque la durée d'éclairage nocturne est très courte, ceci malgré une charge suffisante.
- Tournez le couvercle en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Tournez le capot du compartiment de l'accu sur l'arrière du couvercle jusqu'à la butée.
- Le capot du compartiment de l'accu et le couvercle sont reliés par des câbles. Séparez le capot du compartiment de l'accuavec précaution du couvercle de la lanterne.
- Insérez un nouvel accu de la bonne taille et du même type (voir « Données techniques ») dans le compartiment de l'accu. Respectez la polarité correcte (« + » = positif : « - » = négatif).
- Insérez la guirlande lumineuse dans la lanterne.
- Puis assemblez de nouveau la lanterne dans l'ordre inverse

# Entretien et nettovage

- · Avant tout nettoyage, éteignez le produit et laissez-le refroidir suffisamment.
- Pour nettover, utilisez un chiffon propre, sec et non pelucheux. Si le produit est très sale, vous pouvez légèrement humidifier un chiffon avec de l'eau
- N'appuyez pas trop fort sur le module solaire, cela pourrait l'endommager.
- Laissez le produit complètement sécher avant de le remettre en fonctionnement.

# Données techniques

Indice de protection	IP44
Alimentation en électricité	1 x accu NiMH 1,2 V, 300 mAh (AAA)
Consommation d'énergie	0,08 W
Nombre de LED	15
Couleur de l'éclairage	Blanc chaud
Conditions de service	de - 20 à + 40 °C
Conditions de stockage	de - 20 à + 40 °C
Dimensions (H x Ø)	15,6 x 10,5 cm
Poids	500 g

## Élimination des déchets

#### a) Produit



Les appareils électroniques sont des objets recyclables et ils ne doivent pas êtra d'il il ils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie. éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

> Retirez éventuellement l'accumulateur inséré dans le produit et mettez le au rebut séparément.

#### b) Accumulateurs



Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter tous les accus usagés ; il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.

Les batteries contenant des substances toxiques sont marquées par le symbole ci-contre, qui signifie qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur les piles, par ex. sous le symbole de poubelle ci-contre).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Ces instructions d'utilisation sont publiées par CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor. Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, Tous droits réservés, v-compris ceux de traduction. La reproduction par n'importe quelle méthode, p. ex, photocopies, microfilms, ou la capture dans des systèmes de traitement électronique des données exigent l'approbation écrite préalable de l'éditeur. La réimpression, même partielle, est interdite. Les instructions d'utilisation reflètent les spécifications techniques applicables au moment de l'impression.

1557940\_V2\_0717\_02\_LS\_m\_FR

© Copyright 2017 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

distributed by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau