

## Notice d'installation

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un simulateur IKARUS Aerofly RC7.

Il est recommandé de lire les instructions suivantes avant d'installer le simulateur, l'activation sera nécessaire pour utiliser tous les modèles disponibles.

### 1) Installation du logiciel

Insérer le DVD dans le lecteur de disque de votre PC. L'installation démarre automatiquement (si l'option de démarrage automatique de votre PC est désactivée, il faudra lancer manuellement le démarrage en double cliquant sur le fichier "**installrc7.exe**" se trouvant sur le CD.)

Le logiciel s'installe dans un répertoire prédéfini «program files» en général. Choisir la langue d'installation.

### 2) Activation du produit

Pour tester rapidement si le logiciel Aerofly RC7 fonctionne sur votre PC, sélectionner à la fin de votre installation «activer plus tard». L'activation doit être faite pour débloquer tous les modèles. Pour cela, ouvrir le menu "répéter aeroflyrc7 activation" accessible via l'onglet "aide" du menu supérieur.

### 3) Message d'erreur „Main Executable“

Si votre carte graphique n'est pas compatible, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran. Pour avoir des informations sur les cartes graphiques, il faudra vous rendre sur le site [www.ikarus.net/grafikkarten](http://www.ikarus.net/grafikkarten)

### 4) Branchement de votre contrôleur USB

Votre contrôleur de jeu va être connecté via la prise USB. Aucune batterie n'est nécessaire car l'alimentation se fera par la prise USB. Après avoir connecté la prise USB de votre contrôleur à un port USB libre de votre PC, il sera reconnu et installé automatiquement.

Il sera possible de sélectionner un nouveau contrôleur dans le menu "Choisir le réglage" "PPM Joystick" et valider. Sélectionner le symbole de la radiocommande et effectuer la procédure de calibrage. S'assurer que l'interrupteur se trouvant sur la droite se trouve sur la position «OFF».

### 5) Changement du mode 1 en mode 2

Vous pouvez trouver dans la boîte de votre produit une notice explicative pour procéder à ce changement.

### 6) Upgrade du logiciel

La version de cet Aerofly RC7 comporte 34 modèles et 6 paysages différents.

Si vous souhaitez avoir plus de modèles, il sera possible d'obtenir la version "FULL AEROFLY Professional" c'est-à-dire 170 modèles et 43 paysages ou "FULL AEROFLY ULTIMATE" c'est-à-dire 200 modèles et 50 paysages. Ces UPGRADE sont disponibles sur [www.shop.ikarus.net](http://www.shop.ikarus.net)

**IKARUS - Flugsimulatoren**

**Breslauer Str. 46 b**

**78166 Donaueschingen**

**Tel. 0771/922 690-0**

**Fax 0771/922/690-75**

**www.ikarus.net info@ikarus.net**