

August[®]

User Manual

**Wireless Presentation Laser Pointer
Présentateur Pointeur Laser
Wireless Presenter mit Laserpointer
Puntatore Laser senza fili per presentazioni
Puntero láser para presentaciones**

LP205R



August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

Mode d'emploi

1. Introduction

Ce présentateur sans fil est idéal pour tous types de présentation. Avec lui, vous n'avez pas besoin de vous tenir debout à côté de votre ordinateur ou d'avoir un assistant. Il est très facile à utiliser, vous n'avez juste qu'à le brancher à l'ordinateur pour commencer l'utilisation, pas d'installation de pilote nécessaire.

Le dispositif vous permet de contrôler une présentation à une distance allant jusqu'à 10 mètres grâce à la technologie RF (radio fréquence) qui peut traverser les murs épais.

Il combine les fonctions d'un pointeur laser et d'une télécommande de présentation. Il a été conçu pour être un outil convenant pour les présentations, l'enseignement, les réunions, les discours et les formations.

2. Système d'exploitation

Le dispositif est pris en charge par Windows 98/ ME/ 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8, Linux et Mac OS

3. Dénomination des parties & Fonctions

3.1 Face avant



3.2 Face arrière



Normalement une fois le capteur USB connecté à un ordinateur, il détectera automatiquement le signal envoyé par le présentateur. Si toutefois, il ne détecte pas en raison d'interférences causées par d'autres dispositifs, appuyez sur Connect pour rétablir la connexion.

4. Installation de pile

- La télécommande est alimentée par 1 pile AAA
- Tirer et enlever le couvercle du compartiment à pile
- Insérer 1 pile AAA dans le compartiment à pile
- Refermer le couvercle

Appuyez et glissez le couvercle



Remarque:

- 1) Ne pas insérer les piles dans la mauvaise direction.
- 2) Ne pas laisser de pile usée dans le dispositif.
- 3) Toujours enlever les piles du dispositif s'il n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter une corrosion.
- 4) Remplacer la pile si le dispositif ne fonctionne plus correctement ou la distance d'opération est réduite.

5. Paramètres Techniques

Présentateur:

Technologie	RF
Fréquence	2,4GHz
Distance de contrôle	Jusqu' à 30m
Distance du laser	Jusqu' à 300m
Alimentation	1 pile AAA
Tension	1,5V
Longueur d'onde du laser	650nm
Puissance du laser	<1mW
Dimension	106 x 39 x 26 mm (L x W x H)
Poids	29g (Sans pile)

USB receiver:

Operating system	Windows 98/ ME/ 2000/ 2003 / XP / Vista / 7/ 8, Linux et Mac OS
USB version	USB1,1 compatible avec USB2,0
Work voltage	4,5 – 5,5V
Size	29 x 16 x 5 mm (L x W x H)
Weight	2g

Attention:

Rayonnement laser

Laser de classe 2

Ne pas regarder dans le faisceau

Ne jamais diriger volontairement le faisceau vers une personne ou un animal

Garder hors de la portée des enfants

Remarque:

Noter que les instructions ci-dessus ne visent qu'à des fins de référence. August International Ltd se réserve le droit de réviser les spécifications, les caractéristiques et la conception du produit sans préavis.