

Utilisation conforme

Le rapporteur d'angle sert à déterminer et reporter des angles. Il est destiné exclusivement à un usage privé et non à un usage professionnel.

Consignes de sécurité

Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues et respectées avant l'utilisation. Conservez précieusement ce mode d'emploi et remettez-le lors de la transmission du produit à un tiers.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le rapporteur ou son emballage.
- N'exposez jamais le rapporteur à des températures élevées et à l'humidité.
- Soyez attentif en cas de travail autour ou sur des surfaces sensibles afin d'éviter les rayures.

Utilisation sûre des piles

- Ne rechargez jamais les piles !
- Tenir les piles à l'écart des enfants !
- Ne court-circuitez pas les piles et ne les jetez pas au feu !
- N'utilisez que des piles du type recommandé !
- La pile doit être retirée de l'appareil en cas de longue période d'inutilisation !

Description de l'appareil

1. Branche de mesure
2. Écran LCD
3. Vis de réglage
4. Bouton de remise à ZÉRO
5. Bouton ON/OFF
6. Bouton d'accès au compartiment à pile
7. Support de pile
8. Pile-bouton

Caractéristiques techniques

Plage de mesure	0-360 °
Graduation	0,1°
Précision	+/- 0,3°
Température de Fonctionnement	+5 – +40° C
Humidité relative de l'air	< 80%
Alimentation	3 V pile-bouton CR2032

Fonctions

- Position zéro dans la position souhaitée
- Arrêt manuel ou automatique

Fonctionnement

- Desserrez la vis de réglage(3) et pressez le bouton ON/OFF(5).
- Posez le rapporteur sur une surface plate. Faites bien attention à ce que les deux branches de mesure (1) reposent sur la surface.
- Pressez le bouton de remise à ZÉRO (4) afin de mettre l'écran LCD sur « 0,00 ».
- Tournez l'une des branches de mesure pour mesurer l'angle.
- Serrez la vis de réglage (3) pour conserver la valeur de mesure.
- Les deux branches peuvent également être ouvertes à 180° et être orientées avec la surface. Puis pressez le bouton de remise à ZÉRO afin de réinitialiser l'écran.
- L'écran affiche « ERR » si les branches ont été tournées à plus de 360°. Remettez les branches dans la position de départ, pressez le bouton de remise à ZÉRO et recommencez la mesure.
- Éteindre l'écran LCD après usage en pressant le bouton ON/OFF (5).
- En cas d'inutilisation, l'écran LCD s'éteint automatiquement au bout d'environ 5 minutes.

Remplacement de la pile

En cas de batterie faible, le symbole batterie apparaît sur l'écran.

- Pressez le bouton d'accès au compartiment à pile (6), retirez le support de pile (7) du boîtier et remplacez la pile (8) usagée par une nouvelle du même type (CR 2032).
- Respectez la polarité.
- Glissez le support dans le compartiment (7) à pile.
- La pile doit être retirée avant une longue inutilisation du rapporteur.

ATTENTION : Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être disposées dans les points de collecte prévus à cet effet.



Entretien et stockage

- Nettoyez le rapporteur, spécialement les branches de mesure, avant et après utilisation avec un chiffon sec.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage tel que l'essence, l'acétone, etc.
- Conservez toujours le rapporteur dans son emballage d'origine afin de le protéger des dommages et des impuretés.

Garantie intégrale 10 ans

La période de garantie pour cet appareil débute au jour de l'achat. Veuillez nous prouver la date d'achat en nous envoyant le justificatif d'achat original. Nous garantissons pendant la période de garantie:

- Traitement gratuit de pannes éventuelles.
- Remplacement gratuit de tout élément défectueux.
- Service spécialisé gratuit inclus (c'est-à-dire réparation gratuite par nos spécialistes).

La condition préalable est que le défaut ne s'est pas produit à cause d'un usage inapproprié. En cas de questions éventuelles ou de problèmes de qualité, veuillez-vous tourner directement vers le fabricant:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24
42859 Remscheid

Telefon: +49 2191/37 14 71
Telefax: +49 2191/38 64 77
E-Mail: service@br-mannesmann.de

Élimination

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, éliminez le rapporteur de manière adéquate. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères mais déposez-le plutôt dans un point de collecte déchets électriques et électroniques.

