



TOOLCRAFT



F Mode d'emploi

SGA-010 Adaptateur de recharge USB pour batteries de 20 V

N° de commande 2149355

Utilisation prévue

Le produit convertit les piles compatibles (non fournies) en un chargeur portable capable de charger simultanément deux appareils électroniques USB compatibles. La sortie de charge totale est de 5 V/CC, 2 A. Un crochet intégré se fixe à une ceinture ou à un étui pour faciliter le transport.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies, les chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur de charge
- Mode d'emploi

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériau d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

b) Batterie et chargeur

- Reportez-vous au mode d'emploi de la batterie et du chargeur de batterie pour plus d'informations.
- N'utilisez cet adaptateur qu'avec les piles indiquées dans la section « Pièces de rechange (piles/chargeurs) ».

c) Appareils connectés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

Éléments de commande



- 1 Crochet pour ceinture
- 2 Bouton d'alimentation / LED rouge
- 3 Port de charge USB-A
- 4 Port de charge USB-A
- 5 Emplacement pour pile

Fonctionnement

a) Insertion/retrait de la pile (non fournie)

- Pour insérer un compartiment à piles, alignez la languette de la pile avec l'emplacement (5) situé à la base de l'adaptateur de charge.
- Faites glisser la batterie à fond jusqu'à ce qu'elle s'enclenche d'un « clic ». Assurez-vous qu'elle est bien fixée avant de la lâcher.
- Évitez de faire usage de force lors de l'insertion de la pile. Si la pile ne glisse pas facilement, cela signifie qu'elle n'est pas insérée correctement.
- Appuyez sur le bouton de déblocage de la pile pour retirer le compartiment à piles.

b) Recharge



Les performances de recharge peuvent varier en fonction du type de câble utilisé. Il est recommandé d'utiliser le câble de charge fourni avec votre appareil.

- Connectez une extrémité du câble de charge USB à l'un des ports de charge USB-A disponibles (3) ou (4), et l'autre extrémité, à votre appareil.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation (2), la LED s'allume pour indiquer que la charge a démarré.
- Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation, la LED s'éteint et la charge s'arrête.
 - La LED s'éteint 10 secondes après la déconnexion du dernier périphérique USB.
 - La LED s'éteint 10 secondes après que tous les appareils connectés sans signal de sortie sont complètement chargés, une batterie externe par exemple.
 - La LED reste allumée après 10s : Lorsque tous les appareils connectés disposant d'un signal de sortie sont complètement chargés, les smartphones par exemple.



Lors de la charge d'un seul appareil, le courant max. est de 5 V/CC, 2 A. Lors de la charge simultanée de deux appareils, le courant de 5 V/CC, 2 A est réparti entre les deux ports.

Entretien et nettoyage

- Retirez le compartiment à piles et débranchez tous les appareils avant de nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.

Pièces de rechange (piles/chargeurs)

N° de commande	Description
1881809	Batterie Li-ion rechargeable (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881810	Batterie rechargeable Li-ion (AP-1100 20 V/4 Ah)
1881811	Chargeur ALG-1000 20 V 2,3 A pour (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881812	Chargeur ALG-1100 20 V 5,0 A pour (AP-1100 20 V/4 Ah)



Visitez le site Web de Conrad et recherchez le n° d'article 2149355 pour des informations sur les accessoires, pièces de rechange ou de remplacement en option.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

Tension de fonctionnement.....	pile Li-ion de 20 V
Sortie de charge	5 V/CC, 2 A (au total)
Temps de charge	env. 2,5 h (pile de 2 000 mAh) env. 5 h (pile de 4 000 mAh)
Matériau.....	ABS
Conditions de fonctionnement/stockage.....	0 à +40 °C, <85 % HR (sans condensation)
Dimensions (L x h x l)	66 x 37 x 97 mm
Poids.....	77 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, p. ex. photocopie, microfilm ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données, nécessite l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur. La réimpression, même en partie, est interdite. Cette publication représente l'état technique au moment de l'impression.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

*2149355_v2_0120_02_dh_m_fr