



# TOOLCRAFT

## Mode d'emploi

### Pistolet à calfeutrer manuel

N° de commande 2617832



## 1 Utilisation prévue

Le produit est un pistolet à calfeutrer manuel doté d'un manchon rotatif pour cartouches et d'une fonction anti-goutte.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

## 2 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi

## 3 Dernières informations sur le produit

Téléchargez les dernières informations relatives au produit sur le site [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

## 4 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

## 5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

### 5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

### 5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

### 5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Protégez l'appareil des températures extrêmes, des chocs violents et des solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

### 5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

## 6 Aperçu du produit



- |   |                                 |   |                                 |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Manchon rotatif pour cartouches | 2 | Gâchette                        |
| 3 | Crochet pour échelle            | 4 | Bouton anti-goutte marche/arrêt |
| 5 | Déclencheur                     | 6 | Poignée                         |

## 7 Fonctionnement

Conditions préalables:

- ✓ Vous avez préparé votre cartouche et percé l'embout.

1. Saisissez la poignée (n'appuyez pas sur la gâchette).
2. Appuyez sur le déclencheur.
3. Saisissez le crochet pour échelle et tirez le piston en arrière.
4. Placez une cartouche dans le manchon.
5. Appuyez sur la gâchette pour faire avancer le piston.
6. Pour retirer la cartouche, répétez les étapes 1 à 3.

### Conseil:

Fonction anti-goutte

- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction anti-goutte à l'aide du bouton.
- L'écoulement sera moins important lorsque la fonction anti-goutte est activée.

## 8 Nettoyage et entretien

### Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

## 9 Caractéristique technique

Fonction anti-goutte.....	Oui
Manchon rotatif pour cartouches.....	Oui
Matériau.....	Alliage d'aluminium, fer
Rapport de poussée.....	11:1
Type de cartouche.....	Volume : 310 ml Taille du manchon : ø50 x 225 mm
Dimensions (L x H x P).....	355 x 200 x 60 mm
Poids.....	0,6 kg

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2617832\_V2\_0223\_dh\_mh\_fr 9007199930435851 I2/O2 en