

Mode d'emploi

Antenne pare-brise DAB+ DAB avec amplificateur

N° de commande 3048906



1 Téléchargement du mode d'emploi

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les nouvelles/actuelles versions, le cas échéant). Suivez les instructions figurant sur la page internet.

2 Utilisation prévue

L'antenne pare-brise DAB sert à recevoir et à amplifier les signaux radiodiffusion DAB diffusés en numérique. L'alimentation électrique est assurée par une alimentation fantôme via la prise d'antenne de l'autoradio.

Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Une utilisation inappropriée peut entraîner un court-circuit, un incendie ou d'autres dangers.

Ce produit est conforme aux exigences des normes européennes et nationales en vigueur. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous donnez le produit à un tiers, faites-le toujours accompagner de son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi constituent des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Antenne pare-brise DAB
- Mode d'emploi

4 Explication des symboles



Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner des blessures ou des dommages.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage matériel résultant du non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation de ce mode d'emploi. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.

5.1 Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela pourrait constituer un jouet très dangereux pour les enfants.
- Si vous avez des questions auxquelles ce document ne répond pas, veuillez contacter notre service technique ou tout autre personnel qualifié.
- Toute opération d'entretien, de réglage ou de réparation doit être exclusivement effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Utilisation

- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Cadre de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez le produit à l'abri des températures extrêmes (ne respectant pas les spécifications indiquées dans les caractéristiques techniques), des chocs violents, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- Évitez un fonctionnement à proximité immédiate de champs magnétiques ou électromagnétiques puissants, d'antennes de transmission ou de générateurs HF. Dans le cas contraire, le produit pourrait ne pas fonctionner correctement.

5.4 Fonctionnement

- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant la manipulation, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Veuillez IMPÉRATIVEMENT à ne pas réparer le produit vous-même. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

6 Montage

Important :

- Une température minimale d'environ 15 °C est nécessaire pour le montage par collage. Nettoyez les points de collage avant le montage à l'aide d'un produit de nettoyage approprié (par exemple, de l'alcool de nettoyage).
- Ne collez pas l'antenne à proximité des parties de vitres métallisées ou à proximité des fils chauffants.
- Ne collez pas l'antenne dans le champ de vision du conducteur. Elle ne doit pas gêner la visibilité du conducteur.
- Veillez à ce que l'antenne pare-brise DAB et le câble de raccordement ne soient en aucun cas montés ou posés dans la zone de déclenchement d'un airbag.
- Testez le lieu de montage et l'orientation en fixant d'abord l'antenne uniquement avec du ruban adhésif et en la collant définitivement seulement après avoir effectué le raccordement et le test de réception.

- L'antenne doit être montée verticalement dans la zone du coin supérieur du pare-brise et du montant A (en haut à droite du côté du conducteur). Respectez une distance d'environ 7 à 10 cm par rapport au cadre de la vitre.
- Retirez le film de protection et collez l'antenne de manière à ce que le passage des câbles puisse être dissimulé derrière un revêtement du véhicule.
- Après le collage, ne soumettez pas l'antenne à des contraintes mécaniques dans les 24 prochaines heures.

7 Raccordement

- Posez le câble de raccordement jusqu'à l'autoradio.
- Reliez la fiche de raccordement à la prise d'antenne DAB de l'autoradio.
- Serrez l'écrou-raccord de la fiche d'antenne à la main.
- Si votre autoradio n'est pas équipé d'une prise d'antenne adaptée, utilisez un adaptateur approprié disponible auprès des revendeurs spécialisés.
- Sur certains autoradios, l'alimentation fantôme de la prise d'antenne doit éventuellement être activée. Consultez à ce sujet le mode d'emploi de l'autoradio.

8 Nettoyage et entretien

Important :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool de nettoyage, d'autres solvants chimiques ou de produits abrasifs pour le nettoyage. Ils peuvent endommager le boîtier et entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Le produit ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau.

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humidifié.

9 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

10 Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement.....	5 V/CC (alimentation fantôme via l'autoradio)
Consommation de courant	20-50 mA
Plage de réception.....	174-237 MHz / 470-958 MHz / UHF 13-68 CH
Amplification	20+/- 3 dB
Ligne d'antenne	env. 3 m
Norme de raccordement.....	connecteur SMA mâle soudé
Dimensions.....	133 x 17 x 8 mm
Conditions environnementales	-30 à +85 °C / 10-90 % d'humidité relative

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.

*3048906_V1_0424_02_VTP_m_FR