

Ⓢ Aperçu de la programmation

Système d'accès – WiFi/RFID/empreinte digitale

N° de commande 3060831

➡ Veuillez consulter le mode d'emploi pour plus d'informations.

Mode de programmation	
Activer/désactiver le mode de programmation	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
Quitter le mode de programmation	⌘

➡ Selon les réglages par défaut (ou après restauration des réglages d'usine), le code maître est 1 2 3 4 5 6.

Gestion d'accès maître	
Modifier le code maître	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	0
3. Entrer un nouveau code maître	(Nouveau code maître)
4. Confirmer l'entrée	#
5. Entrer une fois de plus le nouveau code maître	(Nouveau code maître)
6. Confirmer l'entrée	#
7. Quitter le mode de programmation	⌘

➡ Le code maître doit être constitué de six chiffres.

Configuration de l'empreinte digitale maître	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	1
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire 99 pour l'empreinte digitale maître	9 9
4. Confirmer l'entrée	#
5. Lire 3 fois l'empreinte digitale maître	(Empreinte digitale) (Empreinte digitale) (Empreinte digitale)
6. Quitter le mode de configuration	#
7. Quitter le mode de programmation	⌘

Suppression d'une empreinte digitale maître	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	2
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire 99 pour l'empreinte digitale maître	9 9
4. Confirmer l'entrée	#
5. Quitter le mode de suppression	#
6. Quitter le mode de programmation	⌘

Gestion de l'utilisateur en détresse

Exigences : Identifiant d'utilisateur : 988, 989

Enregistrement d'un transpondeur	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/utilisation
1. Activation du mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Enregistrez le transpondeur.	Utilisation de la carte : 1 (Identifiant d'utilisateur) # (Lecture de la carte) # Utilisation du numéro de carte : 1 (Identifiant d'utilisateur) # (Numéro de carte constitué de 8 à 10 ou 17 chiffres) #
3. Quitter le mode de programmation	⌘

Enregistrement d'un code PIN	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/utilisation
1. Activation du mode de programmation	⌘ (Code maître) #

2. Enregistrez le code PIN.	Longueur du code PIN : 4 à 6 chiffres (en dehors de 8888) 1 (Identifiant d'utilisateur) # (code PIN) #
3. Quitter le mode de programmation	⌘

Gestion du code PIN	
Enregistrer le code PIN utilisateur	
Option 1 : Enregistrement automatique d'un code PIN utilisateur dans la prochaine cellule de mémoire libre	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	1
3. Saisir le code PIN	(Saisir le code PIN), 4 à 6 chiffres Le code PIN « 8888 » ne peut être utilisé !
4. Enregistrer le code PIN	#
5. Quitter le mode mémoire	#
6. Quitter le mode de programmation	⌘

➡ Pour enregistrer plusieurs codes PIN utilisateur l'un après l'autre, répétez les étapes 3 et 4.

Enregistrer le code PIN utilisateur	
Option 2 : Attribuer un code PIN utilisateur à une mémoire spécifique	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	1
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire	(Numéro de cellule de mémoire), de 1 0 0 9
4. Confirmer l'entrée	#
5. Saisir le code PIN	(Saisir le code PIN), 4 à 6 chiffres Le code PIN « 8888 » ne peut être utilisé !
6. Enregistrer le code PIN	#
7. Quitter le mode mémoire	#
8. Quitter le mode de programmation	⌘

➡ Pour enregistrer plusieurs codes PIN utilisateur l'un après l'autre, répétez les étapes 3 à 6.

Supprimer le code PIN utilisateur	
Option 1 : Suppression d'un code PIN utilisateur	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	2
3. Saisir le code PIN	(Saisir le code PIN), 4 à 6 chiffres
4. Supprimer le code PIN	#
5. Quitter le mode de suppression	#
6. Quitter le mode de programmation	⌘

➡ Pour supprimer plusieurs codes PIN utilisateur l'un après l'autre, répétez les étapes 3 et 4.

Supprimer le code PIN utilisateur	
Option 2 : Suppression d'un code PIN utilisateur à l'aide d'un numéro de cellule de mémoire	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	2
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire	(Numéro de cellule de mémoire), 1 0 0 9 8
4. Confirmer l'entrée	#
5. Quitter le mode de suppression	#
6. Quitter le mode de programmation	⌘

➡ Pour supprimer plusieurs mémoires l'une après l'autre, répétez les étapes 3 et 4.

Enregistrement du code PIN visiteur	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	⌘ (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	1
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire	(Numéro de cellule de mémoire), 9 9 0 9 9 9 en option
4. Confirmer l'entrée	#
5. Saisissez le nombre de tentatives d'accès pour lesquelles le code PIN visiteur peut être utilisé	(Nombre de tentatives d'accès), 0 9 tentatives possibles (Le chiffre « 0 » représente 10 tentatives d'accès)
6. Confirmer l'entrée	#

7. Saisir le code PIN	(Saisir le code PIN), 4 à 6 chiffres Le code PIN « 8888 » ne peut être utilisé !
8. Enregistrer le code PIN	[#]
9. Quitter le mode mémoire	[#]
10. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour enregistrer plusieurs codes PIN visiteur l'un après l'autre, répétez les étapes 3 à 8.
- Une fois le nombre de tentatives d'accès programmé pour le code PIN visiteur épuisé, le système d'accès supprime automatiquement le code PIN de la mémoire. Il est désormais possible d'attribuer un nouveau code PIN visiteur au numéro de cellule de mémoire supprimé.
- Vous pouvez également supprimer le code PIN visiteur, avant que toutes les tentatives d'accès ne soient épuisées.

Gestion du transpondeur	
Configuration du transpondeur utilisateur	
Option 1 : Enregistrement automatique du transpondeur utilisateur dans la prochaine cellule de mémoire libre	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[1]
3. Configurer le transpondeur	(Lire le numéro de transpondeur)
4. Quitter le mode de couplage	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour configurer tour à tour plusieurs transpondeurs utilisateurs, répétez l'étape 3. Le numéro de cellule de mémoire augmente automatiquement d'une unité.

Configuration du transpondeur utilisateur	
Option 2 : Affecter le transpondeur utilisateur à une mémoire spécifique	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[1]
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire	(Numéro de cellule de mémoire), [1][0][0] [9][8] [7] en option
4. Confirmer l'entrée	[#]
5. Coupler les transpondeurs	(Lire le numéro de transpondeur)
6. Quitter le mode de couplage	[#]
7. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour configurer tour à tour plusieurs transpondeurs utilisateurs, répétez les étapes 3 à 5.

Supprimer des transpondeurs utilisateurs	
Option 1 : Suppression d'un transpondeur utilisateur au moyen d'un transpondeur	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[2]
3. Supprimer des transpondeurs	(Lire le numéro de transpondeur)
4. Quitter le mode de suppression	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour supprimer tour à tour plusieurs transpondeurs utilisateurs, répétez l'étape 3.

Supprimer des transpondeurs utilisateurs	
Option 2 : Suppression d'un transpondeur utilisateur à l'aide du numéro de transpondeur	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[2]
3. Saisir le numéro du transpondeur (8/10 chiffres)	(Numéro du transpondeur) = Saisissez un numéro imprimé sur le transpondeur, constitué de 8 ou 10 chiffres
4. Confirmer l'entrée	[#]
5. Quitter le mode de suppression	[#]
6. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour supprimer tour à tour plusieurs transpondeurs utilisateurs, répétez les étapes 3 et 4.

Supprimer des transpondeurs utilisateurs	
Option 3 : Suppression d'un transpondeur utilisateur au moyen d'un numéro de mémoire	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[2]
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire	(Numéro de cellule de mémoire), [1][0][0] [9][8] [7] en option
4. Confirmer l'entrée	[#]
5. Quitter le mode de suppression	[#]

6. Quitter le mode de programmation	[*]
-------------------------------------	-----

- Pour supprimer plusieurs mémoires l'une après l'autre, répétez les étapes 3 et 4.

Configuration du transpondeur visiteur	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[1]
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire	(Numéro de cellule de mémoire), [9][9][0] [9][9][9] en option
4. Confirmer l'entrée	[#]
5. Saisissez le nombre de tentatives d'accès pour lesquelles le transpondeur visiteur peut être utilisé	(Nombre de tentatives d'accès), de [0] à [9] (Le chiffre « 0 » représente 10 tentatives d'accès)
6. Confirmer l'entrée	[#]
7. Coupler les transpondeurs	(Lire le numéro de transpondeur) ou (Numéro du transpondeur) = Saisissez un numéro imprimé sur le transpondeur, constitué de 8 ou 10 chiffres
8. Quitter le mode de couplage	[#]
9. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour configurer plusieurs transpondeurs visiteurs l'un après l'autre, répétez les étapes 3 à 7.
- Une fois le nombre de tentatives d'accès programmé pour le transpondeur visiteur épuisé, le système d'accès supprime automatiquement le transpondeur de la mémoire. Il est désormais possible d'attribuer un nouveau transpondeur visiteur au numéro de cellule de mémoire supprimé.
- Vous pouvez également supprimer le transpondeur visiteur avant que toutes les tentatives d'accès ne soient épuisées.

Gestion de l'empreinte digitale	
Configuration de l'empreinte digitale utilisateur	
Option 1 : Enregistrement automatique d'une empreinte digitale utilisateur dans la prochaine cellule de mémoire libre	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[1]
3. Lire 3 fois l'empreinte digitale	(Empreinte digitale) (Empreinte digitale) (Empreinte digitale)
4. Quitter le mode de couplage	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour configurer plusieurs empreintes digitales utilisateur l'une après l'autre, répétez l'étape 3.

Configuration de l'empreinte digitale utilisateur	
Option 2 : Affecter l'empreinte digitale utilisateur à une mémoire spécifique	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[1]
3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire	(Numéro de cellule de mémoire), de [0] [9][8]
4. Confirmer l'entrée	[#]
5. Lire 3 fois l'empreinte digitale	(Empreinte digitale) (Empreinte digitale) (Empreinte digitale)
6. Quitter le mode de couplage	[#]
7. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour configurer plusieurs empreintes digitales utilisateur l'une après l'autre, répétez les étapes 3 à 5. Pour les numéros de cellule de mémoire à un chiffre (0...99), le zéro de départ ne doit pas être saisi.

Suppression d'une empreinte digitale utilisateur	
Option 1 : Suppression d'une empreinte digitale utilisateur par le biais d'une empreinte digitale	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[2]
3. Exécution de la suppression	(Empreinte digitale)
4. Quitter le mode de suppression	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

- Pour supprimer plusieurs empreintes digitales utilisateur l'une après l'autre, répétez l'étape 3.

Suppression d'une empreinte digitale utilisateur	
Option 2 : Suppression d'une empreinte digitale utilisateur à l'aide d'un numéro de cellule de mémoire	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[2]

3. Saisissez le numéro de cellule de mémoire	(Numéro de cellule de mémoire), de 0 9 8
4. Confirmer l'entrée	#
5. Quitter le mode de suppression	#
6. Quitter le mode de programmation	*

→ Pour supprimer plusieurs mémoires l'une après l'autre, répétez les étapes 3 et 4.

Gestion avancée des utilisateurs

Utilisez le transpondeur maître ou l'empreinte digitale maître pour configurer un transpondeur utilisateur ou une empreinte digitale utilisateur

→ Au lieu de lancer le mode de configuration en entrant le code maître et le code de programmation correspondant (comme décrit ci-dessus), vous pouvez également garder le transpondeur maître devant la surface de lecture ou toucher avec l'empreinte digitale maître **1 x** le capteur d'empreintes digitales. Ceci permet de lancer le mode de configuration, et la LED s'allume en jaune.

Vous pouvez également quitter le mode de configuration/de programmation de la même manière.

Utilisez le transpondeur maître ou l'empreinte digitale maître pour supprimer un transpondeur utilisateur ou une empreinte digitale utilisateur.

→ Au lieu de lancer le mode suppression en entrant le code maître et le code de programmation correspondant (comme décrit ci-dessus), vous pouvez également maintenir **2 fois** le transpondeur maître devant la surface de lecture - ou toucher **2 fois** le capteur d'empreintes digitales avec l'empreinte digitale maître. Les deux options permettent de lancer le mode mémoire et la LED s'allume en jaune.

Le transpondeur maître ou l'empreinte digitale maître doit être lu deux fois dans l'intervalle de 5 secondes afin de garantir l'activation correcte du mode suppression.

Pour quitter le mode de suppression/programmation, le transpondeur maître doit être maintenu **une fois** à la surface de lecture. Vous pouvez également toucher **une fois** le capteur d'empreintes digitales avec l'empreinte digitale maître.

Effacer toutes les cellules de mémoire	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	* (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	2
3. Saisir le code maître	(Code maître)
4. Confirmer l'entrée	#
5. Quitter le mode de programmation	*

→ Le transpondeur maître est maintenu.

Détection de l'ouverture de porte

Activation/désactivation de la détection d'ouverture de porte

Tous les mécanismes sont activés ou désactivés simultanément. La minuterie réglée est valable pour les deux mécanismes.

Activation de la détection	Désactivation de la détection	Combinaison de touches/ utilisation
1. Activation du mode de programmation	1. Activation du mode de programmation	* (Code maître) #
	2. Désactivation de la détection d'ouverture de porte	6 3 #
2. Activation de la détection d'ouverture de porte		6 4 #
3. Réglage du minuteur		5 (0 ... 3) # (0, 1 = 1 minute, 3 = 3 minutes) Supprime toute alarme en réglant la minuterie sur 0.
4. Quitter le mode de programmation	3. Quitter le mode de programmation	*

Désactivation de l'alarme

Mécanisme	Désactivation de l'alarme
La porte reste ouverte au-delà de la durée définie	- Fermez la porte. - Utilisez un transpondeur maître/normal, une empreinte digitale maître/normal ou un code PIN maître/normal enregistré pour activer le système d'accès (ouvrir la porte).
L'ouverture de la porte est forcée	Utilisez un transpondeur maître/normal, une empreinte digitale maître/normal ou un code PIN maître/normal enregistré pour activer le système d'accès (ouvrir la porte).

Fonction de verrouillage

→ Lisez les instructions relatives au transfert de paramètres entre deux systèmes d'accès avant de continuer.

Activer le verrouillage	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/utilisation
1. Configurez les paramètres du premier système d'accès.	Configurez les codes PIN, les empreintes digitales et les transpondeurs sur un seul appareil.
2. Appliquez les paramètres du premier système d'accès au deuxième système d'accès.	Veuillez consulter le mode d'emploi pour plus amples informations.
3. Activez le mode de programmation sur les deux appareils.	* (Code maître) #
4. Activez la fonction de verrouillage sur les deux appareils.	9 0 # (Réglages d'usine)
5. Quitter le mode de programmation.	*
6. Testez le mode Verrouillage.	1. Ouvrez la première porte commandée par un système d'accès. 2. Patientez jusqu'à la fermeture de la première porte. 3. Ouvrez la deuxième porte commandée par le deuxième système d'accès.

Désactiver le verrouillage	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/utilisation
1. Activez le mode de programmation sur les deux appareils.	* (Code maître) #
2. Désactivez la fonction de verrouillage sur les deux appareils.	9 1 # (Réglages d'usine)
3. Quitter le mode de programmation	*

Paramètres de sécurité

Sélectionner le mode d'accès	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	* (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	4
3. Sélectionnez le mode d'accès	0 = Uniquement avec l'empreinte digitale ou 1 = Uniquement avec le transpondeur ou 2 = Uniquement avec le code PIN ou 3 + (2 9) = Accès multi-utilisateur Exemple : 3 4 = Le contact de commutation n'est activé et l'accès accordé que si 4 personnes effectuent directement et l'une après l'autre une tentative d'accès valable au transpondeur dans un délai de 5 secondes maximum par personne ou 4 = Avec le code PIN ou transpondeur ou empreinte digitale (réglage par défaut)
4. Confirmer l'entrée	#
5. Quitter le mode de programmation	*

Réglage du temps d'activation du contact de commutation	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	* (Code maître) #
2. Entrer le code de programmation	3
3. Durée d'activation du contact inverseur	1 9 9 = 1 – 99 secondes ou 0 = Fonctionnement à commutation
4. Confirmer l'entrée	#
5. Quitter le mode de programmation	*

→ La durée d'activation dans le réglage d'usine (ou après restauration des réglages par défaut) est de 5 secondes. En mode commutation, chaque tentative d'accès valide fait basculer le contact de commutation dans l'autre position.

Activer ou désactiver la protection contre les saisies incorrectes	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[6]
3. Sélectionner la fonction de protection	[0] = La fonction de protection est désactivée (réglage par défaut) ou [1] = Verrouillage pendant 10 minutes (pendant ce temps, l'accès est impossible, que ce soit au moyen d'un code PIN, d'un transpondeur, d'une empreinte digitale ou du clavier, et le transpondeur maître ainsi que l'empreinte digitale maître n'ont aucune fonction non plus) ou [2] = Verrouillage avec alarme pendant 1 à 3 minutes (pour le réglage de la durée de l'alarme, voir la section 11.18) ; il est possible d'interrompre le verrouillage et l'alarme prématurément avec un code PIN, un transpondeur ou une empreinte digitale valide.
4. Confirmer l'entrée	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

➡ Après l'activation de la fonction [2], vous devez régler l'alarme pour une durée de 1 à 3 minutes (réglage par défaut) : 1 minute).

Réglage de la durée d'alarme pour la fonction de protection	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[5]
3. Réglage de la durée de l'alarme	(Durée de l'alarme) ; de [1] à [3] minutes
4. Confirmer l'entrée	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

Activation/désaction des indicateurs visuels et sonores	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[7]
3. Entrer la fonction	[0] = signaux sonores désactivés ou [1] = Signaux sonores activés (réglage par défaut) ou [2] = LED éteinte ou [3] = LED allumée (réglage par défaut) ou [4] = Rétroéclairage désactivé ou [5] = Rétroéclairage activé ou [6] = Le rétroéclairage s'active lorsque vous appuyez sur la touche (la première pression sur la touche active uniquement le rétroéclairage) ; le rétroéclairage se désactive automatiquement lorsque vous n'appuyez sur aucune touche en l'espace de 20 secondes (paramètres d'usine).
4. Quitter le mode de réglage	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

Interface Wiegand	
Régler le mode de fonctionnement pour l'interface Wiegand	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[7]
3. Choisir le mode d'utilisation	[7] = Utilisation comme système d'accès (ou comme contrôleur Wiegand) = réglage d'usine ou [8] = Utilisation comme lecteur de carte externe sur un contrôleur Wiegand
4. Confirmer l'entrée	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

Réglage du format d'entrée de données Wiegand	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[8]
3. Entrer la fonction	[2] [6] [4] [4] = Débit binaire : 26 à 44 bits (réglage par défaut : 26 bits) ou [4] = Format d'entrée du code PIN : 4 bits (réglage par défaut) ou [8] = Format d'entrée du code PIN : 8 bits ou [1] [0] = Format d'entrée du code PIN : 10 bits ou [0] = Bit de parité désactivé ou [1] = Bit de parité activé (réglage par défaut)
4. Quitter le mode de réglage	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

➡ Pour les lecteurs ayant un débit binaire de 32 ou 40 bits, le bit de parité doit être désactivé.

Réglage du format de sortie de données Wiegand	
Procédure à suivre	Combinaison de touches/Utilisation
1. Activer le mode de programmation	[*] (Code maître) [#]
2. Entrer le code de programmation	[8]
3. Entrer la fonction	[2] [6] [4] [4] = Débit binaire : 26 à 44 bits (réglage par défaut : 26 bits) ou [4] = Format de sortie du code PIN : 4 bits (réglage par défaut) ou [8] = Format de sortie du code PIN : 8 bits ou [1] [0] = Format de sortie du code PIN : 10 bits ou [0] = Bit de parité désactivé ou [1] = Bit de parité activé (réglage par défaut)
4. Quitter le mode de réglage	[#]
5. Quitter le mode de programmation	[*]

➡ Pour les contrôleurs Wiegand ayant un débit binaire de 32 ou 40 bits, le bit de parité doit être désactivé.