

Ⓕ Aperçu de la programmation

Serrure à code RFID

N° de commande 3060832

→ Dans les tableaux suivant, une référence au numéro de chapitre des principales instructions est donnée à la première ligne afin que vous trouviez plus aisément la description détaillée.

15.1 Aperçu

Description des fonctions	Fonctionnement
Accéder au mode de programmation	* (Code principal) # vous pouvez ensuite effectuer la programmation (le code principal par défaut d'usine est 123456)
Modifier le code principal	0 - Nouveau code - # Répéter le nouveau code - # (code : 6 chiffres)
Ajouter un utilisateur de carte	1 - Lire la carte - # (vous pouvez ajouter des cartes en continu)
Ajouter un utilisateur de code PIN	1 - Code PIN - # Le code PIN est une série de 4 à 6 chiffres, à l'exception de 8888, qui est le code PIN par défaut d'usine
Supprimer un utilisateur	2 - Lire la carte - # 2 - Code PIN - #
Quitter le mode de programmation	*

15.2 Accéder au mode de programmation et le quitter

Étape de programmation	Combinaison de touches
Accéder au mode de programmation	* (Code principal) # Code par défaut d'usine : 123456
Quitter le mode de programmation	*

15.3 Définir le code principal

Étape de programmation	Combinaison de touches
1. Accéder au mode de programmation	* (Code principal) #
2. Mettre à jour le code principal	0 (Nouveau code principal) # (Répéter le nouveau code principal)# (Le code principal est une série de 6 chiffres)
3. Quitter le mode de programmation	*

15.4 Ajouter des utilisateurs courants

Code PIN/ID d'utilisateur de carte : 0 à 989 ; longueur du code PIN : série de 4 à 6 chiffres, à l'exception de 8888

Étape de programmation	Combinaison de touches
1. Accéder au mode de programmation	* (Code principal) #
Ajouter un utilisateur de carte	
2. À l'aide de l'ID automatique (Permet que l'appareil attribue une carte à l'ID utilisateur disponible suivant) OU 2. Sélectionner un ID spécifique (Permet au code principal de définir un ID utilisateur spécifique auquel associer la carte) OU 2. Ajouter une carte : inscription de blocs (Permet au code principal d'ajouter jusqu'à 988 cartes au lecteur en une seule étape) La programmation dure 2 minutes.	1 (Lire la carte)/(Saisir un numéro de carte de 8 ou 10 chiffres) # Les cartes peuvent être ajoutées en continu. 1 (ID utilisateur) # (Lire la carte)/(Saisir un numéro de carte de 8 ou 10 chiffres) # 1 (ID utilisateur) # (Nombre de cartes) # (La première carte avec un numéro à 8 ou 10 chiffres) # Le nombre de cartes doit être consécutif : (La quantité de cartes est le nombre de cartes à inscrire)

Étape de programmation	Combinaison de touches
Ajouter un utilisateur de code PIN	
2. À l'aide de l'ID automatique (Permet que l'appareil attribue un code PIN à l'ID utilisateur disponible suivant) OU 2. Sélectionner un ID spécifique (Permet au gestionnaire de définir un ID utilisateur spécifique auquel associer le code PIN)	1 (Code PIN) # Les codes PIN peuvent être ajoutés en continu 1 (ID utilisateur) # (Code PIN) #
3. Quitter	*

15.5 Conseils relatifs à la sécurité des codes PIN (valable uniquement pour les codes PIN à 6 chiffres)

Par mesure de sécurité, vous pouvez cacher votre bon code PIN en y ajoutant des chiffres supplémentaires (jusqu'à un total de 10 chiffres au maximum)
Exemple de code PIN : 123434
Vous pouvez utiliser ****(123434)**** ou ****(123434)**
(Le symbole « * » peut représenter n'importe quel chiffre de 0 à 9)

15.6 Ajouter des utilisateurs visiteurs

(L'ID utilisateur est compris entre 990 et 999 ; longueur du code PIN : 4 à 6 chiffres, à l'exception de 8888)
Dix groupes de codes PIN/cartes visiteurs sont disponibles. Vous pouvez spécifier les utilisateurs pour un maximum de 10 utilisations. Après un certain nombre d'utilisations, à savoir 5, le code PIN/la carte n'est plus valide.

Étape de programmation	Combinaison de touches
1. Accéder au mode de programmation	* (Code principal) #
2. Ajouter la carte OU 2. Ajouter un code PIN	1 (ID utilisateur) # (0-9) # (Lire la carte)/(Saisir un numéro de carte de 8 ou 10 chiffres) # 1 (ID utilisateur) # (0-9) # (Code PIN) # Remarque : les chiffres de 0 à 9 représentent le nombre d'utilisations autorisées. La valeur 0 représente 10 utilisations.
3. Quitter	*

15.7 Modifier le code PIN utilisateur

Longueur du code PIN : série de 4 à 6 chiffres, à l'exception de 8888

Étape de programmation	Combinaison de touches
Remarque : Les étapes ci-dessous ne s'effectuent pas en mode de programmation. Les utilisateurs peuvent les effectuer eux-mêmes	
Modifier le code PIN	* (ID utilisateur) # (Ancien code PIN) # (Nouveau code PIN) # (Répéter le nouveau code PIN) #
Modifier le code PIN de la carte + Mode d'accès au code PIN	* (Lire la carte) (Ancien code PIN) # (Nouveau code PIN) # (Répéter le nouveau code PIN) #

15.8 Supprimer des utilisateurs

Étape de programmation	Combinaison de touches
1. Accéder au mode de programmation	* (Code principal) #
2. Supprimer un utilisateur par carte/ code PIN OU 2. Supprimer un utilisateur par ID OU 2. Supprimer un utilisateur par numéro de carte OU 2. Supprimer TOUS les utilisateurs	2 (Lire la carte)/(Saisir le code PIN) # Les utilisateurs peuvent être supprimés en continu. 2 (ID utilisateur) # 2 (Saisir un numéro de carte de 8 ou 10 chiffres) # 2 (Code principal) #
3. Quitter	*

15.9 Configuration du temps d'activation du contact à deux directions

La configuration du relais permet de définir celui du relais de sortie lors de l'activation. Cette fonction permet de régler le temps d'activation du contact à deux directions de 1 à 99 secondes après un accès valide à la serrure à code (le temps par défaut est de 5 secondes). Si vous choisissez « 0 », le contact à deux directions active le mode de commutation. À chaque accès valide à la serrure à code, le contact à deux directions change la position du commutateur Cette fonctionnalité peut être utilisée pour activer/désactiver un système d'alarme.

Étape de programmation	Combinaison de touches
1. Accéder au mode de programmation	* (Code principal) #
2. Mode pulsé OU 2. Mode de commutation	3 (1 à 99) # (réglage par défaut d'usine) Le temps du relais est compris entre 1 et 99 secondes. (Le temps par défaut est de 5 secondes) 3 0 # Configure le relais sur le mode de commutation Activer/Désactiver
3. Quitter	*

15.10 Sélectionner le mode d'accès

En ce qui concerne le mode d'accès multi-utilisateurs, l'intervalle de lecture ne peut pas dépasser 5 secondes, au risque que l'appareil quitte automatiquement le mode veille.

Étape de programmation	Combinaison de touches
1. Accéder au mode de programmation	* (Code principal) #
2 Accès par carte OU 2 Accès par code PIN OU 2 Accès par carte + code PIN OU 2 Accès par carte ou code PIN OU 2 Accès multi-utilisateurs	4 0 # 4 1 # 4 2 # 4 3 # (réglage par défaut d'usine) 4 3 (2 à 9) # (La porte ne peut être ouverte qu'après 2 à 9 utilisateurs valides)
3. Quitter	*

15.11 Définir l'alarme de déclenchement

L'alarme se déclenche au bout de 10 tentatives d'accès infructueuses (le réglage par défaut d'usine est Désactivé). Elle peut être configurée de sorte à refuser l'accès pendant 10 minutes après l'activation ou la désactivation, et ce, uniquement après la saisie d'une carte/d'un code PIN valide ou d'un code/d'une carte principale valide.

Étape de programmation	Combinaison de touches
1. Accéder au mode de programmation	* (Code principal) #
2. Désactivation OU 2. Activation OU 2. Activer (alarme) Définir le type d'alarme	6 0 # (réglage par défaut d'usine) 6 1 # L'accès est refusé pendant 10 minutes (le bouton Quitter reste fonctionnel) 6 2 # 5 (0 à 3) # (le réglage par défaut d'usine est de 1 minute) Saisir le code principal # ou la carte principale ou la carte/le code PIN utilisateur valide
3. Quitter	*

15.12 Définir une réponse audible et visuelle

Étape de programmation	Combinaison de touches
1. Accéder au mode de programmation	* (Code principal) #
2. Désactiver le son Activer le son OU 2. Voyant LED toujours éteint Voyant LED toujours allumé OU 2. Rétroéclairage du clavier toujours éteint Rétroéclairage du clavier toujours allumé Extinction automatique du rétroéclairage du clavier	7 0 # 7 1 # (réglage par défaut d'usine) 7 2 # 7 3 # (réglage par défaut d'usine) 7 4 # 7 5 # 7 6 # (réglage par défaut d'usine) Extinction automatique après 20 secondes. Pour l'allumer, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de celle-ci
3. Quitter	*

15.13 Ajouter ou supprimer des utilisateurs

Ajouter des utilisateurs de carte/code PIN	1. Saisir (carte principale) 2. Saisir (carte) ou (code PIN #) Répéter l'étape 2 pour des utilisateurs supplémentaires 3. Saisir (carte principale) de nouveau
Supprimer des utilisateurs de carte/code PIN	1. Saisir (la carte principale deux fois en 5 secondes) 2. Saisir (carte) ou (code PIN #) Répéter l'étape 2 pour des utilisateurs supplémentaires 3. Saisir (carte principale) de nouveau