



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un émetteur devant être connecté à une télécommande industrielle compatible pour des applications industrielles. Il permet de commander des machines et des équipements industriels tels que des grues et des convoyeurs.

L'émetteur ne doit être utilisé qu'avec les télécommandes sans fil suivantes :

Émetteur	Télécommande industrielle
N° de commande 3208799	N° de commande 2832830
N° de commande 3208799	N° de commande 2832831
N° de commande 3208800	N° de commande 3208797
N° de commande 3208800	N° de commande 3208798

Veuillez lire la documentation fournie avec la télécommande industrielle pour savoir comment connecter l'émetteur à la télécommande industrielle et la faire fonctionner.

Le produit a un indice de protection IP65 et est protégé contre la poussière et les projections d'eau à basse pression provenant de toutes les directions. Le produit est adapté à une utilisation en extérieur. Ne plongez pas le produit dans l'eau.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Émetteur
- Mode d'emploi
- Couvercle anti-poussière de l'émetteur

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Exigences vis-à-vis des utilisateurs

- Le manque de formation de l'opérateur peut causer des accidents et des blessures. Chaque opérateur doit avoir reçu une formation conforme aux réglementations applicables en matière de travail et de sécurité avant de commander une machine à l'aide de cette télécommande.

5.3 Modifications

- Les modifications non autorisées peuvent entraîner des accidents, des blessures graves ou la mort. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Ne démontez pas l'émetteur.

5.4 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.5 Piles

- Respectez les indications de polarité lorsque vous insérez piles.
- Pour éviter un dommage dû à une fuite, la pile doit être enlevée de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé sur une longue période. Des piles endommagées ou qui fuient peuvent provoquer des brûlures acides en cas de contact avec la peau, il est donc recommandé de manipuler les piles usagées avec des gants de protection appropriés.
- Les piles doivent être tenues hors de portée des enfants. Ne laissez pas des piles traîner, car il existe un risque que les enfants ou les animaux domestiques les avalent.
- Toutes les piles doivent être remplacées en même temps. Mélanger des piles usagées et des piles neuves dans l'appareil peut entraîner des fuites et endommager l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela constituerait un risque d'explosion !

5.6 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.7 Utilisation non autorisée

- L'utilisation non autorisée de la télécommande peut entraîner des accidents et des blessures. Empêchez les personnes non autorisées d'accéder à la télécommande.

5.8 Fonctionnement

- Un émetteur endommagé peut compromettre l'utilisation de la télécommande. Évitez les chocs violents et les manipulations brutales de l'émetteur.
- La foudre et d'autres fortes interférences électromagnétiques peuvent affecter la sécurité de fonctionnement de la télécommande. N'utilisez pas la télécommande en cas d'orage ou en présence d'autres interférences électromagnétiques fortes.
- Pour réduire le risque d'accident, désactivez la télécommande et l'émetteur après utilisation. Coupez et sécurisez l'alimentation électrique du récepteur. Désactivez l'émetteur. Rangez l'émetteur dans un endroit sûr afin d'empêcher tout accès non autorisé.
- Les voyants de l'émetteur indiquent les états de fonctionnement de la télécommande afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Apprenez la signification des voyants comme décrit dans le présent manuel d'utilisation. Prenez les mesures nécessaires en réponse aux indications, comme décrit dans le présent manuel d'utilisation.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.9 Réparations

- Les réparations non autorisées peuvent provoquer des accidents, des blessures graves ou la mort. Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel possédant les connaissances nécessaires.
- L'ouverture du récepteur peut entraîner la présence de tensions potentiellement mortelles. Il existe un risque d'électrocution mortelle. Coupez l'alimentation électrique pendant les réparations.

6 Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

- Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via le lien suivant : www.conrad.com/downloads

Saisissez le numéro d'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

7 Élimination des déchets

7.1 Produit



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

7.2 Piles/accumulateurs

Retirez les piles/accumulateurs insérés et éliminez-les séparément du produit. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles/accumulateurs usagés ; il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères.



Les piles/accumulateurs qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles/accumulateurs, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles/accumulateurs usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles/accumulateurs. Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Avant la mise au rebut, recouvrez complètement les contacts exposés de la batterie/des piles avec un morceau de ruban adhésif pour éviter les courts-circuits. Même si les piles/batteries rechargeables sont vides, l'énergie résiduelle qu'elles contiennent peut être dangereuse en cas de court-circuit (éclatement, surchauffe, incendie, explosion).

8 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Alimentation électrique 3 V, 2 piles AA de 1,5 V

Commandes

Nombre de boutons de commande des machines N° 3208799 : 4
N° 3208800 : 2

Vitesses des boutons de commande des machines N° 3208799 : 1
N° 3208800 : 1

Temps de réponse de la commande <100 ms

Temps de réponse de la commande d'arrêt <100 ms

Transmission sans fil

Plage de fréquences 433,88 - 433,95 MHz

Puissance de transmission <10 mW

Portée 100 m max.

Modulation GFSK

Contrôle de fréquence PLL

Impédance d'antenne 50 Ω

Autres

Matériau du boîtier PA6 + 30 % GF

Protection contre les infiltrations IP65

Température de fonctionnement -35 à +75 °C

Température de stockage -40 à +80 °C

Dimensions (L x H x P) N° 3208799 : 148 x 76 x 40 mm
N° 3208800 : 148 x 76 x 40 mm

Poids (avec piles) N° 3208799 : 160 g

N° 3208800 : 160 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3208799 3208800_V1_0924_jh_mh_fr 9007200885461003 I2/O1 en