



TOOLCRAFT

Ⓕ Notice d'emploi

Tournevis dynamométrique, réglable

N° de commande 3209082

Page 2 - 7

1 Table des matières

F

2	Introduction	3
3	Téléchargement du mode d'emploi	3
4	Utilisation conforme	3
5	Caractéristiques et fonctions	3
6	Contenu de l'emballage	3
7	Explication des symboles	4
8	Consignes de sécurité	4
	8.1 Généralités	4
	8.2 Utilisation	4
	8.3 Cadre de fonctionnement	4
	8.4 Fonctionnement	5
9	Aperçu du produit	5
10	Utilisation	6
	10.1 Réglage du couple	6
	10.2 Serrer les vis ou écrous	6
11	Nettoyage et entretien	6
12	Élimination des déchets	6
13	Caractéristiques techniques	7

2 Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à :

Allemagne : www.conrad.de

Autriche : www.conrad.at

Suisse : www.conrad.ch

3 Téléchargement du mode d'emploi



Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les nouvelles/actuelles versions, le cas échéant). Suivez les instructions figurant sur la page internet.

4 Utilisation conforme

Le produit sert à visser des vis et des écrous. Le couple se règle sur une plage de 5 à 60 cNm (0,05-0,60 Nm).

Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques mécaniques ou des dommages matériels.

Ce produit est conforme aux exigences des normes européennes et nationales en vigueur. En outre, il répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous donnez le produit à un tiers, faites-le toujours accompagner de son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi constituent des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

5 Caractéristiques et fonctions

- Modèle robuste et durable en acier à outils avec corps avec un corps de base en aluminium léger
- L'embrayage à friction intégré empêche le dépassement du couple réglé
- Plage de réglage : 5-60 cNm (0,05-0,60 Nm)
- logement pour axe prolongateur : 4 mm (5/32")

6 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi

7 Explication des symboles

Les symboles suivants se trouvent sur le produit/l'appareil ou dans le texte :



Le symbole vous avertit des dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

8 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

8.1 Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela pourrait constituer un jouet très dangereux pour les enfants.
- Si vous avez des questions auxquelles ce document ne répond pas, veuillez contacter notre service technique ou tout autre personnel qualifié.
- Toute opération d'entretien, de réglage ou de réparation doit être exclusivement effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

8.2 Utilisation

- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- N'utilisez pas de rallonge de levier pour augmenter l'effet de levier. Cela peut endommager le produit.
- N'utilisez pas non plus de porte-embout articulé qui puisse avoir un effet sur la valeur du couple de serrage.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour desserrer les vis ou des écrous.
- N'utilisez jamais le produit comme outil de frappe. Cela pourrait l'endommager.
- Placez le produit uniquement à angle droit par rapport à la vis ou l'écrou et ne le lissez pas. Autrement, cela peut causer des erreurs de couples.
- Tenez toujours le produit exclusivement par la poignée lorsque vous le serrez.

8.3 Cadre de fonctionnement

- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de chocs violents, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit contre une forte humidité et l'eau.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

8.4 Fonctionnement

- Lors de l'utilisation du produit, respectez les consignes de sécurité et les prescriptions de prévention des accidents applicables sur le lieu d'utilisation.
- Si vous soupçonnez que le produit fonctionne de manière imprécise, ne l'utilisez plus. Faites-le vérifier par du personnel spécialisé et recalibrez-le si nécessaire.
- Dans les écoles, les centres de formation, les ateliers de loisirs et de réinsertion, l'utilisation du produit doit être supervisée par un personnel qualifié.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé en cas de doute quant au mode de fonctionnement ou à la sécurité du produit.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Veuillez **IMPÉRATIVEMENT** à ne pas réparer le produit vous-même. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

9 Aperçu du produit



- 1 logement pour axe prolongateur
- 2 Bague de verrouillage
- 3 Bague de réglage avec échelle fine

- 4 Échelle grossière
- 5 Poignée

10 Utilisation

10.1 Réglage du couple

1. Déplacez la bague de verrouillage (2) dans la position .
2. Tournez la bague de réglage (3) jusqu'à obtention du couple souhaité.

Remarque :

- L'échelle grossière indique le couple de serrage réglé par incréments de 5 cNm (0,05 Nm).
- L'échelle précise indique les étapes intermédiaires du réglage du couple par paliers de 0,5 cNm (0,005 Nm).

3. Déplacez la bague de verrouillage (2) dans la position .

→ Le couple est réglé.

10.2 Serrer les vis ou écrous

1. Insérez un embout adapté de 4 mm (5/32") dans le logement d'embout (1).
2. Serrez lentement et uniformément la vis ou l'écrou jusqu'à ce qu'un glissement du tournevis dynamométrique signale que le couple réglé a été atteint.
3. Après utilisation, réglez le couple sur 0.

Remarque importante :

- Si le tournevis dynamométrique n'est pas détendu après chaque utilisation en réglant un couple de 0, la précision peut être compromise.

11 Nettoyage et entretien

Remarque importante :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool de nettoyage ou d'autres solvants chimiques. Ils peuvent entraîner des dommages et un mauvais fonctionnement du produit.
 - Le produit ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau.
- Le produit ne nécessite aucune maintenance : prière de ne pas le démonter. Toute opération de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée que par un personnel qualifié.
 - Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et non fibreux.

12 Élimination des déchets

En fin de vie, éliminez le produit conformément aux dispositions légales en vigueur.

13 Caractéristiques techniques

Plage de réglage	5-60 cNm (0,05-0,60 Nm)
Logement pour axe prolongateur .	4 mm (5/32"), pour embouts de 28 mm de longueur
Précision de déclenchement	+/- 6 %
Matériau.....	Alliage d'aluminium
Longueur	100 mm
Poids.....	105 g

❏ Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.
