



Important !

Toute programmation doit être effectuée en mode de programmation. Pour lancer le mode de programmation, entrez 2x le code maître en mode normal (à la livraison « 1234 »).

Pour réinitialiser le code maître au réglage d'usine, débranchez la serrure à code de l'alimentation.

Maintenez la touche enfoncée et remettez la serrure à code sous tension. Maintenez la touche enfoncée pendant encore 3 secondes.

Lorsque la serrure à code émet un bref signal sonore et que la LED droite s'allume à nouveau en vert, le code maître se réinitialise.

Code de programmation	Code de programmation	Fonction de configuration	Valeur	Format de saisie	Paramètres par défaut
9	0 4	Modification de la longueur du code	2 - 6 / 2 - 6 chiffres	9 0 4 2 (par ex. pour 2 chiffres)	à 4 chiffres
7	----	Programmer la carte transpondeur maître	Lecture de la carte	7 Lecture de la carte	----
7		Supprimer la carte transpondeur maître	----	7	----
3	----	Modifier le code maître	Saisir le code maître	3 Code maître code maître	----
0	0 1	Programmer la carte transpondeur ou le code utilisateur pour la sortie relais 1	0 0 0 - 9 9 9 (Identifiant d'utilisateur)	0 0 1 0 0 0 Lecture de la carte/code utilisateur	----
9	0 2	Programmer le code utilisateur pour la sortie relais 1 - 2. Possibilité	0 0 0 - 9 9 9 (Identifiant d'utilisateur)	9 0 2 0 0 0 Entrez code utilisateur	----
0	0 2	Programmer la carte transpondeur et le code utilisateur pour la sortie relais 1	0 0 0 - 9 9 9 (Identifiant d'utilisateur)	0 0 2 0 0 0 Lecture de la carte Code utilisateur	----
4	----	Programmer la carte transpondeur ou le code utilisateur pour la sortie relais 2	0 0 - 0 9 (Identifiant d'utilisateur)	4 0 0 Lecture de la carte/code utilisateur	----
9	0 3	Programmer le code utilisateur pour la sortie relais 2 - 2. Possibilité	0 0 - 0 9 (Identifiant d'utilisateur)	9 0 3 0 0 Entrez code utilisateur	----
9	0 1	Programmer plusieurs cartes transpondeur pour la sortie relais 1	0 0 0 - 9 9 9 (Identifiant d'utilisateur) 0 0 0 (nombre)	9 0 1 0 0 0 0 0 0 Lire les cartes les unes après les autres	----
9	0 5	Programmer plusieurs cartes à transpondeur avec numéro de série consécutif pour la sortie relais 1	0 0 0 - 9 9 9 (Identifiant d'utilisateur) 0 0 0 (nombre)	9 0 5 0 0 0 0 0 0 1. Lecture de la carte Tous les autres transpondeurs sont automatiquement ajoutés.	----
----		Suppression d'un utilisateur - sortie relais 1	0 0 0 - 9 9 9 (Identifiant d'utilisateur)	0 0 0	----
4		Suppression d'un utilisateur - sortie relais 2	0 0 - 0 9 (Identifiant d'utilisateur)	4 0 0	----
8	8 8	Suppression de tous les utilisateurs	----	8 8 8	----
1	----	Durée d'activation - sortie relais 1	0 0 - 9 9 (secondes) ou 0 0 pour le mode commutation	1 0 5 (par ex. pour 5 secondes) 1 0 0 (mode commutation)	1 seconde
5	----	Durée d'activation - sortie relais 2	0 0 - 9 9 (secondes) ou 0 0 pour le mode commutation	5 0 5 (par ex. pour 5 secondes) 5 0 0 (mode commutation)	1 seconde
2	----	Activer/désactiver le rétroéclairage	0 2 = activer 0 1 = désactiver	2 0 2 (activer le rétroéclairage) 2 0 1 (désactiver le rétroéclairage)	Rétroéclairage activé
2	----	Activer/désactiver les signaux sonores	0 3 = activer 0 4 = désactiver	2 0 3 (activer les signaux sonores) 2 0 4 (désactiver les signaux sonores)	Signaux sonores actifs
6	----	Activer/désactiver la protection anti-sabotage	0 2 = activer 0 1 = désactiver	6 0 2 (activer la protection anti-sabotage) 6 0 1 (désactiver la protection anti-sabotage)	Protection anti-sabotage inactive
8	9 9	Réinitialisation de la serrure à code aux réglages d'usine	----	8 9 9	----