



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Escabeau pliant, capacité 150 kg

N° de commande 3466156 (2 marches)

N° de commande 3466157 (3 marches)



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un escabeau.

Le produit est conçu pour les environnements de travail à usage domestique ou léger.

Il est destiné à une utilisation en intérieur.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Escabeau
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.



AVERTISSEMENT ! Risque de chute de l'escabeau.



Suivez ces instructions pour une utilisation sûre et correcte. Conservez-les pour toute référence ultérieure.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Protégez l'appareil des températures extrêmes, des chocs violents et des solvants.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.

- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Produit

Icône	Description
	Inspectez l'escabeau après sa livraison. Avant chaque utilisation, assurez-vous par un contrôle visuel que l'escabeau n'est pas endommagé et peut être utilisé en toute sécurité. N'utilisez pas un escabeau endommagé.
	Charge totale maximale.
	N'utilisez pas l'escabeau sur une surface non nivelée ou non solide.
	Ne vous penchez pas trop en avant.
	Ne montez pas l'escabeau sur un sol souillé.
	Une seule personne est autorisée à utiliser l'escabeau à la fois.
	Ne montez ou ne descendez que lorsque vous êtes face à l'escabeau.
	Évitez les travaux qui imposent une charge latérale sur les escabeaux, notamment le forage latéral dans des matériaux solides.
	Ne portez pas de matériel lourd ou difficile à manier lorsque vous utilisez un escabeau.
	Ne portez pas de chaussures inappropriées lorsque vous montez sur un escabeau.
	N'utilisez pas l'escabeau si vous n'êtes pas suffisamment bien portant. Certains états de santé ou la prise de médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues peuvent constituer un danger pour l'utilisation de l'escabeau.

Icône	Description
 	Attention ! Danger électrique ! Identifiez tout risque électrique dans la zone de travail, notamment les lignes aériennes ou autres équipements électriques exposés, et n'utilisez pas l'escabeau dans les endroits qui présentent des risques électriques.
	Ne descendez pas de l'escabeau sur une autre surface.
	Ouvrez complètement l'escabeau avant de l'utiliser.
	N'utilisez l'escabeau que si les dispositifs de retenue sont enclenchés.
	Les escabeaux ne doivent pas être utilisés comme échelles inclinées, à moins qu'ils ne soient conçus à cet effet.

- Ne restez pas longtemps sur l'escabeau sans prendre de pauses régulières (la fatigue représente un risque).
- Assurez-vous que l'escabeau est approprié à la tâche à effectuer.
- N'utilisez pas l'escabeau s'il est mouillé, par exemple par de la peinture, de la boue, de l'huile ou de la neige.
- Pour un usage professionnel, une évaluation des risques doit être effectuée conformément à la législation du pays où elle est utilisée.
- Lors du positionnement de l'escabeau, tenez compte du risque de collision avec l'échelle, par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes. Sécurisez les portes (mais pas les sorties de secours) et les fenêtres dans la mesure du possible, dans la zone de travail.
- Utilisez des escabeaux non conducteurs pour les travaux sous tension électrique inévitables.
- Ne modifiez jamais la conception de l'escabeau.
- Ne déplacez pas un escabeau lorsque vous êtes dessus.
- Utilisez des escabeaux non conducteurs pour les travaux électriques inévitables.
- Ne modifiez jamais la conception de l'escabeau.
- Ne déplacez pas un escabeau lorsque vous êtes dessus.

6 Inspection avant utilisation

Vérifiez les éléments suivants avant chaque utilisation.

Si l'une des vérifications ci-dessous ne peut être entièrement satisfaisante, N'UTILISEZ PAS le produit.

- Vérifiez que les montants/pieds (verticaux) ne sont pas déformés, courbés, tordus, bosselés, fissurés, corrodés ou rouillés.
- Vérifiez que les montants/pieds autour des points de fixation des autres composants sont en bon état.
- Vérifiez que les fixations (généralement des rivets, des vis ou des boulons) ne sont pas manquantes, desserrées ou corrodées.
- Vérifiez que les échelons/marches ne sont pas manquants, desserrés, excessivement usés, corrodés ou endommagés.
- Vérifiez que les charnières entre les sections avant et arrière ne sont pas endommagées, desserrées ou corrodées.
- Vérifiez que le système de verrouillage reste horizontal et que les rails arrière et les cornières ne sont pas manquants, tordus, desserrés, corrodés ou endommagés.
- Vérifiez que les crochets des échelons ne sont pas manquants, endommagés, desserrés ou corrodés et qu'ils s'enclenchent correctement sur les échelons.
- Vérifiez que les supports de guidage ne sont pas manquants, endommagés, desserrés ou corrodés et qu'ils s'enclenchent correctement sur le montant correspondant.
- Vérifiez que les pieds et les embouts de l'échelle ne sont pas manquants, desserrés, excessivement usés, corrodés ou endommagés.

- Vérifiez que l'échelle est entièrement exempte de contaminants (par exemple, saleté, boue, peinture, huile ou graisse).
- Vérifiez que les loquets de verrouillage (le cas échéant) ne sont pas endommagés ou corrodés et fonctionnent correctement.
- Vérifiez que la plateforme (si elle est installée) est complète, qu'aucune fixation ne manque et qu'elle n'est ni endommagée ni corrodée.

7 Utilisation

1. Dépliez complètement l'escabeau pliant.
→ Le mécanisme de verrouillage s'enclenche automatiquement.
2. Après utilisation, inclinez légèrement le tabouret vers vous pour déverrouiller le mécanisme de verrouillage et le replier.

8 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

9 Stockage

- Stockez l'escabeau dans un endroit propre et sec.
- Assurez-vous que l'escabeau est entièrement plié avant de le ranger.
- Placez-le dans un endroit sûr, à l'écart d'objets lourds qui pourraient l'endommager.

10 Réparations

Le produit ne peut pas être réparé. Si le produit est endommagé, mettez-le au rebut conformément à la réglementation locale en vigueur.

11 Caractéristiques techniques

11.1 Produit

Support de charge	150 kg max.
Norme applicable à l'escabeau	EN 14183-B-2 (N° de commande 3466156) EN 14183-B-3 (N° de commande 3466157)
Matière	Acier
Épaisseur de la paroi	0,9 mm
Nombre de marches	2 (N° de commande 3466156) 3 (N° de commande 3466157)
Poids	4,2 kg (N° de commande 3466156) 6 kg (N° de commande 3466157)

11.2 Dimensions

Hauteur maximale de travail	2470 mm (N° de commande 3466156) 2700 mm (N° de commande 3466157)
Hauteur maximale en position debout	470 mm (N° de commande 3466156) 700 mm (N° de commande 3466157)
Dimensions pliées (L x H x P)	465 x 900 x 34 mm (Référence 3466156) 465 x 1150 x 34 mm (Référence 3466157)
Dimensions dépliées (L x H x P)	465 x 815 x 545 mm (avec poignée) (Référence 3466156) 465 x 1040 x 730 mm (avec poignée) (Référence 3466157)
Dimensions des marches (l x p)	300 x 200 mm
Espacement entre les échelons	235 mm

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3466156 3466157_V2_1025_mh_fr 27021600211853323 I4/O2 en